

# User's Manual <u>用戶手冊</u>

# D75 Series



#### Diritti di riproduzione

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, illustrazioni e software, è protetta dalle leggi internazionali di diritti di riproduzione, con tutti i diritti riservati. Ne il manuale, ne parte qualsiasi del materiale ivi contenuto, può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore.

© Copyright 2014

#### Diniego di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non offre alcuna dichiarazione o garanzia rispetto ai contenuti dello stesso e specificatamente declina qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo particolare. Il produttore si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione ed effettuare di tanto in tanto modifiche nei contenuti dello stesso senza obbligo da parte del produttore di notificare chicchessia di tali revisioni o modifiche.

#### Riconoscimento dei marchi commerciali



Kensington è un marchio registrato negli Stati Uniti di ACCO Brand Corporation con registrazioni e applicazioni in attesa di concessione in altri paesi del mondo.



HDMI, il logo HDMi e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotto utilizzati in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari e vengono riconosciuti.

#### Informazioni importanti per la sicurezza

#### Importante:

Si raccomanda vivamente di leggere questa sezione attentamente prima di usare il proiettore. Queste istruzioni per l'uso e la sicurezza garantiscono un uso per molti anni, gradevole e sicuro, di questo proiettore. **Conservare questo manuale per futura consultazione.** 

#### Simboli utilizzati

I simboli di pericolo usati sull'unità e in questo manuale avvertono di situazioni pericolose. Nel manuale vengono utilizzati i seguenti stili per portare alla vostra attenzione informazioni importanti.

Nota:

Fornisce ulteriori informazioni riguardo l'argomento trattato.

Importante:

Fornisce ulteriori informazioni che non devono essere ignorate.

### Attenzione:

Vi allerta di situazioni che possono danneggiare l'unità.

### Avvertenza:

Vi allerta di situazioni che possono danneggiare l'unità, creare un ambiente pericoloso o causare lesioni personali.

Nel manuale gli elementi componenti ed elementi dei menu OSD sono individuati dall'uso del carattere in grassetto come in questo esempio:

"Premere il pulsante Menu del telecomando per attivare il menu Principale."

#### Informazioni generali per la sicurezza

- Non aprire il proiettore. A parte la lampada di proiezione non vi sono componenti accessibili all'utente. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
- > Osservare tutte le avvertenze e indicazioni di attenzione riportate nel manuale è sul proiettore.
- La lampada di proiezione è stata progettata per essere estremamente luminosa. Per evitare danni alla vista, non guardare dentro all'obiettivo quando la lampada è accesa.
- > Non posizionare il proiettore su una superficie instabile, carrello o supporto.
- > Evitare di usare l'unità vicino a acqua, nella luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
- > Non posizionare oggetti pesanti, quali libri o borse, sopra al proiettore.

#### **Nota:** RG1 IEC 62471-5:2015

#### Informazioni sull'installazione del proiettore

- Mettere il proiettore in posizione orizzontale. L'angolo di inclinazione del proiettore non deve superare i 15 gradi, e il proiettore deve essere installato in modo diverso dal montaggio su tavolo o sul soffitto, altrimenti la vita utile della lampada potrebbe diminuire drasticamente, e potrebbero verificarsi altri danni imprevedibili.
- > Lasciare almeno 50 cm di spazio attorno alle ventola di uscita dell'aria calda.
- Assicurarsi che le ventole di aspirazione dell'aria non riciclino aria calda espulsa dalla ventola dell'aria calda.
- Quando si usa il proiettore in uno spazio confinato, assicurarsi che la temperatura all'interno del vano non ecceda la temperatura operativa mentre il proiettore è in funzione, e che la presa e lo scarico dell'aria non siano ostruiti.
- Tutti gli spazi confinati devono superare una valutazione termica specializzata per garantire che il proiettore non ricicli l'aria dello scarico, altrimenti il dispositivo si spegnerà anche se la temperatura dello spazio è entro i limiti accettati per la temperatura operativa.

#### Verifica della posizione di installazione

- Per l'alimentazione, deve essere usata la presa a 3 spinotti (con cavo di messa a terra) per garantire la corretta messa a terra e la potenziale messa a terra pareggia per tutte le attrezzature del sistema del proiettore.
- Deve essere usato il cavo d'alimentazione fornito in dotazione al proiettore. In caso di mancanza, in sostituzione può essere usato un altro cavo d'alimentazione qualificato con spina a 3 spinotti (con cavo di messa a terra); non usare cavi d'alimentazione con spine a 2 spinotti.
- > Verificare se la tensione è stabile, correttamente collegata a massa o vi sono fughe elettriche.
- Misurare il consumo totale di corrente, che non deve superare la capacità di sicurezza per evitare problemi e corto circuiti.
- > Se installato in zone di elevata altitudine, attivare la Modalità altitudine
- > Il proiettore può essere installato solo in posizione verticale o invertita.
- Quando si installa la staffa, accertarsi che non venga superato il limite di peso e che il fissaggio sia ben saldo.
- > Evitare l'installazione vicino a condotti dell'aria condizionata od a subwoofer.
- > Evitare l'installazione con alte temperature, raffreddamento insufficiente o in luoghi molto polveriosi.
- > Tenere il prodotto lontano da lampade fluorescenti, per evitare guasti provocati da interferenze IR
- Il connettore VGA IN deve essere collegato alla porta VGA IN. Notare che deve essere inserito saldamente, con le viti su entrambi i lati saldamente fissate, per garantire il corretto collegamento del cavo segnale ed ottenere un effetto ottimale di visualizzazione.
- Il connettore AUDIO IN deve essere collegato alla porta AUDIO IN e NON PUÒ essere collegato alla porta AUDIO OUT o altre porte come BNC, RCA, diversamente l'audio sarà disattivato e la porta DANNEGGIATA.
- > Installare il proiettore sopra i 200 cm per evitare danneggiamenti.
- Il cavo d'alimentazione ed il cavo segnale devono essere collegati prima di accendere il proiettore. Durante la procedura d'avvio ed il funzionamento del proiettore, NON inserire o rimuovere il cavo segnale o d'alimentazione per evitare di danneggiare il proiettore.

#### Note sul raffreddamento

#### Bocchetta d'uscita dell'aria

- Assicurarsi che la presa aria abbia una distanza di almeno 50 cm da qualsiasi tipo di ostruzione per garantire il corretto raffreddamento.
- La posizione della bocchetta di uscita dell'aria non deve trovarsi davanti all'obiettivo di un altro proiettore per evitare di creare effetti ingannevoli.
- > Tenere la bocchetta di uscita ad almeno 100 cm dalle bocchette di ingresso di altri proiettori
- Il proiettore genera una notevole quantità di calore durante l'uso. La ventola interna dissipa il calore del proiettore allo spegnimento, e tale procedura può continuare per un certo periodo. Dopo che il proiettore accede alla modalità di STANDBY, premere tasto d'alimentazione per spegnere il proiettore e poi scollegare il cavo di alimentazione. NON rimuovere il cavo d'alimentazione durante la procedura di spegnimento, in quanto si possono provocare danni al proiettore. Inoltre, il calore residuo influenzerà anche sulla durata di servizio del proiettore. La procedura d'arresto può variare in base al modello in uso. In qualsiasi caso, assicurarsi di scollegare il cavo d'alimentazione solo dopo che il proiettore ha eseguito l'accesso alla modalità di STANDBY.

#### Bocchetta d'ingresso dell'aria

- Assicurarsi che nel raggio di 30 cm non vi siano oggetti che possano ostruire la bocchetta di ingresso dell'aria.
- > Tenere la bocchetta lontano da altre sorgenti di calore
- Evitare i luoghi molto polverosi

#### Sicurezza di alimentazione

- > Usare solo il cavo di alimentazione specificato.
- Non posizionare alcun oggetto sopra al cavo di alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato.
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando l'unità viene messa via, o quando no dovrà essere utilizzata per un periodo prolungato di tempo.

#### Sostituzione della lampada

Se eseguita in modo scorretto l'operazione di sostituzione della lampada può essere pericolosa. Vedere la sezione *Sostituzione della lampada di proiezione* a pagina 46 per istruzioni chiare e sicure sulle procedure da seguire per questa operazione. Prima di sostituire la lampada:

- > Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente.
- > Lasciare raffreddare la lampada per almeno un'ora.

#### Attenzione:

In rari casi la lampada potrebbe bruciarsi durante il normale funzionamento e la polvere o le schegge di vetro sono espulse all'esterno attraverso lo scarico dell'aria sulla parte posteriore.

Non inalare né toccare la polvere o le schegge di vetro. Diversamente si subiscono lesioni.

Tenere sempre il viso lontano dallo scarico dell'aria così da non inalare i gas e le schegge di vetro nel caso si rompa la lampada.

#### Pulizia del proiettore

- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente prima della pulizia. Vedere Pulizia del proiettore a pagina 51.
- > Lasciare raffreddare la lampada per almeno un'ora.

#### Avvertenze sulle normative

Prima di installare e usare il proiettore, leggere gli avvisi regolamentari nella sezione Conformità a pagina 65.

#### Istruzioni importanti per il riciclaggio:



La lampada o le lampade all'interno di questo prodotto contengono mercurio. È probabile che il prodotto contenga altri materiali pericolosi se non smaltiti in modo corretto. Riciclare o smaltire in accordo con le normative locali o federali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Electronic Industries Alliance a <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Per informazioni specifiche sullo smaltimento delle lampade controllare <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

#### Legenda dei simboli



SMALTIMENTO: non utilizzare i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadini per smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nei paesi dell'UE è necessario utilizzare servizi di raccolta per il riciclaggio differenziato.

#### Informazioni su questo Manuale

Questo manuale è stato preparato per l'utente finale e descrive l'installazione e uso del proiettore DLP. Quando possibile, le informazioni di rilievo (un'illustrazione e le relative istruzioni) sono state mantenute su un'unica pagina. Questo formato che ne facilita la stampa è stato studiato sia per la vostra convenienza che per risparmiare carta e quindi proteggere l'ambiente. Si consiglia di stampare soltanto le sezioni interessate.

### Sommario

OPERAZIONI PRELIMINARI	
Contenuto della confezione	
VISTA DEI COMPONENTI DEL PROIETTORE	
Vista anteriore destra	
Spostamento obiettivo limitato	
Vista posteriore	
Vista inferiore	
Componenti telecomando	
CAMPO D'AZIONE TELECOMANDO	
PROIETTORE E PULSANTI TELECOMANDO	
MPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO	
I INSERIMENTO DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO	
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PROIETTORE	
IMPOSTAZIONE DI UNA PASSWORD DI ACCESSO (BLOCCO DI SICUREZZA)	
REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI PROIEZIONE	
REGOLAZIONE DI ZOOM, MESSA FUOCO E DISTORSIONE TRAPEZOIDALE	
REGOLAZIONE DEL VOLUME	
IMPOSTAZIONI DEL MENU A SCHERMO (OSD)	
Controlli del menu OSD	
Navigazione nel menu OSD	
Impostazione della lingua del menu OSD	
PANORAMICA DEL MENU OSD	
Menu Immagine	
Menu Computer	
Funzione Avanzato	
Gestore Colore	
MENU IMPOST. 1	
Audio	
Funzione Avanzate 2	
FUILZIONE AVAILZALE Z MENILIMOOST 2	
Stato	32
Funzione Avanzate 1	33
Funzione Avanzate 2	
	16
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA DI PROIEZIONE	
Azzeramento del tempo lampada	
PULIZIA DEL FILTRO (FILTRO: PARTI OPZIONALI)	
DULIZIA DEL PROJETTORE	
Pulizia dello specchio del projettore:	
Pulizia del projettore	
Uso del bioletto e manageneralitatione anticologia del protecto e manageneralitatione anticologia del protecto e manageneralitati del protecto e m	53
Uso dello slot di sicurezza Kensington	53
Uso della barra di protezione	
PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI.	
SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
Messaggi di errore dei LED	
PROBLEMI DI IMMAGINE	
PROBLEMI DI LAMPADA	
PROBLEMI DI TELECOMANDO	
Problemi audio	

### Prefazione

Portare il proiettore al centro di assistenza D&R HDMI	
SPECIFICHE	59
Specifiche	
DISTANZA DI PROIEZIONE E FORMATO DI PROIEZIONE	
Distanza di proiezione e tabella dimensioni	
TABELLA MODALITÀ TEMPI	
DIMENSIONI DEL PROIETTORE (D756USTI)	
DIMENSIONI DEL PROIETTORE (D757WT)	
CONFORMITÀ	
INFORMATIVA FCC	
CANADA	
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA	
APPENDICE I	66
PROTOCOLLO RS-232C	

# **OPERAZIONI PRELIMINARI**

#### Contenuto della confezione

Levare con attenzione il proiettore dall'imballo ed assicurarsi che i seguenti elementi siano presenti:



Rivolgersi immediatamente al rivenditore nel caso vi siano elementi mancanti o danneggiati o se l'unità non funziona. Si consiglia di conservare l'imballo originale per l'eventualità di dover restituire l'apparecchio per assistenza in garanzia.



 $( \mathbb{C}$ 

### Vista dei componenti del proiettore



ELEMENTO	ЕТІСНЕТТА	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:	
1.	Coperchio della lampada	Rimuove il coperchio per sostituire il modulo lampada		
2.	Ricevitore IR	Ricevitore del segnale IR del telecomando		
3.	Obiettivo	Obiettivo del proiettore		
4.	Anello della messa a fuoco	Mette a fuoco l'immagine proiettata		
5.	Spostamento manuale dell'obiettivo	Per la regolazione dello spostamento dell'immagine		
6.	Tasti di funzione	Fare riferimento alla sezione Veduta superiore –4Tasto d'alimentazione e LED.		
7.	Telecamera interattiva	Uso della funzione interattiva Nota: Disponibile solo in D756USTi		
8.	Specchio asferico	Riflette le immagini		

# // Importante:

Le bocchette di ventilazione del proiettore consentono una buona circolazione dell'aria, mantenendo fresca la lampada del proiettore. Non ostruire le bocchette di ventilazione.

### Spostamento obiettivo limitato







Per spostare verso l'alto l'immagine proiettata, ruotare i regolatori in senso antiorario. Per spostare verso il basso l'immagine proiettata, ruotare i regolatori in senso orario.

# Vista superiore – Tasti OSD (On-screen Display) e LED.



ELEMENTO	ЕТІСНЕТТА	DESCRIZIONE		VEDERE A PAGINA:
1.	MENU	Apre o chiude i i	menu OSD rapido.	
2.		Naviga nell'OSD Per la correzion	) e della distorsione	17
3.	Origine	Accesso al men	u Origine	
4.	•	Navigazione e n OSD	nodifica delle impostazioni nel menu	17
5.	$\longleftarrow$	Invio o conferma	a dell'elemento del menu OSD evidenz	iato
6.	AUTO	Ottimizza le dim	ensioni, la posizione e la risoluzione de	ell'immagine
7.	•	Navigazione e n OSD	Navigazione e modifica delle impostazioni nel menu OSD	
8.		Naviga nell'OSD Per la correzion	Naviga nell'OSD Per la correzione della distorsione	
9.	$\bigcirc$	Accende o speg	ne il proiettore.	
10	LED LAMP	Rosso Guasto lampada.		
10.	(Lampada)	Lampeggiante Codice errore		
11.	LED POWER	Verde	Pronto per l'accensione (Standby) Luce accesa, sistema stabile Surriscaldamento	55
		Lampeggiante Iniziale sistema, Accensione, Raffreddamento, Codice errore		
12.	TEMP LED (Temperatura)	Rosso	Rosso Surriscaldamento	

# Vista posteriore



ELEMENTO	ЕТІСНЕТТА	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:
1.	Barra di protezione	Per la protezione e per l'uso autorizzato	
2.	Kensington Lock	Secure to permanent object with a Kensington 53 Lock system	
3.	ALIMENTAZIONE USB (5 V-2 A)	Collegare il cavo USB per l'alimentazione.	
4.	AUDIO S/D (Per Video/S-Video)	Collegare un cavo AUDIO di un dispositivo audi	0
5.	INGRESSO AUDIO (Per VGA – 1/VGA – 2)	Per il collegamento del cavo AUDIO di un dispo	sitivo d'ingresso.
6.	USCITA AUDIO	Per il collegamento del cavo AUDIO all'amplifica	atore audio
7.	MIC	Collegare il microfono per l'uso	
8.	Mini USB	Collega il cavo USB al PC (con driver per interattività) Nota: Disponibile solo in D756USTi	
9.	USB	Per il collegamento del cavo USB di un computer .	
10.	INGRESSO CA	Per il collegamento del cavo d'alimentazione.	12
11.	VGA – 2	Collegare il cavo RGB di un computer e di un di	spositivo component.
12.	VGA – 1	Collegare il cavo RGB di un computer e di un di	spositivo component.
13.	RS-232	Per il collegamento del cavo porta seriale RS-23	32 per il telecomando.
14.	VGA OUT	Collegare il cavo RGB ad uno schermo (Passante solo per VGA IN-1)	
15.	S-VIDEO	Connette il cavo S-VIDEO da un dispositivo vide	90
16.	HDMI 2	Per il collegamento del cavo HDMI di un dispositivo HDMI	
17.	VIDEO	Per il collegamento del cavo composito di un dis	spositivo video.
18.	HDMI 1	Per il collegamento del cavo HDMI di un disposi	tivo HDMI
19.	RJ – 45	Collegare un cavo LAN da Ethernet	

#### Nota:

Se l'apparecchiatura video è dotata di vari ingressi, si consiglia di eseguire il collegamento con la priorità che segue per ottenere una migliore qualità dell'immagine: HDMI/DVI, Component (tramite VGA), Composito.

#### Nota:

l'utente deve installare i driver prima di utilizzare la funzione interattiva. Per maggori dettagli consultare le sezioni sul disco dei driver.

### Avviso:

Come precauzione di sicurezza, scollegare il proiettore e i dispositivi collegati prima di effettuare i collegamenti.

### Vista inferiore



ELEMENTO	ЕТІСНЕТТА	DESCRIZIONE	VEDERE A PAGINA:
1.	Regolatore di inclinazione	Ruotare la leva di regolazione per regolare l'angolazione.	15
2.	Fori per il supporto al soffitto	Rivolgersi al proprio rivenditore per informazioni relative al montagi del proiettore al soffitto.	

#### Nota:

quando si esegue l'installazione utilizzare solo kit di montaggio a soffitto del tipo UL Listed. Nel caso di installazioni sul soffitto, usare la ferramente di montaggio approvata e viti M4 con profondità massima della vite di 12mm (0,47pollici).

Il montaggio a soffitto deve essere di struttura e resistenza adeguati. La capacità di carico nel montaggio a soffitto deve superare il peso dell'apparecchiatura installata. Come precauzione aggiuntiva la struttura deve essere capace di sostenere tre volte il peso dell'apparecchiatura (non meno di 5,15 kg) per un tempo di 60 secondi.

#### Componenti telecomando



### // Importante:

**1.** Evitare l'uso del proiettore con l'illuminazione fluorescente luminosa attivata. Alcune luci fluorescenti ad alta frequenza possono interferire con il funzionamento del telecomando.

**2.** Verificare che non vi siano ostacoli tra telecomando e proiettore. Se il percorso tra telecomando e proiettore non è libero, il segnale potrebbe rimbalzare su alcune superfici riflettenti quali schermi del proiettore.

**3.** I pulsanti sul proiettore hanno le stesse funzioni di quelli corrispondenti sul telecomando. Questo manuale dell'utente descrive le funzioni basate sul telecomando.

#### Nota:

Conforme agli standard di prestazione FDA per i prodotti laser tranne per le deviazioni ai sensi della normativa Laser Notice No. 50, del 24 giugno 2007

### **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

ELEMENTO	Етіснетта	DESCRIZIONE VEDE PAG		
1.	Trasmettitore IR	Trasmette i segnali al proiettore		
2.	LED di stato	Si accende quando si utilizza il telecomando		
3.	Laser	Premere per usare il puntatore a video		
4.	Su	Freccia Su se collegato tramite USB ad un PC		
5.	Destra	Freccia destra se collegato tramite USB ad un PC		
6.	Giù	Freccia giù se collegato tramite USB ad un PC		
7.	Pagina Giù	Pagina Giù se collegato tramite USB ad un PC		
8.	Cursore Su	Naviga nell'OSD		
9.	Cursore destro	Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle	17	
10.	Cursore giù	Naviga nell'OSD		
11.	Volume +/-	Regola il volume	16	
12.	Muto	Disattiva l'altoparlante integrato		
13.	Zoom+	Ingrandimento		
14.	Zoom-	Riduzione		
15.	Fermo imagine	Attiva/disattiva la funzione di fermo immagine a schermo		
16.	Blank	Per impostare lo schermo vuoto		
17.	Sorgente	Rileva la periferica d'ingresso		
18.	Auto	Regolazione automatica per fase, monitoraggio, dimens posizione (solo RGB)	ioni,	
19.	Menu	Apre il menu OSD	17	
20.	Stato	Apre il menu di stato OSD (il menu si apre solo quando viene rilevato un dispositivo in ingresso)	32	
21.	Correzione della distorsione trapezoidale superiore/ inferiore	Corregge l'effetto trapezoidale dell'immagine (più ampia nella parte superiore/ inferiore)	16	
22.	Cursore sinistro	Consente di navigare nelle impostazioni nel menu OSD (menu a schermo) e di modificarle		
23.	Invio	Modifica le impostazioni nel menu OSD		
24.	Pagina Su	Pagina Su se collegato tramite USB ad un PC		
25.	Sinistra	Freccia sinistra se collegato tramite USB ad un PC	]	
26.	Invio	Il tasto Invio se collegato tramite USB ad un PC		
27.	Alimentazione	Accende e spegne il proiettore	12	
28.	Laser	Usato come puntatore a video. NON PUNTARE IL RAG OCCHI DELLE PERSONE.		

**Attenzione:** L'uso di comandi, le regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui descritte può causare l'esposizione a raggi lager pericolosi.

#### Campo d'azione telecomando

Il telecomando usa la trasmissione ad infrarossi per controllare il proiettore. Non è necessario puntare il telecomando direttamente sul proiettore. A patto che non si tenga il telecomando perpendicolare ai lati o al retro del proiettore, il telecomando funzionerà in modo ottimale entro un raggio di circa 7 metri (23 piedi) e 15 gradi sopra e sotto il proiettore. Se il proiettore non risponde al telecomando, spostare per avvicinare al proiettore.

### Proiettore e pulsanti telecomando

Il proiettore può funzionare usando il telecomando. Tutte le operazioni possono essere effettuate con il telecomando.

#### **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

# **MPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### I Inserimento delle batterie del telecomando

1. Rimuovere il coperchio dello scomparto batterie facendo scorrere il coperchio nella direzione della freccia



**2.** Inserire la batteria con il lato positivo rivolto verso l'alto.



**3.** Rimettere il coperchio.



### Attenzione:

1. Utilizzare solo batterie AAA (si consigliano batterie alcaline).

2. Smaltire le batterie usate in conformità alle normative locali.

**3.** Rimuovere le batterie dall'alloggiamento quando il proiettore non è in uso per periodi prolungati di tempo.

### Proiettore DLP – Manuale d'uso

### Accensione e spegnimento del proiettore

- 1 Collegare il cavo di alimentazione al
- proiettore. Connettere l'altra estremità alla presa di alimentazione.
- **2.** Accendere le periferiche collegate.
- Assicurarsi che il LED POWER sia acceso di colore verde intenso. Poi premere il tasto POWER del telecomando per accendere il proiettore.

Viene visualizzata la schermata d'avvio del proiettore e tutte le periferiche connesse vengono rilevate.

Vedere *Impostazione di una password di accesso (blocco di sicurezza)* a pagina 13 se è abilitato il blocco di sicurezza.

Se è collegato più di un dispositivo in ingresso, premere il tasto SOURCE del telecomando ▲ ▼ per scorrere le periferiche.
 (Component è supportato tramite l'adattatore da RGB a COMPONENT).







- VGA1 / VGA2(\*): RGB analogica Component: Ingresso YCbCr / YPbPr DVD, o ingresso YPbPr HDTV tramite connettore HD15
- Composito: Video composito tradizionale
- S-Video: Super video (Y/C separate)
- HDMI1/HDMI2: HDMI, DVI
- **5.** Alla visualizzazione del messaggio "Alimentazione Off? /Premere di nuovo **Alimentaz**", premere il pulsante **Alimentaz**. Il proiettore si spegne.

Alimentazione off?
 Premere di nuovo Alimentazione

#### Attenzione:

Non scollegare il cavo d'alimentazione finché il LED POWER non diventa di colore verde fisso, indicando che il proiettore si è raffreddato.

### Impostazione di una password di accesso (blocco di sicurezza)

Per impostare un password per impedire l'uso non autorizzato del proiettore è possibile usare i quattro tasti freccia. Quando si attiva la password, questa deve essere inserita dopo l'accensione del proiettore. (Vedere *Navigazione nel menu OSD* pag. *17* e *Impostazione della lingua del menu OSD* pag. *18* per aiuto sull'uso dei menu OSD).

## Importante:

Conservare la password in un luogo sicuro. Senza password, non sarà possibile usare il proiettore. Se si perde la password, rivolgersi al proprio rivenditore sulle relative istruzioni per la cancellazione della password.

1. Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu OSD.

 Premere il tasto cursore <> per spostarsi al menu Impost. 1 e premere il tasto cursore ▲ ▼ per selezionare Avanzato 1.



- Premere (Enter) / ► per accedere al menu secondario Avanzato 1.
  Premere il tasto cursore ▲ ▼ per selezionare Blocco di sicurezza.
- **4.** Premere il tasto cursore **◄** per accedere e abilitare o disabilitare la funzione di blocco di sicurezza.

Una finestra di dialogo password apparirà automaticamente.

🔯 Immagine	80	Impost. 1	*	Impost. 2
	Impost. 1 🕨	Avanzate 1		
Lingua				Italiano
Blocco di sicurezza				Off
Sfondo schermo				
Logo d'avvio				Standard
Closed Captioning				Off
blocco tastiera				Off
Impostazione 3D				<b>↓</b> /▶
Acquisizione logo				<b>+</b> !∕▶
Menu = Ritorna			Scor	ri▲▼

### Proiettore DLP – Manuale d'uso

 È possibile utilizzare i pulsanti cursore
 ▲ ▼ ◀ ► sul tastierino o sul telecomando per immettere la password. Si può usare la stessa combinazione inclusa la stessa freccia cinque volte, ma non meno di cinque.

> Per impostare la password premere i pulsanti cursore in qualsiasi ordine. Premere il pulsante **MENU** per chiudere la finestra.

Pass	word				
Registra password Conferma password	Ē				
Menu	= Esci				
Dooo					
FdSS	wuru				
Registra password	wuru *	*	*	*	*
Registra password Conferma password	* *	* *	* *	* *	* *
Registra password Conferma password O	* * *	* *	* *	* *	* *

6. Viene visualizzata la conferma della password alla pressione del pulsante di accensione nel caso in cui sia abilitato il Blocco di sicurezza. Inserire la password nell'ordine indicato al punto 5. In caso di dimenticanza della password rivolgersi al centro assistenza.

Il centro servizi convaliderà l'utente e aiutare nel ripristino della password.



### Regolazione del livello di proiezione

Nell'impostazione del proiettore prendere nota di quanto segue:

- Il tavolo o supporto del proiettore deve essere in piano e molto stabile.
- Posizionare il proiettore in modo da essere perpendicolare allo schermo.
- Assicurare una posizione sicura per i cavi. È importante che questi non vengano calpestati.



Per regolare l'angolo dell'immagine girare il regolatore di inclinazione a sinistra o destra fino a ottenere l'angolo desiderato.

### Regolazione di zoom, messa fuoco e distorsione trapezoidale

- 1. Usare il controllo di messa a fuoco (solo sul proiettore) per mettere a fuoco l'immagine proiettata 2. Usare i pulsanti di Distorsione sul telecomando per correggere l'effetto trapezoidale delle immagini (parte Volume Keystone inferiore o superiore più + larga). 3. Sullo schermo appare il controllo della Distorsione 0 distorsione. Regolazione del volume
  - **1.** Premere i pulsanti **Volume +/-** del telecomando. Sullo schermo appare il controllo del volume.





2. Premere il pulsante MUTO per disattivare il volume. (Questa funzione è disponibile solo sul telecomando).



# IMPOSTAZIONI DEL MENU A SCHERMO (OSD)

### Controlli del menu OSD

Il proiettore ha un menu OSD che permette di effettuare le regolazioni dell'immagine e modificare le varie impostazioni.

### Navigazione nel menu OSD

È possibile utilizzare i pulsanti cursore del telecomando per spostarsi ed effettuare le correzioni sull'OSD.





- 1. Per aprire il menu OSD, premere il pulsante **MENU**.
- Sono presenti tre menu. Premere il pulsante cursore
   ◆ per passare da un menu all'altro.
- Premere il pulsante cursore
  ▲ ▼ per spostarsi verso l'alto e verso il basso in un menu.
- 4. Premere **◄** ► per cambiare i valori delle impostazioni.
- 5. Premere **MENU** per chiudere il menu OSD o uscire da un menu secondario.

Minimagine	Minpost. 1	impost. 2
Modalità display Luminosità Contrasto Computer Immagine automatica Avanzato Gestore Colore		Presentazione 50 50 4//> 4//> 4//> 4//>
Menu = Esci	Selezione	Scorri 🔺 🔻

#### Nota:

A seconda della sorgente video, non tutti gli elementi del menu OSD saranno disponibili. Ad esempio, le voci **Pos. orizzontale/verticale** nel menu **Computer** possono essere modificati solo quando c'è collegamento a un PC. Le voci che non sono disponibili sono oscurate e non sono accessibili.

### Impostazione della lingua del menu OSD

Impostare la lingua del menu OSD sulla lingua preferita prima di continuare.

1. Premere il tasto **MENU**. Premere il tasto cursore **◄** per spostarsi nell'impostazione di base **Impost. 1**. Premere il tasto cursore **▲ ▼** per spostarsi nel menu **Avanzato 1**.

Immagine	Impost. 1	Minpost. 2
Origine Proiezione Rapp. aspetto Distorsione		<b>ب</b> ا∕) P Riempimento 0
Zoom digitale Audio		0 ≁י∕≯
Avanzato 1 Avanzato 2		4/> 4/>
Menu = Esci	Selezione	Scorri 🔺 🔻

immagine	Minpost. 1	Impost. 2
	Impost. 1 ) Avanzate 1	
Lingua		Italiano
Blocco di sicurezza		Off
Sfondo schermo		
Logo d'avvio		Standard
Closed Captioning		Off
blocco tastiera		Off
Impostazione 3D		<b>↓/</b>
Acquisizione logo		<b>↓</b> />
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

- 3. Utilizzare i pulsanti cursore per selezionare la lingua desiderata.
- 4. Premere il tasto **MENU** quattro volte per chiudere l'OSD.

### Panoramica del menu OSD

Utilizzare la seguente illustrazione per trovare rapidamente un'impostazione o determinare la gamma di un'impostazione.

Menu				
principale	Sottomenu			Impostazioni
Immagine	Modalità display			Presentazione, Luminoso, Gioco, Film, TV, sRGB, Lavagna, Utente
	Luminosità			0~100
	Contrasto			0~100
	Computer	Pos. orizzontale		-5~5 (dipende dal blocco automatico)
		Pos. verticale		-5~5 (dipende dal blocco automatico)
		Frequenza		0~31
		<sup>∟</sup> Monitoraggio		-5~5
	Immagine automatica			
	Avanzato	Colore Brillante		0~10
		Nitidezza		0~31
		Gamma		1,8, 2,0, 2,2, 2,4, B/N, Lineare
		Temperatura Colore		Caldo, Normale, Freddo
		Video AGC		Off, On
		Saturazione Colore	)	0~100
		Tinta Colore		0~100
	Gestore Colore	Rosso	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Verde	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Blu	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Ciano	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Magenta	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Giallo	tonalità, saturazione e guadagno	0~100
		Bianco	Rosso, Verde, Blu	0~100

Menu				
principale	Sottomenu			Impostazioni
Impostazioni 1	Origine	Origine		Selezione sorgente di ingresso di riferimento (IR/tastiera)
	Proiezione			Normale, Reale, Soffitto, Reale+Soffitto
	Rapp. aspetto			Riempi, 4:3, 16:9, Letter Box, Nativo, 2,35:1
	Distorsione			-40~40
	Zoom digitale			-10~10
	Audio	Volume		0~10
		Muto		Off, On
	Avanzato 1	Lingua		English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体中文, 繁體中文, Italiano,
				Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어,
				Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, ไพย, فارسی, תירבע
		Blocco di		Off, On
		Sicurezza		Nere Desse Verde Div Diseas
		Logo Splash		Std., Off, Utente
		Closed Captioning		Off, On
		Blocco tastiera		Off, On
		Impostazione 3D	[ <sup>3D</sup>	Off (Disattiva), DLP-Link, IR
			Sincronizzazione inversa 3D	e Off, On
			Formato 3D	Frame Sequential, Top/Bottom, Side-By- Side, Frame Packing (solo sorgente 3D Frame Packing HDMI)
		Cattura logo		
	Avanzato 2	Test formato		Nessuno, Grigli, Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero
		Sposta. O.Immagine		-50~50
		Sposta. V.Immagine		-50~50

### **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

Menu				
principale	Sottomenu			Impostazioni
mpostazioni 2	Origine auto.			Off, On
	Spegn. assenza segn.			0~180
	Accensione auto			Off, On
	Modo Lampada			ECO, Normale
	Riprist. tutte imp.			
	Stato	Sorg. ingresso		
		Informazioni		
		Ore LED (ECO, Normale)		
	Avanzato 1	Posizione menu		Centro, Giù, Su, Sinistra, Destra
		Trasparenza OSD		0%, 25%, 50%, 75%, 100%
		Modalità bassa energia		Off, On
		Velocità ventola		Normale, Alto
		Reimp. durata lamp.		
		ID Proiettore		00-98
		RS232		RS232, Rete
		Rete	Stato rete	Connetti, Disconnetti
			DHCP	Off, On
			Indirizzo IP	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Subnet mask	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Gateway	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			DNS	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Applica	Ok / Annulla
	Avanzato 2	Timer pausa		0~600
		Filtro origine	rVGA1	Disabilita, Abilita
			VGA2	Disabilita, Abilita
			Video composito	Disabilita, Abilita
			S-Video	Disabilita, Abilita
			HDMI1	Disabilita, Abilita
			HDMI2	Disabilita, Abilita

### Menu Immagine

### Attenzione!

Tutti i parametri della modalità di visualizzzione saranno salvati nella modalità utente quando vengono cambiati.

Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu **OSD**. Utilizzare i pulsanti cursore **◄** ► per selezionare il menu **Immagine**. Utilizzare i pulsanti cursore **▲** ▼ per spostarsi su e giù nel menu **Immagine**. Premere **◀** ► per accedere e modificare i valori per le impostazioni.

Immagine	impost. 1	impost. 2
Modalità display Luminosità Contrasto Computer Immagine automatica Avanzato Gestore Colore		Presentazione 50 50 4// 4// 4//
Menu = Esci	Selezione 🌗	Scorri <b>▲</b> ▼

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Modalità display	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e impostare Modalità display.	
Luminosità	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare la luminosità del display.	
Contrasto	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare il contrasto del display.	
Computer	Premere	
Immagine automatica	Premere	
Avanzato	Premere	
Gestore Colore	Premere	

### Menu Computer

Premere il tasto **MENU** per aprire il menu **OSD**. Premere i tasti cursore **◄**► per portarsi al menu **Immagine**. Premere **▲ ▼** per spostarsi al menu **Computer**, quindi premere **Enter** o **►**. Premere **▲ ▼** per spostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Computer**.

Immagine	Impost. 1	impost. 2
	Immagine ) Computer	
Pos. orizzontale		0
Pos. verticale		0
Frequenza		0
Monitoraggio		0
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Pos. orizzontale	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e regolare la posizione del display a sinistra o a destra.	
Pos. verticale	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e regolare la posizione del display in alto o in basso.	
Frequenza	Premere il tasto cursore <b>I</b> per accedere e regolare il clock di campionamento A/D.	
Monitoraggio	Premere il tasto cursore <> per accedere e regolare il dot di campionamento A/D.	

# Funzione Avanzato

Premere il pulsante **Menu** per aprire il menu **OSD**. Utilizzare **◄**► per selezionare il menu **Immagine**. Utilizzare **▼**▲ per selezionare il menu **Avanzato** e quindi premere **Invio** oppure **►**. Premere **▼**▲ per spostarsi su/giù nel menu **Avanzato**.

Immagine	Impost. 1	Minpost. 2
	Immagine 🕨 Avanzato	
Colore Brillante		5
Nitidezza		16
Gamma		1.8
Temperatura Colore		Normale
Video AGC		Off
Saturazione Colore		50
Tinta Colore		50
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Colore Brillante	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare il valore Colore Brillante.
Nitidezza	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare la nitidezza del display.
Gamma	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e regolare la correzione gamma del display.
Temperatura Colore	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare la temperatura colore.
Video AGC	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare il controllo guadagno automatico per sorgente video.
Saturazione Colore	Premere i tasti ◀▶ per accedere e regolare la saturazione video.
Tinta Colore	Premere i tasti ◀▶ per accedere e regolare la tonalità/tinta colore

### Gestore Colore

Premere il tasto **Menu** per aprire il **menu OSD**. Premere i tasti cursore *◄* per portarsi al menu **Immagine**. Premere **▼** ▲ per sposarsi al menu **Gestore Colore** e premere **Enter** o **▶**. Premere i tasti cursore **▼** ▲ per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Gestore colore**.

Immagine	ko impost. 1	Impost. 2
	Immagine ) Gestore Colore	)
Rosso		<b>↓</b> /▶
Verde		<del>~!</del> />
Blu		<del>~!</del> / <del>)</del>
Ciano		<del>~!</del> / <del>)</del>
Magenta		<del>~!</del> />
Giallo		<del>~!</del> />
Bianco		<b>↓</b> /▶
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Rosso	Selezionare per entrare in Gestore Colore∖ Rosso. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Verde	Selezionare per entrare in Gestore Colore \ Verde. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Blu	Selezionare per entrare in Gestore Colore ∖ Blu. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Ciano	Selezionare per entrare in Gestore Colore \ Ciano. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Magenta	Selezionare per entrare in Gestore Colore ∖ Magenta. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Giallo	Selezionare per entrare in Gestore Colore ∖ Giallo. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Tonalità, Saturazione e Guadagno.
Bianco	Selezionare per entrare in Gestore Colore ∖ Bianco. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per regolare Rosso, Verde e Blu.

### Menu Impost. 1

Premere il tasto **MENU** per aprire il menu **OSD**. Premere il tasto cursore **◄** per spostarsi nel menu **Impost. 1**. Premere il tasto cursore **▲ ▼** per sostarsi verso l'alto e il basso nel menu **Impost. 1**. Premere **◄** per accedere e modificare i valori per le impostazioni.

immagine 🕅	Impost. 1	Minpost. 2
Origine Proiezione Rapp. aspetto Distorsione Zoom digitale Audio Avanzato 1 Avanzato 2		
Menu = Esci	Selezione 🌗	Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Origine	Premere il cursore	
Proiezione	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e scegliere tra quattro metodi di proiezione:	
Rapp. aspetto	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare le proporzioni video.	
Distorsione	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare la distorsione del display.	
Zoom digitale	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e regolare il menu Zoom digitale.	
Audio	Premere il tasto	
Avanzato 1	Premere ← (Enter) / ► per accedere al menu Avanzato 1. Vedere <i>Funzione Avanzate 1</i> a pagina 28.	
Avanzato 2	Premere ← (Enter) / ► per accedere al menu Avanzato 2. Vedere <i>Funzione Avanzate 2</i> a pagina 30.	

### <u>Audio</u>

Premere il tasto **Menu** per aprire il menu **OSD**. Premere i tasti cursore **◄** ► per portarsi al menu **Impost. 1**. Premere i tasti cursore **▼** ▲ per portarsi al menu **Audio** e poi premere il tasto **Enter** o **►**. Premere i tasti cursore **▼** ▲ per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Audio**.

immagine	Impost. 1	Minpost. 2
	Impost. 1 🕨 Audio	
Volume		5
Muto		Off
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Volume	Premere i tasti ◀▶ per accedere e regolare il volume audio.	
Muto	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare gli altoparlanti.	

### Funzione Avanzate 1

Premere il tasto **Menu** per aprire il menu **OSD**. Premere i tasti cursore **◄** per portarsi al menu **Impost. 1**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per portarsi al menu **Avanzate 1** e poi premere il tasto **Enter** o **▶**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Avanzate 1**. Premere **◀** per accedere e modificare i valori dell'impostazione.

immagine	Impost. 1	Impost. 2
	Impost. 1 ) Avanzate 1	
Lingua		Italiano
Blocco di sicurezza		Off
Sfondo schermo		
Logo d'avvio		Standard
Closed Captioning		Off
blocco tastiera		Off
Impostazione 3D		<b>↓</b> />
Acquisizione logo		<b>↓</b> />
Menu = Ritorna		Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Lingua	Premere i tasti cursore ◀► per accedere e selezionare un altro menu di localizzazione.	
Blocco di sicurezza	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e abilitare o disabilitare la funzione di blocco di sicurezza.	
Sfondo schermo	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e selezionare un altro colore per lo sfondo dello schermo.	
Logo d'avvio	Premere il tasto cursore <> per accedere e selezionare il logo di benvenuto.	
Closed Captioning	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e attivare o disattivare Closed Captioning.	
blocco tastiera	Premere il tasto cursore ◀► per accedere e attivare o disattivare i tasti che possono funzionare sul tastierino.	
Impostazione 3D	Premere il tasto	
Acquisizione logo	Premere il tasto	

#### Nota:

Per godere della funzione 3D, abilitare prima la riproduzione dei film nell'impostazione 3D del dispositivo DVD sotto il menu Disco 3D.
## **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

Impostazione 3D



ELEMENTO	DESCRIZIONE
3D	Premere il tasto cursore <b>I</b> per accedere e selezionare una differente modalità 3D.
Sincronizzazione inversa 3D	Premere il tasto cursore <> per accedere e abilitare o disabilitare la Sincronizzazione inversa 3D.
Formato 3D	Premere il tasto cursore <> per accedere e abilitare o disabilitare un differente formato 3D.

#### Nota:

- 1. La voce di menu OSD 3D è di colore grigio se non c'è alcuna origine 3D appropriata. Questa è l'impostazione predefinita.
- 2. Quando il proiettore è collegato ad una origine 3D appropriata, la voce di menu OSD 3D è abilitata per la selezione.
- 3. Usare occhiali 3D per visualizzare le immagini 3D.
- 4. Sono necessari contenuti 3D di un DVD 3D o di un file multimediale 3D.
- 5. È necessario abilitare l'origine 3D (alcuni contenuti 3D di DVD possono avere una funzione d'attivazione-disattivazione 3D).
- 6. Sono necessari occhiali DLP Link 3D o occhiali IR 3D. Con gli occhiali IR 3D, è necessario installare un driver sul PC e collegare un emettitore USB.
- 7. La modalità 3D del menu OSD deve corrispondere al tipo di occhiali (DLP link o IR 3D).
- 8. Accendere gli occhiali. Di norma gli occhiali hanno un interruttore d'accensione-spegnimento. Ciascun tipo di occhiali ha le sue istruzioni di configurazione. Seguire le istruzioni di configurazione fornite in dotazione agli occhiali per completare il processo d'installazione.

#### Nota:

Poiché i diversi tipi di occhiali (link DLP o IR con otturatore) hanno le proprie istruzioni per l'impostazione, seguire la guida per completare la procedura d'installazione.

# Funzione Avanzate 2

Premere il tasto **Menu** per aprire il menu **OSD**. Premere i tasti cursore **◄** per portarsi al menu **Impost. 1**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per portarsi al menu **Avanzate 2** e poi premere il tasto **Enter** o **▶**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Avanzate 2**. Premere **◀** per accedere e modificare i valori dell'impostazione.

Immagine	80	Impost. 1	*	Impost. 2
	Impost. 1 🕨	Avanzate 2		
Modello di prova				Nessuno
Spost. immagine oriz.				O
Spost. immagine vert.				0
Menu = Ritorna			Scor	ri▲▼

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Modello di prova	Premere il tasto cursore <> per accedere e selezionare un test formato interno.
Spost. immagine oriz.	Premere il tasto cursore <b>I</b> per accedere e selezionare lo spostamento immagine H.
Spost. immagine vert.	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e selezionare lo spostamento immagine V.

# Menu Impost. 2

Premere il tasto **MENU** per aprire il menu **OSD**. Premere il tasto cursore **◄** per spostarsi nel menu **Impost. 2**. Premere il tasto cursore **▲ ▼** per sostarsi verso l'alto e il basso nel menu **Impost. 2**.

Immagine	Impost. 1	SSS.	Impost. 2
Origine auto. Spegn. assenza segn. ( Accensione auto Modo Lampada Ripristina tutto Stato Avanzato 1 Avanzato 2	(min)	•	Off 0 Off Normale +//
Menu = Esci	Selezione 🌗	Scor	ri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Origine auto.	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e abilitare o disabilitare la funzione di origine automatica.	
Spegn. assenza segn. (min)	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico della lampada in caso di assenza di segnale.	
Accensione auto	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e abilitare o disabilitare l'accensione automatica quando è fornita l'alimentazione.	
Modo Lampada	Premere il tasto cursore ◀▶ per accedere e selezionare la modalità della lampada per luminosità superiore o inferiore per allungare la vita utile della lampada.	
Ripristina tutto	Premere ← (Enter) / ► per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.	
Stato	Premere il tasto	
Avanzato 1	Premere - (Enter) / > per accedere al menu Avanzato 1. Vedere <i>Funzione Avanzate 1</i> a pagina 33.	
Avanzato 2	Premere	

# <u>Stato</u>

Premere il tasto cursore ▲ ▼ per sostarsi verso l'alto e il basso nel menu **Impostazioni 2**. Selezionare il menu **Stato** e premere **Enter** o ► per accedere.



ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Sorg. ingresso	Visualizza la sorgente attivata.	
Informazioni	Visualizza le informazione di risoluzione/video per la sorgente RGB e lo standard di colore per la sorgente video.	
Ore lampada (ECO, Normale)	Informazioni durata lampada visualizzate. (Eco e Normale)	

# Funzione Avanzate 1

Premere il tasto **Menu** per aprire il **menu OSD**. Premere i tasti cursore *◄* per portarsi al menu **Impost. 2**. Premere i tasti cursore *▲* **▼** per portarsi al menu **Avanzate 1** e poi premere il tasto **Enter** o **>**. Premere i tasti cursore *▲* **▼** per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Avanzate 1**. Premere *◄* per accedere e modificare i valori dell'impostazione.

Immagine 😥 Impost. 1	Impost. 2		
Impost. 2 🌢 Avanzate 1	-		
Posizione menu	D		
Trasparenza OSD	0%		
Modalità bassa energia	Off		
Velocità ventola	Normale		
Reimp. durata lamp.	<b>↓/</b> }		
ID Proiettore	00		
RS232	RS232		
Rete	<b>↓/</b> }		
Menu = Ritorna	Scorri 🔺 🔻		

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Posizione menu	Premere ◀▶ per accedere e selezionare una differente posizione OSD.
Trasparenza OSD	Premere il tasto ◀▶ per accedere e selezionare il livello di trasparenza dello sfondo OSD.
Modalità bassa energia	Premere ◀▶ per accedere e attivare o disattivare Modalità bassa energia.
Velocità ventola	<ul> <li>Premere il tasto cursore ◄► per accedere e passare tra le velocità ventola Normale e Alta.</li> <li>Nota: Si raccomanda di selezionare l'alta velocità in aree soggette ad alte temperature, alta percentuale d'umidità, o che si trovano ad altitudini elevate (superiore a 1500 m/4921 ft).</li> </ul>
Reimp. durata lamp.	Una volta sostituita la lampada, è necessario ripristinare questa impostazione. Vedere pagina 34 per ulteriori informazioni su <i>Riprist. Ore lampada</i> .
ID Proiettore	Premere il cursore ◀► per accedere e regolare un ID proiettore a due cifre, da 00 a 98.
RS232	Premere ◀▶ per selezionare la modalità RS232 (remoto) o Rete (LAN) in base al metodo di collegamento del proiettore.
Rete	Premere ← (Invio) / ► per accedere al menu Rete. Vedere pagina 34 per ulteriori informazioni su <i>Rete.</i>

#### Nota:

Per utilizzare la funzione Rete in Standby risparmio energetico, impostare Modalità risparmio energetico su On e RS232 su Rete.

Riprist. Ore lampada



Vedere *Azzeramento del tempo lampada* a pagina 48 per azzerare il contatore delle ore di funzionamento della lampada.

#### Rete

immagine	80	impost. 1	Ŕ	Impost. 2
In	npost. 2 🕨 Ava	nzate 1 🕨 Re	te	
Stato rete				Collega
DHCP				Off
Indirizzo IP			255.25	5.255.255
Subnet mask	Subnet mask		255.25	5.255.255
Gateway		255.25	5.255.255	
DNS			255.25	5.255.255
Applica				<b>4!/</b> }
Menu = Ritorna			Scor	ri▲▼

ELEMENTO	DESCRIZIONE	
Stato rete	Visualizza lo stato della connessione di rete.	
DHCP	Premere ◀▶ per attivare o disattivare DHCP. Nota: Se si seleziona la disattivazione DHCP, completare i campi Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway e DNS.	
Indirizzo IP	Inserire un indirizzo IP valido se DHCP è disattivato.	
Subnet mask	Inserire una Subnet mask valida se DHCP è disattivato.	
Gateway	Inserire un indirizzo gateway valido se DHCP è disattivato.	
DNS	Inserire un nome DNS valido se DHCP è disattivato.	
Applica	Premere <table-cell-rows> (Invio) / 🕨 per confermare le impostazioni.</table-cell-rows>	



## Funzionalità del terminale LAN via cavo

È anche possibile il telecomando e il monitoraggio di un proiettore da PC (o Laptop) tramite LAN via cavo. La compatibilità con le unità di controllo Crestron / AMX (Device Discovery) / Extron, consente non solo la gestione collettiva del proiettore in una rete, ma anche la gestione da un pannello di controllo tramite la schermata di un browser da PC (o Laptop).

- \* Crestron è un marchio registrato della Crestron Electronics, Inc. negli Stati Uniti.
- \* Extron è un marchio registrato della Extron Electronics, Inc. negli Stati Uniti.
- \* AMX è un marchio registrato della AMX LLC negli Stati Uniti.

#### Dispositivi esterni supportati

Questo proiettore è supportato tramite comandi specifici della centralina della Crestron Electronics ed il software correlato (p.es. RoomView<sup>®</sup>).

http://www.crestron.com/

Questo proiettore è supportato da AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Questo proiettore è conforme per supportare un dispositivo(i) Extron, come riferimento.

#### http://www.extron.com/

Per maggiori dettagli informativi sui diversi tipi di dispositivi esterni ch si possono collegare alla porta LAN/RJ45 per il telecomando del proiettore, così come il supporto dei comandi associati per ciascun dispositivo esterno, si prega di mettersi in contatto direttamente con il team dell'Assistenza tecnica.

## LAN RJ45

1. Collegare un cavo RJ45 alle porte RJ45 del proiettore e del PC (laptop).



2. Sul PC (Laptop), selezionare Start  $\rightarrow$  Pannello di controllo  $\rightarrow$  Rete e Internet.





## **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

3. Fare clic con il tasto destro su **Collegamento area locale** e selezionare **Proprietà**.



- 4. Nella finestra **Proprietà**, selezionare la scheda **Rete** e selezionare **Protocollo internet** (TCP/IP).
- 5. Fare clic su **Proprietà**.

📮 Local Area Connection Properties				
Networking Sharing				
Connect using:				
VIA Rhine II Compatible Fast Ethemet Adapter				
Configure This connection uses the following items:				
<ul> <li>Client for Microsoft Networks</li> <li>QoS Packet Scheduler</li> <li>File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)</li> </ul>				
Install Uninstall Properties				
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
OK Cancel				

6. Fare clic su **Usa il seguente indirizzo IP** e compilare l'indirizzo IP e la Subnet mask, quindi fare clic su **OK**.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties				
General				
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automatical	у			
O Use the following IP address:				
IP address:	10 . 10 . 10 . 99			
Subnet mask:	255.255.255.0			
Default gateway:	· · ·			
Obtain DNS server address autom	natically			
O Use the following DNS server addr	resses:			
Preferred DNS server:				
<u>A</u> lternate DNS server:	· · ·			
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced			
	OK Cancel			

- 7. Premere il tasto Menu sul proiettore.
- 8. Selezionare le opzioni Impostazioni 2  $\rightarrow$  Avanzate 1  $\rightarrow$  RS232  $\rightarrow$  Rete
- 9. Dopo l'accesso a Rete, inserire quanto segue:
  - ▶ DHCP: Spento
  - ▶ Indirizzo IP: 10. 10. 10. 10
  - Subnet Mask: 255.255.255.0
  - ▶ Gateway: 0.0.0.0
  - DNS Server: 0.0.0.0
- 11. Aprire un browser web (ad esempio Microsoft Internet Explorer con Adobe Flash Player 9.0 o superiore).

_	
	• • ×
🔆 Favorites 🖉 Navigation Canceled	
Navigation to the webpage was canceled	
What you can try:	
Refresh the page.	

- 12. Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP: 10. 10. 10. 10.

Il proiettore ora è configurato per la gestione remota. La funzione LAN/RJ45 viene visualizzata come segue:

Power	Vol -	Mute	Vol +	
SourceList				Interface 2.7:2.4
			Maria	A
			Menu	
				Enter
			Blank	Source
	Contrast	Brightnes	s Color	
CRESTRON				Expansion Options
Crestron Control	Pro	jector		User Password
IP Address	Projector Name PJ0	1		Usr Enabled
IP ID	Location RM0	01	Password	
Control Port	Assigned To Sir	0.4	Confirmed	
Control Set	Network Config	HCP Enabled		USFBEL
	IP Address 10.1	0.10.10		Admin Password
	Subnet Mask 255	.255.255.0	_	Adm Enabled
	Default Gateway 0.0.1	0.0	Password	
	DNS Server 0.0.1	0.0	Confirmed	
				Adm Set
		Net Set		
	То	ols Exit		

Categoria	Elemento	Lunghezza inserimento
	Indirizzo IP	15
Crestron Control	IP ID (Identificativo IP)	3
	Port (Porta)	5
	Projector Name (Nome del proiettore)	10
Projector (Proiettore)	Location (Luogo)	10
	Assigned To (Assegnato a)	10
	DHCP (Enabled) (Abilitato)	(N/A)
	Indirizzo IP	15
Network Configuration (Configurazione di rete)	Subnet mask	15
(eege.e=.ee ue.e)	Gateway predefinito	15
	DNS Server (Server DNS)	15
	Enabled (Abilitato)	(N/A)
User Password (Password utente)	New Password (Nuova password)	10
	Confirm (Conferma)	10
	Enabled (Abilitato)	(N/A)
Admin Password (Password amministratore)	New Password (Nuova password)	10
	Confirm (Conferma)	10

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.crestron.com/.

## **RS232 con funzione Telnet**

Oltre al collegamento del proiettore all'interfaccia RS232 tramite comunicazione "Hyper-Terminal" con controllo comandi RS232 dedicata, per l'interfaccia LAN/RJ45 è possibile un metodo di controllo comandi RS232 alternativo, il cosiddetto "RS232 via TELNET".

#### Guida di installazione rapida per "RS232 by TELNET"

Verificare e recuperare l'indirizzo IP sull'OSD del proiettore.

Assicurarsi che il laptop/PC possa accedere alla pagina web del proiettore.

Assicurarsi che l'impostazione "Windows Firewall" venga disattivata in caso di filtraggio funzioni "TELNET" tramite laptop/PC.



Start => Tutti i programmi => Accessori => Prompt comandi



Inserire il formato comandi come quello sottostante:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tasto "Invio" premuto)

(ttt.xxx.yyy.zzz: Indirizzo IP del proiettore)

Se Telnet-Connection è pronta e l'utente ha ottenuto l'immissione comandi RS232, tenere premuto il tasto "Invio" per eseguire il comando RS232.

## Come attivare TELNET in Windows VISTA / 7

Per impostazione predefinita, la funzione "TELNET" non è compresa nell'installazione di Windows VISTA . Tuttavia, gli utenti finali possono averla mediante "Attivazione/disattivazione delle funzioni di Windows".

Aprire il "Pannello di controllo" in Windows VISTA

🕒 🗢 📃 🕨 Control Panel 🕨		٩ ا
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
Control Panel Home     Classic View	System and Maintenance Get started with Windows Back up your computer	User Accounts
	Security Check for updates Check this computer's security status Price Allow a program through Windows	Appearance and Personalization Change desktop background Customize colors Adjust screen resolution
	Vetwork and Internet View network status and tasks Set up file sharing	Clock, Language, and Region ≡ Change keyboards or other input methods
	Hardware and Sound Play CDs or other media automatically Printer Mouse	Ease of Access Let Windows suggest settings Optimize visual display
Recent Tasks Contemporation Recent Tasks Contemporation Recent Tasks Windows Firewall Contemporation Recent Tasks Contemporation Recent	Programs Uninstall a program Change startup programs	Additional Options
off Printer	Mobile PC Change battery settings Adjust commonly used mobility	

Aprire "Programmi"

	ŀ	
Programs and Features	✓ <sup>4</sup> → Search	Q
Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list ar	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	pair".
Organize Views V		V
Name	Publisher	Installed 🗠 🗖
Image: Type 4.57       Acrobat.com       Adobe Flash Player 10 Plugin       Adobe Flash Player ActiveX       Adobe Reader 9       Image: Apple Software Update       AVG Free 8.0       Image: Dutter of the Data Data Data Data Data Data Data Dat	Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Inc. Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Apple Inc. AVG Technologies	11/20/20( 11/21/20( 11/21/20( 12/23/20( 9/10/2008 11/21/20( 11/26/20( 2/5/2009 9/10/2008 0/10/2008
© Uell Iouchpad ⊗ DixX Converter ■ HI-TECH PICC-tite V9.60PL1 ♥ InfraRecorder ■ Intel(R) PROSet/Wireless Software ♦ Internet Explorer Developer Toolbar ■ Java DB 10.4.1.3	Alps Electric DivX, Inc. DivX, Inc. HI-TECH Software Intel Corporation Microsoft Sun Microsystems, Inc	9/10/2008 11/20/200 11/20/200 1/23/2009 9/10/2008 11/24/200 11/20/2007
	Programs and Features Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list ar Organize III Views Name Comparise III Views Acrobat.com Adobe Flash Player 10 Plugin Acrobat.com Adobe Flash Player ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Acrobat.com Comesant HDA D330 MDC V.92 Modem Obly Codec DivX Convetre H-TECH PICC-Lite V9.60PL1 DinfineCompeter Inter(R) PROSetWireless Software Inter(R) PROSetWireless Software III row DB 10.4.13 IIII Views IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Programs and Features       49       Search         Uninstall or change a program       To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall", "Change", or "Re         Organize       IV rews         Name       Publisher         Image: Type 4.57       Adobe Systems Incorporated         Adobe AIR       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 10 Plugin       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player ActiveX       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 10 Plugin       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 10 Plugin       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 10 Plugin       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 200       Adobe Systems Incorporated         Adobe Flash Player 200       Adobe Systems Incorporated         Adobe Free 8.0       AvG Technologies         Concant HDA D330 MDC V.92 Modem       DivX, Inc.         D Introchpad       Alps Electric         O DivX Codec       DivX, Inc.         D IntroChpad       DivX, Inc.         Intell R PROSetWireless Software       Intel Corporation         Microsoft       Sun Microsystems, Inc         Intell R PROSetWireless Software       Intel Corporation         Microsoft       Sun Microsystems

Selezionare "Attivazione/disattivazione delle funzioni di Windows" per l'apertura

Windows Features	x
Turn Windows features on or off	0
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on	
🔲 🖟 RIP Listener	•
🔜 🖟 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
🕀 💷 📙 SNMP feature	
🔽 🕌 Tablet PC Optional Components	
🔽 🛺 Telnet Client	
🔲 📙 Telnet Server	
TFTP Client	
🔽 📙 Windows DFS Replication Service	
🔽 🛺 Windows Fax and Scan	=
🔽 📙 Windows Meeting Space	
🔲 🕀 🗔 🐌 Windows Process Activation Service	
	Ŧ
OK Cancel	

Spuntare l'opzione "Telnet Client", poi premere il pulsante "OK"

Microsoft Windows	Andrew off class in
Please wait while the features are co This might take several minutes.	nfigured.
	Cancel

## Scheda specifiche per "RS232 by TELNET" :

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Porta Telnet: 23 (per altri dettagli, contattare l'operatore o il team di assistenza).
- 3. Utility Telnet: Windows "TELNET.exe" (modalità console).
- 4. Scollegamento normale del comando RS232-by-Telnet: Chiudere la utility Windows Telnet direttamente dopo che la connessione TELNET è pronta.
- 5. Limitazione 1 per Telnet-Control: esiste solo una connessione per Telnet-Control in un proiettore. Limitazione 2 per Telnet-Control: sono disponibili meno di 50 byte per il successivo payload di rete per l'applicazione Telnet-Control.

Limitazione 3 per Telnet-Control: sono disponibili meno di 26 byte per un comando completo RS232 per Telnet-Control.

Limitazione 4 per Telnet-Control: Il ritardo massimo per il successivo comando RS232 deve essere superiore a 200 (ms).

(\*, Per la utility "TELNET.exe" integrata in Windows, con tasto "Invio" premuto si ottiene il codice "Carriage-Return" e "New-Line").

# Funzione Avanzate 2

Premere il tasto **Menu** per aprire il **menu OSD**. Premere i tasti cursore *◄* per portarsi al menu **Impost. 2**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per portarsi al menu **Avanzate 2** e poi premere il tasto **Enter** o **▶**. Premere i tasti cursore **▲ ▼** per sostarsi verso l'alto o il basso nel menu **Avanzate 2**. Premere *◀* **▶** per accedere e modificare i valori dell'impostazione.



ELEMENTO	DESCRIZIONE
Timer sospensione (minuti)	Premere i tasti cursore ◀► per accedere e impostare Timer pausa. Il proiettore si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo preimpostato.
Filtro origine	Premere il tasto 🗲 (Enter) / 🕨 per accedere al menu Filtro origine. Vedere pagina 45 per ulteriori informazioni su <i>Filtro origine.</i>

# Filtro origine

Premere il tasto ENTER per accedere al menu secondario Filtro origine.

Immagine Impost. 1	Impost. 2
Impost. 2 🕨 Avanzate 2 🕨 Filtro o	rigine
VGA 1	Abilita
VGA 2	Abilita
Composite	Abilita
S-Video	Abilita
HDMI 1	Abilita
HDMI 2	Abilita
Menu = Ritorna	Scorri 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIZIONE
VGA1	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare la sorgente VGA1.
VGA2	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare la sorgente VGA2.
Composite	Premere i tasti <> per accedere e attivare o disattivare la sorgente Video Composito.
S-Video	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare la sorgente S-Video.
HDMI1	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare la sorgente HDMI.
HDMI2	Premere i tasti ◀▶ per accedere e attivare o disattivare la sorgente HDMI.

# **MANUTENZIONE E SICUREZZA**

# Sostituzione della lampada di proiezione

La lampada di proiezione deve essere sostituita quando si brucia. Deve essere sostituita solo con un ricambio certificato, che può essere ordinato presso il rivenditore locale.

#### Mimportante:

**a.** La lampada di proiezione utilizzata in questo prodotto contiene una piccola quantità di mercurio.

b. Non gettare questo prodotto nei rifiuti domestici.

*c.* Lo smaltimento di questo prodotto deve essere effettuato in conformità con le autorità normative locali.

## Avvertenza:

Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno 30 minuti prima di procedere con la sostituzione della lampada. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.

# Attenzione:

In rari casi la lampada potrebbe bruciarsi durante il normale funzionamento e la polvere o le schegge di vetro sono espulse all'esterno attraverso lo scarico dell'aria sulla parte posteriore.

Non inalare né toccare la polvere o le schegge di vetro. Diversamente si subiscono lesioni.

Tenere sempre il viso lontano dallo scarico dell'aria così da non inalare i gas e le schegge di vetro nel caso si rompa la lampada.

Quando si rimuove la lampada da un proiettore installato su soffitto, assicurarsi che non ci sua nessuno sotto il proiettore. Le schegge di vetro potrebbero cadere se la lampada è bruciata.

# ! Se la LAMPADA ESPLODE

Se la lampada esplode, il gas in essa contenuto e le schegge di vetro possono sparpagliarsi all'interno del proiettore ed essere espulsi dallo scarico dell'aria. Il gas contiene mercurio, che è tossico.

Aprire le porte e le finestre per arieggiare la stanza.

Consultare immediatamente un medico se le schegge di vetro penetrano negli occhi o nella bocca, oppure se si inala il gas.

 Rimuove la vite sul coperchio dello scomparto lampada.



**2.** Aprire il coperchio del comparto lampada.



- **3.** Rimuovere le due viti dal modulo lampada.
- **4.** Sollevare la maniglia del modulo.
- **5.** Tirare con decisione la maniglia del modulo per rimuovere il modulo lampada.
- 6. Invertire le operazioni da 1 a 5 per installare il nuovo modulo della lampada. Durante l'installazione, allineare il modulo della lampada e assicurarsi che sia in piano per evitare danni.

**Nota:** Il modulo della lampada deve trovarsi saldamente in posizione e il connettore della lampada deve essere collegato in modo corretto prima di stringere le viti.





# Azzeramento del tempo lampada

Dopo la sostituzione della lampada, il contatore della lampada deve essere azzerato. Attenersi alle istruzioni seguenti:

- **1** Premere il pulsante **MENU** per aprire il menu OSD.
- Premere il tasto cursore ◄► per spostarsi nel menu Impost. 2. Premere il cursore per spostarsi in basso su Avanzato 1 e premere enter.
- Utilizzare i pulsanti cursore ▲ ▼ per selezionare Reimp. durata lamp.



Immagine 👷 Impost. 1	Impost. 2
Impost. 2 🕨 Avanzate 1	·
Posizione menu	D
Trasparenza OSD	0%
Modalità bassa energia	Off
Velocità ventola	Normale
Reimp. durata lamp.	
ID Proiettore	00
RS232	RS232
Rete	<b>↓</b> /▶
Menu = Ritorna	Scorri 🔺 🔻

**4.** Premere il pulsante del cursore ► oppure Invio.

Viene visualizzata una schermata messaggio.

- **5.** Premere i pulsanti ▼ ▲ < ► per azzerare le ore lampada.
- 6. Premere il pulsante MENU per tornare a Impost. 2.



# Pulizia del filtro (filtro: parti opzionali)

Il filtro dell'aria impedisce alla polvere di accumularsi sulla superficie degli elementi ottici all'interno del proiettore. Se il filtro è sporco o ostruito, il proiettore si può surriscaldare o produrre un'immagine di scarsa qualità

- Spegne il proiettore e staccare il cavo di alimentazione CA dalla relativa presa..
- **2.** Pulizia del filtro con un aspiratore.



## Attenzione:

Nell'utilizzo del proiettore, consigliamo di evitare gli ambienti polverosi o fumosi perché possono ridurre sensibilmente la qualità dell'immagine.

Se il filtro è fortemente intasato e non più in grado di filtrare, sostituirlo con uno nuovo.

#### Nota:

Per accedere al filtro si consiglia l'utilizzo di una scala a pioli. Non staccare il proiettore dal fissaggio a parete.

# Sostituzione del filtro

 Spegne il proiettore e staccare il cavo di alimentazione CA dalla relativa presa.
 Pulire la polvere dal proiettore e attorno alle feritoie dell'aria.
 Estrarre il coperchio del filtro e toglierlo dal proiettore.

> Per eliminare la polvere dal filtro su entrambi i lati utilizzare con delicatezza una spazzola.

**2.** Oppure sollevare il filtro dal suo coperchio.

**3.** Sostituire con un modulo filtro nuovo o rimettere il filtro nel coperchio.

**4.** Riposizionare il coperchio del filtro nel proiettore spingendo delicatamente nella direzione mostrata.









# Avviso:

Non lavare il filtro con acqua o altra sostanza liquida.

## Importante:

Quando si sostituisce la luce, anche il filtro deve essere sostituito, non pulito.

# Pulizia del proiettore

La pulizia del proiettore per rimuovere polvere e sporcizia aiuta a garantire un funzionamento ottimale.

Pulizia dello specchio del proiettore:



Eliminare la polvere con un "Soffiatore per soffietto/obiettivo" disponibile nei negozi per telecamere per evitare di graffiare lo specchio quando lo si sfregherà successivamente.

# Attenzioni:

**1.** Spegnere sempre il proiettore lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti prima di procedere alla pulizia.

2. Non toccare mai lo specchio del proiettore o l'obiettivo direttamente con le mani.

3. Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi o altri detergenti chimici aggressivi.

# Pulizia del proiettore

Vedere le indicazioni successive per la pulizia del proiettore.

- 1. Con un panno umido pulito eliminare la polvere raccolta.
- 2. Inumidire il panno con acqua tiepida e detergente non aggressivo (come detergente per piatti) e strofinare l'involucro esterno del proiettore.
- 3. Sciacquare il detergente dal panno e strofinare nuovamente il proiettore.

# Attenzione:

Per impedire lo scolorimento del proiettore non usare detergenti abrasivi a base di alcool.

# Attenzione:

**1.** Assicurarsi di spegnere e staccare l'alimentazione del proiettore almeno 30 minuti prima di procedere con la pulizia. Il mancato rispetto di questa regola può provocare scottature molto gravi.

**2.** Per la pulizia usare solo un panno inumidito. Non lasciare che nelle feritoie di ventilazione del proiettore penetri dell'acqua.

**3.** Se durante la pulizia una piccola quantità di acqua dovesse penetrare all'interno del proiettore, lasciare l'unità staccata dalla corrente in un ambiente ben ventilato per varie ore prima dell'uso.

4. Se dentro al proiettore penetra molta acqua, portare il proiettore in assistenza.

# Uso del blocco fisico

## Uso dello slot di sicurezza Kensington

Se siete preoccupati della sicurezza, attaccare il proiettore ad un oggetto fisso usando lo slot Kensington e un cavetto di sicurezza.



#### Nota:

Rivolgersi al rivenditore per dettagli relativi all'acquisto di un cavo di sicurezza Kensington adatto.

Il blocco di sicurezza corrisponde al Sistema di sicurezza MicroSaver Kensington. Per qualsiasi commento contattare: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

# Uso della barra di protezione

Oltre alla funzione di protezione con password ed al sistema antifurto Kensington, la barra di protezione aiuta a proteggere il proiettore dalla rimozione non autorizzata.

Fare riferimento all'immagine che segue.



# **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

## Problemi comuni e soluzioni

Queste linee guida forniscono suggerimenti per trattare problemi si possono riscontrare nell'uso del proiettore. Se il problema rimane senza soluzione, rivolgersi al proprio rivenditore per assistenza.

Spesso, dopo aver speso molto tempo a cercare un guasto si scopre che la fonte del problema era semplicemente un collegamento allentato. Controllare quanto segue prima di procedere alla ricerca di soluzioni specifiche ad un dato problema.

- Usare un'altra apparecchiatura elettrica per verificare il corretto funzionamento della presa della corrente.
- Assicurarsi che il proiettore sia acceso.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano state correttamente eseguite.
- Assicurarsi che ciascuna periferica collegata sia accesa.
- Assicurarsi che il PC collegato non sia nella modalità di sospensione.
- Assicurarsi che il notebook collegato sia configurato per la visualizzazione su un display esterno (questo viene generalmente avviene premendo una combinazione del tasto Fn sul notebook).

## Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

In ciascuna sezione dedicata specificamente ad un problema, provare i vari punti nell'ordine suggerito. Questo può aiutare a risolvere il problema più velocemente.

Provare ad individuare il problema e quindi evitare la sostituzione di componenti non difettosi. Per esempio, se si sostituiscono le batterie ed il vero problema persiste, inserire nuovamente le batterie e passare al punto successivo.

Tenere traccia dei punti eseguiti durante la procedura di diagnostica guasti. Queste informazioni possono rivelarsi utili nel caso sia necessario chiamare l'assistenza tecnica, oppure per comunicarla al personale addetto alla riparazione.

# Messaggi di errore dei LED

CODICE ERRORE DEI MESSAGGI	LED ALIMENTAZIONE BLU	LED LAMPADA Rosso	LED TEMPERATURA ROSSO
Iniziale sistema	Lampeggiante	OFF	OFF
Pronto all'accensione (standby)	ON	OFF	OFF
Accensione sistema	Lampeggiante	OFF	OFF
Lampada accesa, sistema stabile	ON	OFF	OFF
Raffreddamento	Lampeggiante	OFF	OFF
Surriscaldamento	OFF	OFF	ON
Errore sensore termico	4 lampeggiamento	OFF	OFF
Guasto lampada	5 lampeggiamento	ON	OFF
Spegnimento temperatura lampada	5 lampeggiamento	1 lampeggiamento	OFF
Corto circuito lampada in uscita rilevato	5 lampeggiamento	2 lampeggiamento	OFF
Fine vita utile lampada rilevata	5 lampeggiamento	3 lampeggiamento	OFF
La lampada non si accende	5 lampeggiamento	4 lampeggiamento	OFF
Spegnimento lampada durante il normale funzionamento	5 lampeggiamento	5 lampeggiamento	OFF
Lampada spenta durante la fase preparatoria	5 lampeggiamento	6 lampeggiamento	OFF
Errore tensione lampada	5 lampeggiamento	7 lampeggiamento	OFF
Errore ballast lampada	5 lampeggiamento	8 lampeggiamento	OFF
Il valore in W del ballast è fuori range (Modalità Normale e Eco lampada)	5 lampeggiamento	9 lampeggiamento	OFF
Errore comunicazione ballast lampada	5 lampeggiamento	10 lampeggiamento	OFF
Errore ventola 1	6 lampeggiamento	1 lampeggiamento	OFF
Errore ventola 2	6 lampeggiamento	2 lampeggiamento	OFF
Errore ventola 3	6 lampeggiamento	3 lampeggiamento	OFF
Errore ventola 4	6 lampeggiamento	4 lampeggiamento	OFF
Struttura aperta	7 lampeggiamento	OFF	OFF
Errore DAD1000	8 lampeggiamento	OFF	OFF
Errore ruota colore	9 lampeggiamento	OFF	OFF

In caso di errori, scollegare il cavo elettrico CA e attendere un (1) minuto prima di riavviare il proiettore. Se i LED dell'alimentazione o della lampada lampeggiano ancora, o in caso di altre situazioni non elencate nella tabella precedente, contattare il proprio centro di assistenza.

# Problemi di immagine

## Problema: Nessuna immagine viene visualizzata sullo schermo

- 1. Verificare le impostazioni del notebook a PC.
- 2. Spegnere tutte le apparecchiature e accendere nuovamente nell'ordine corretto.

## Problema: L'immagine è sfocata

- **1.** Regolare il **Fuoco** sul proiettore.
- 2. Premere il pulsante Auto sul telecomando.
- 3. Assicurarsi che la distanza tra proiettore e schermo sia entro la distanza specificata di 10 metri.

4. Assicurarsi che l'obiettivo sia pulito.

# *Problema: L'immagine è più larga sulla base superiore o inferiore (effetto della distorsione trapezoidale)*

- 1. Posizionare il proiettore in modo da essere il più perpendicolare allo schermo.
- 2. Usare il pulsante di controllo della **Distorsione** del telecomando o del proiettore per correggere il problema.

#### Problema: L'immagine è invertita

Controllare l'impostazione Projection (Proiezione) nel menu Impostazioni 1 dell'OSD.

#### Problema: L'immagine contiene delle strisce

- 1. Eseguire le impostazioni predefinite di Frequenza e Monitoraggio sul menulmmagine → Computer dell'OSD.
- **2.** Per assicurarsi che il problema non sia provocato dalla scheda video del PC connesso, collegare l'unità a un altro computer.

#### Problema: L'immagine è piatta e senza contrasto

Modificare l'impostazione Contrasto nel menu Immagine.

#### Problema: Il colore dell'immagine proiettata non corrisponde alla fonte originale.

Regolare le impostazioni **Color Temperature** (Temperatura colore) e **Gamma** nel menu **Immagine → Avanzato** dell'OSD.

#### Problemi di lampada

#### Problema: Non proviene luce dal proiettore

- 1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
- 2. Assicurarsi che la presa della corrente sia buona collegando un altro apparecchio elettrico.
- 3. Riavviare il proiettore nell'ordine corretto e verificare che il LED Power sia acceso.
- **4.** Se recentemente si è provveduto a sostituire la lampada, provare a reimpostare le connessioni delle lampade.
- 5. Sostituire il modulo lampada.
- 6. Rimettere la vecchia lampada nel proiettore e portare il proiettore al centro di assistenza.

#### Problema: La lampada si spegne

- 1. I picchi di energia possono causare lo spegnimento della lampada. Inserire nuovamente il cavo di alimentazione Quando il LED Power è acceso, premere l'interruttore.
- 2. Sostituire il modulo lampada.
- 3. Rimettere la vecchia lampada nel proiettore e portare il proiettore al centro di assistenza.

## Problemi di telecomando

#### Problema: Il proiettore non risponde al telecomando

- 1. Puntare il telecomando sul sensore del proiettore.
- 2. Assicurarsi che il percorso tra sensore e telecomando non abbia ostacoli.
- 3. Spegnere eventuali luci fluorescenti accese nella stanza.
- 4. Controllare la polarità delle batterie.
- 5. Sostituire la batteria.
- 6. Spegnere altri apparati ad infrarossi nelle vicinanze.

7. Portare il telecomando in assistenza.

## Problemi audio

#### Problema: Non è udibile alcun suono

- 5. Regolare il volume del telecomando.
- 6. Regolare il volume della sorgente audio.
- 7. Controllare il connettore del cavo audio.
- 8. Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- 9. Portare il proiettore al centro di assistenza.

#### Problema: L'audio è distorto

- 1. Controllare il connettore del cavo audio.
- 2. Eseguire un test dell'uscita sorgente con altri altoparlanti.
- 3. Portare il proiettore al centro di assistenza.

## Portare il proiettore al centro di assistenza

Se non si è in grado di risolvere il problema, dovreste portare il proiettore all'assistenza. Imballare il proiettore nell'imballo originale. Includere una descrizione del problema e un elenco dei passi intrapresi nel tentare di risolvere il problema.Le informazioni che fornite possono essere utili al personale dell'assistenza. Per l'assistenza, riportare il proiettore dove lo avete acquistato.

## **D&R HDMI**

#### D. Qual è la differenza tra un cavo HDMI "Standard" e uno HDMI "Alta velocità"?

- 1.Di recente, LLC, con licenza HDMI ha annunciato che i cavi saranno testati come cavi standard o ad alta velocità.
- 2.1 cavi HDMI standard (o "categoria 1") sono stati testati per funzionare a velocità di 75 Mhz o fino a 2,25 Gbps, che è l'equivalente di un segnale 720p/1080i.
- 3.I cavi HDMI ad alta velocità (o "categoria 2") sono stati testati per funzionare a velocità di 340 Mhz o fino a 10,2 Gbps, che è la maggiore larghezza di banda attualmente disponibile per un cavo HDMI e che può tranquillamente gestire segnali 1080 p inclusi quelli a profondità di colore aumentata e/o a velocità di aggiornamento dalla sorgente. I cavi ad alta velocità sono anche in grado di accettare visualizzazioni a maggiori risoluzioni, come monitor cinematografici WQXGA (risoluzione di 2560 x 1600).

#### D. Come faccio a usare cavi HDMI di lunghezza maggiore a 10 m?

4. Esistono molti adattatori HDMI che funzionano con soluzioni HDMI che prolungano la distanza effettiva di un cavo dai tipici 10 m di lunghezza a lunghezze superiori. Queste società producono svariate soluzioni che includono cavi attivi (elettronica attiva inserita nei cavi, in grado di potenziare e prolungare il segnale del cavo), ripetitori, amplificatori, nonché soluzioni CAT5/6 e fibra ottica.

#### D. Come faccio a stabilire se un cavo è certificato HDMI o meno?

5. Tutti i prodotti HDMI devono essere certificati da produttore come parte della specifica del test di conformità HDMI. Tuttavia, potrebbero esserci dei casi in cui i cavi che hanno il logo HDMI sono disponibili ma non sono stati testati in modo appropriato. LLC, con licenza HDMI, ricerca attivamente questi casi per garantire che il marchio HDMI sia usato correttamente nel mercato. Consigliamo ai consumatori di acquistare i cavi di una società affidabile presso un negozio di fiducia.

Per ulteriori informazioni visitare http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49



# Specifiche

Modello	D756USTi	D757WT			
Tipo di display	DMD 0,65" WXGA				
Risoluzione	WXGA 1280 x 800 originale				
Distanza di proiezione	605mm - 755mm				
Dimensioni dello schermo di proiezione	16:10 (80"~100")				
Obiettivo del proiettore	Fis	SSO			
Rapporto Throw	0,3	5 : 1			
Correzione distorsione verticale	+/- 40	gradi			
Metodi di proiezione	Frontale, Posteriore, Tavolo/	Soffitto (Posteriore, Frontale)			
Compatibilità dei dati	VGA, SVGA, XGA,	SXGA, UXGA, Mac			
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576	p, 720p, 1080i, 1080p			
Compatibilità video	NTSC/NTSC 4.43, PAL (	B/G/H/I/M/N/60), SECAM			
Sincronia orizzontale	15, 30 –	91,4 kHz			
Sincronia verticale	24-30, 4	7-120 Hz			
Certificazioni di sicurezza	FCC, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PSB,	GOST, CECP, NOM, ICES-003, C-TICK			
Temperatura operativa	0° ~	40°C			
Dimensioni	287,5 mm (L) X 186 mm (H) X 374,5 mm (P)	287,5 mm (L) x 167,58 mm (H) x 374,5 mm (P)			
Ingresso CA	AC Universale 100 ~ 240 V				
Consumo energetico	320W, <0,5 Watt (Standby)				
Impostazioni lampada	230 W				
Funzione di spostamento obiettivo limitato	Sì	—			
Altoparlante audio	10W x2 (stereo)				
funzione interattiva	Sì				
	VGA x 2				
	Mini connettore x1 (ingresso audio)				
	Video composito x 1				
Terminali di ingresso	HDMI x 2				
	S-Video x 1				
	Audio In (L/R) x 1				
	MIC x 1				
Torminali di uscita	VGA x 1 (Passante	solo per VGA IN-1)			
	Mini connettore x1 (uscita audio)				
	RS-232C				
	RJ45				
Terminali di controllo	USB (tipo B)				
	Mini USB (uso dell'interattività) —				
	USB (tipo A) 5 V-2 A				
Protezione	Slot di sicurezza Kensington				

# Distanza di proiezione e formato di proiezione



# Distanza di proiezione e tabella dimensioni

	D756USTi / D757WT WXGA				
	16:10				
Diagonale	80"	87"	97"	100"	
Distanza	282,3+/-20mm	340,3+/-20mm	421,4+/-20mm	445,8+/-20mm	
Larghezza immagine	1723mm	1874mm	2088mm	2154mm	
Altezza dell'immagine	1077mm	1171mm	1305mm	1346mm	
Н	280+/-50mm	300,2+/-50mm	325,5+/-50mm	336,9+/-50mm	

# Tabella modalità tempi

Il proiettore è in grado di visualizzare varie risoluzioni. La seguente tabella illustra le risoluzioni che possono essere visualizzate dal proiettore.

Segnale	RISOLUZIONE	SINCRONIA ORIZZONTALE	SINCRONIA VERTICALE	COMPOSITO	VIDEO	RGB	DP/HDMI
		(KHz)	( Hz )	S_VIDEO	COMPONENTE	(ANALOGICO)	(DIGITALE)
NTSC	—	15,7	60,0	0	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,6	50,0	0	—	—	_
VESA	640 x 400	37,9	85,1	—	—	0	0
	720 x 400	31,5	70,1	—	—	0	0
	720 x 400	37,9	85,0	—	—	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	_	—	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	_	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	_	—	0	0
	* 800 x 600	37,9	60,3	_	—	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	_	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	_	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	0	0
	** 800 x 600	76,3	120,0	—	—	0	0
	1024 x 576	35,8	60,0	—	—	0	0
	1024 x 600	37,3	60,0	—	—	0	0
	1024 x 600	41,5	65,0	_	—	0	0
	* 1024 x 768	48,4	60,0	_	—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	_	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	_	—	0	0
	** 1024 x 768	97,6	120,0	_	—	0	0
	1024 x 768	99,0	120,0	_	—	0	0
	1152 x 864	67,5	75,0	_	—	0	0
	* 1280 x 720	45,0	60,0	_	—	0	0
	* 1280 x 720	90,0	120,0	_	—	0	0
	1280 x 768	47,4	60,0	_	—	0	0
	* 1280 x 768	47,8	59,9	—	_	0	0
	* 1280 x 800	49,7	59,8	_	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	_	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	_	—	0	0
	** 1280 x 800	101,6	119,9	_	—	0	0
	*** 1280 x 1024	64,0	60,0	_	—	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	0	0
	*** 1280 x 960	60,0	60,0	—	—	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0	—	—	0	0
	*** 1360 x 768	47,7	60,0	—	—	0	0
	*** 1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1440 x 900	55,5	59,9	—	—	0	0
	*** 1440 x 900	55,9	59,9	—	—	0	0
	1440 x 900	70,6	75,0	—	—	0	0

SEGNALE	RISOLUZIONE	SINCRONIA ORIZZONTALE (KHZ)	SINCRONIA VERTICALE (Hz)	Composito S_Video	VIDEO COMPONENTE	RGB (Analogico)	DP/HDMI (DIGITALE)
	1600 x1200	75,0	60,0	—	—	0	0
	1680 x 1050	64,7	59,9	—	—	0	0
	1680 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1920 x 1200	74,0	60,0	—	—	0	0
	1920 x 1080	67,5	60,0	—	—	0	0
Apple Macintosh	640 x 480	35,0	66,7	—	—	0	0
	832 x 624	49,7	74,5	—	—	0	0
	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	0	0
entv	480i	15,7	60,0	—	0	—	0
3010	576i	15,6	50,0	—	0	—	0
EDTV	576p	31,3	50,0	—	0	—	0
EDIV	480p	31,5	60,0	—	0	—	0
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
HDTV	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
	1080p	27,0	24,0	—	0	—	0
	1080p	28,0	25,0	—	0	—	0
	1080p	33,7	30,0		0	—	0
	1080p	56,3	50,0		0	—	0
	1080p	67,5	60,0		0	—	0

## Proiettore DLP – Manuale d'uso

O: Frequenza supportata

-: Frequenza non supportata

★Nota per 3D:

"★" Significa che la temporizzazione è in grado di supportare il segnale non 3D e 3D con formato Frame Sequential e Top-Bottom.

"★★"Significa che la temporizzazione è in grado di supportare il segnale non 3D e 3D con formato Frame Sequential.

" $\star \star \star$ "Significa che la temporizzazione è in grado di supportare il segnale non 3D e 3D con formato Top-Bottom.

La temporizzazione 3D indicata dipende dal file EDID e dalla scheda video. È possibile che l'utente non possa scegliere le temporizzazioni 3D summenzionate sulla sua scheda video.

- ★ La risoluzione nativa del pannello per è di 1280 x 800. Una risoluzione diversa da quella nativa può visualizzare formati non uniformi di testo o linee.
- $\star$  Il colore di significa solo visualizzabile. (solo 4:3).
- ★ Il colore di significa che un piccolo disturbo è accettabile, dato che la sinc in modalità video non è autoregolante.
- ★ Il dispositivo di verifica principale della temporizzazione è l'HDTV, VG828 è secondario.

# Dimensioni del proiettore (D756USTi)



# Dimensioni del proiettore (D757WT)




### **Informativa FCC**

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale della Classe B, in conformità alla Sezione 15 delle regole della FCC. Questi limiti sono stati disegnati al fine di fornire una protezione relativa ad interferenze dannose quando le attrezzature vengono utilizzate in ambiente commerciale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e irradia energia a frequenza radio e se non è installata e utilizzata secondo le istruzioni del manuale può causare interferenze dannose a comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in una zona residenziale può provocare interferenze dannose, in tal caso l'utente dovrà procedere a correggere l'interferenza a sue spese.

Cambiamenti e modifiche da parte del responsabile, non espressamente approvate, potrebbero privare l'utente dell'autorità di operare l'apparecchiatura.

### Canada

Questo apparato digitale di classe B è conforme a Canadian ICES-003.

#### Certificazioni di sicurezza

FCC, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PSB, GOST, CECP, NOM, ICES-003, C-TICK

# **APPENDICE** I

## Protocollo RS-232C

Impostazioni RS232

Baud rate:	9600
Controllo di	Necquino
parità:	Nessuno
Bit dati:	8
Bit di stop:	1
Controllo di	
flusso	Nessuno

Struttura di controllo comandi

	Codice intestazione	Codice di comando	Codice dati	Codice finale
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Comandi operativi

Nota:

"CR" è l'acronimo di spostamento ad inizio riga

XX=00-98, ID proiettore, XX=99 vale per tutti i proiettori

Risultato di ritorno P=Superato / F=Fallito

n: 0:Disable/1: Enable/Valore (0~9999)

Gruppo comandi 00				
ASCII	НЕХ	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno
VXXS0001	56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 31H 0DH	Power On		P/F
VXXS0002	56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 32H 0DH	Power Off		P/F
VXXS0003	56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 33H 0DH	Resync		P/F
VXXG0004	56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 34H 0DH	Get Lamp Hours		Pn/F
VXXS0006	56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 36H 0DH	System Reset		P/F
VXXG0007	56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 37H 0DH	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F
VXXG0008	56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 38H 0DH	Get F/W Version		Pn/F

Gruppo comandi 01				
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno
VXXG0101	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 31H 0DH	Get Brightness	n=0~100	Pn/F
VXXS0101n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 31H n 0DH	Set Brightness	n=0~100	P/F
VXXG0102	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 32H 0DH	Get Contrast	n=0~100	Pn/F
VXXS0102n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 32H n 0DH	Set Contrast	n=0~100	P/F
VXXG0103	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 33H 0DH	Get Color	n=0~100	Pn/F
VXXS0103n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 33H n 0DH	Set Color	n=0~100	P/F
VXXG0104	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 34H 0DH	Get Tint	n=0~100	Pn/F
VXXS0104n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 34H n 0DH	Set Tint	n=0~100	P/F

## **Proiettore DLP – Manuale d'uso**

	Gruppo comandi 01					
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno		
VXXG0105	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 35H 0DH	Get Sharpness	0~31	Pn/F		
VXXS0105n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 35H n 0DH	Set Sharpness	0~31	P/F		
VXXG0106	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 36H 0DH	Get Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	Pn/F		
VXXS0106n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 36H n 0DH	Set Color Temperature	0:Cold 1:Normal 2:Warm	P/F		
VXXG0107	56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 37H 0DH	Get Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4: B&W 5:Linear	Pn/F		
VXXS0107n	56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 37H n 0DH	Set Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4: B&W 5:Linear	P/F		

Gruppo comandi 02					
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno	
VXXS0201	56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 31H 0DH	Select RGB		P/F	
VXXS0202	56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 32H 0DH	Select RGB2		P/F	
VXXS0204	56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 34H 0DH	Select Video		P/F	
VXXS0205	56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 35H 0DH	Select S-Video		P/F	
VXXS0206	56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 36H 0DH	Select HDMI		P/F	
VXXS0210	56H 39H 39H 53H 30H 32H 31H 30H 0DH	Select DisplayPort		P/F	
VXXG0220	56H 39H 39H 47H 30H 32H 32H 30H 0DH	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 10:DisplayPort	Pn/F	

Gruppo comandi 03					
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno	
VXXG0301	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 31H 0DH	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	Pn/F	
VXXS0301n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 31H n 0DH	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	P/F	
VXXG0302	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 32H 0DH	Blank		Pn/F	
VXXS0302n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 32H n 0DH	Blank		P/F	

Gruppo comandi 03					
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno	
VXXG0303	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 33H 0DH	Auto Keystone On		Pn/F	
VXXS0303n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 33H n 0DH	Auto Keystone On		P/F	
VXXG0304	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 34H 0DH	Freeze On		Pn/F	
VXXS0304n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 34H n 0DH	Freeze On		P/F	
VXXG0305	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 35H 0DH	Volume	n=0~8	Pn/F	
VXXS0305n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 35H n 0DH	Volume	n=0~8	P/F	
VXXG0308	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 38H 0DH	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F	
VXXS0308n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 38H n 0DH	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F	
VXXG0309	56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 39H 0DH	Set vertical keystone value	n= -40~40	Pn/F	
VXXS0309n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 39H n 0DH	Set vertical keystone value	n= -40~40	P/F	
VXXG0311	56H 39H 39H 47H 30H 33H 31H 31H 0DH	Adjust the zoom	n= -10~10	Pn/F	
VXXS0311n	56H 39H 39H 53H 30H 33H 31H 31H n 0DH	Adjust the zoom	n= -10~10	P/F	

	Gruppo comandi 04 (telecomando)					
ASCII	HEX	Funzione	Descrizione	Valore di ritorno		
VXXS0401	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 31H 0DH	UP arrow		P/F		
VXXS0402	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 32H 0DH	DOWN arrow		P/F		
VXXS0403	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 33H 0DH	LEFT arrow		P/F		
VXXS0404	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 34H 0DH	RIGHT arrow		P/F		
VXXS0405	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 35H 0DH	POWER		P/F		
VXXS0406	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 36H 0DH	EXIT		P/F		
VXXS0407	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 37H 0DH	INPUT		P/F		
VXXS0408	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 38H 0DH	AUTO		P/F		
VXXS0409	56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 39H 0DH	KEYSTONE+		P/F		
VXXS0410	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 30H 0DH	KEYSTONE-		P/F		
VXXS0411	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 31H 0DH	MENU		P/F		
VXXS0412	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 32H 0DH	STATUS		P/F		
VXXS0413	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 33H 0DH	MUTE		P/F		
VXXS0414	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 34H 0DH	ZOOM+		P/F		
VXXS0415	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 35H 0DH	ZOOM-		P/F		
VXXS0416	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 36H 0DH	BLANK		P/F		
VXXS0417	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 37H 0DH	FREEZE		P/F		
VXXS0418	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 38H 0DH	VOLUME+		P/F		
VXXS0419	56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 39H 0DH	VOLUME-		P/F		
VXXS0420	56H 39H 39H 53H 30H 34H 32H 30H 0DH	Enter		P/F		