

NovoDisplay

Guida introduttiva

(Per DK430, DK550, e DK650)



vivitek

Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538 U.S.A. Tel: +1-510-668-5100 Fax: +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491 Taiwan R.O.C. Tel: +886-2-8797-2088 Fax: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Paesi Bassi Tel: +31-20-800-3960 Fax: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com







Telecomando



1	Alimentazione	
2	Tastierino numerico	
3	Modlaità audio	
4	Tasti di navigazione	
5	Volume +/-	
6	Muto	
7	Nessuna funzione	
8	Modalità immagine	
9	Blocca schermo	
10	Menu Impostazioni	
11	Sorgente in ingresso	

2	Tasti di funzione			
	INFO: Visualizza Informazioni contenuti multimediali	PLAY*: Riproduce il file multimediale		
	🕒: Timer pausa	PAUSE*: Mette in pausa il file multimediale		
	C Ripeti	STOP*: Arresta file multimediale		
	16:9: Zoom	ROTATE*: Ruota immagine		
	COLOR: Cambia la temperatura del colore	PREV*: File multimediale precedente		
	P/N: <i>Nessuna</i> funzione	NEXT*: Passa al file multimediale successivo		
	AUDIO: Nessuna funzione	REV*: Riavvolge il file multimediale		
		FWD*: Avanzamento veloce del file multimediale		

*Attivo solo per le sorgenti da ingresso USB.

Operazioni preliminari

DK430 / DK550

Collegare il cavo di alimentazione al display e a una fonte di alimentazione.



- Jack di ingresso audio Porta USB Type-C 8 Slot scheda microSD 9 Porta LAN 20 Tasto di accensione

Collegamenti



Premere l'interruttore di alimentazione, quindi premere il tasto di accensione sul display o sul telecomando.



DK650

Collegare il cavo di alimentazione al display e a una fonte di alimentazione.



Premere l'interruttore di alimentazione, quindi premere il tasto di accensione sul display o sul telecomando.



Schermata iniziale

Per avviare lo screen mirroring seguire le istruzioni presentate a schermo.

