Uwaga FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 regulacji FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed niepożądanymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może zakłócać komunikację radiową. Jednakże nie jest gwarantowane, że zakłócenia te nie będą występować w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można zidentyfikować poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń przez jeden lub więcej następujących sposobów:

- Przesunięcie lub przemieszczenie anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego w innym obwodzie niż ten do którego podłączony jest odbiornik
- Lub kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie podane instrukcje przed rozpoczęciem używania projektora i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

- Przeczytaj instrukcje Należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i działania przed rozpoczęciem używania urządzenia.
- 2. Uwagi i ostrzeżenia Należy zastosować się do wszystkich uwag i ostrzeżeń w instrukcjach działania.
- 3. Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć projektor od gniazdka ściennego. Do czyszczenia projektora należy używać wilgotnej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

4. Akcesoria

Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Produkt może upaść i ulec poważnemu uszkodzeniu.

Plastykowe materiały pakujące (z projektora, akcesoriów i części opcjonalnych) należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ ich połknięcie może spowodować śmierć przez zadławienie. Należy szczególnie uważać na małe dzieci.

5. Wentylacja

Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne (wlot) i otwory wentylacyjne (wylot).

Nie należy blokować tych szczelin ani umieszczać niczego w ich pobliżu; w przeciwnym razie może dojść do nagromadzenia ciepła i pogorszenia jakości obrazu lub uszkodzenia projektora.

6. ?ródła zasilania

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania urządzenia jest identyczne z napięciem dostępnym w lokalnej sieci.

7. Naprawa

Nie należy próbować naprawiać tego projektora samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu upoważnieni są do wykonywania wszelkich napraw.

8. Części zamienne

Gdy potrzebne są części zamienne należy używać części określonych przez producenta. Używanie nieautoryzowanych zamienników może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub innne niebezpieczeństwa.

9. Kondensacja wilgoci

Nigdy nie należy uruchamiać tego projektora natychmiast po przyniesieniu go z zimnego do ciepłego miejsca. Po narażeniu projektora na takie zmiany temperatury, na obiektywie i istotnych częściach może się utworzyć kondnsacja. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu, nie należy używać projektora przez co najmniej 2 godziny po przeniesieniu go do miejsca o ekstremalnej temperaturze lub po nagłej zmianie temperatury.

Uwagi dotyczące przewodu zasilania prądem zmiennym

Przewód zasilajacy musi spełniać wymagania krajów, gdzie będzie używany projektor. Należy sprawdzić na pokazanych poniżej rysunkach zgodność typu wtyczki prądu zmiennego i upewnić się, że używany jest prawidłowy przewód zasilający prądu zmiennego. Jeśli dostarczony przewód prądu zmiennego nie pasuje do gniazdka prądu zmiennego należy skontaktować się ze sprzedawcą. Ten projektor jest wyposażony we wtyczkę zasilania prądu zmiennego z uziemieniem. Należy sprawdzić, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie należy demontować kołka uziemienia wtyczki. Aby zapobiegać zakłóceniom sygnału spowodowanym wahaniami napięcia zaleca się używanie źródła video, także wyposażonego we wtyczkę sieci zasilania prądem zmiennym z uziemieniem.



Dla Australii i Chin kontynentalnych



Dla Europy kontynentalnej



Dla USA i Kanady



Dla Wielkiej Brytanii

Spis treści

Wprowadzenie	1
- Funkcje projektora	1
Przegląd projektora	2
Używanie produktu	4
Panel sterowania	4
Porty połączeń	5
Pilot	6
Instalacja baterii	9
Podłączenie	11
Podłączenie	13
Operacje	14
Włączanie/wyłączanie projektora	14
Regulacja wysokości projektora	15
Regulacja ostrości i powiększenia projektora	15
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu	
Zabezpieczanie projektora	1/
Oslawianie limera prezentacji	10
Konsorwacja urządzonia	20
	20
Czyszczenie oblektywu	28 28
Wymiana lampy	20
Czyszczenie i wymiana filtrów przeciwkurzowych (akcesoria opcjonalne)	
Specvfikacie	32
Wymiary	
Dodatek	34
– o oceanie w skaźników I FD	34
Tryby zgodności	
Rozwiązywanie problemów	
Protokół RS-232	38

Wprowadzenie

Funkcje projektora

Projektor posiada wysokiej jakości system optyczny i przyjazną dla użytkownika konstrukcję, co zapewnia niezawodność i łatwość użytkowania. Projektor oferuje następujące funkcje:

- Technologia DLP[®]
- DS230/DS234: rozdzielczość SVGA 800 x 600 pikseli
- DX251/DX255: rozdzielczość XGA 1024 x 768 pikseli
- Zgodność z komputerami Macintosh[®]
- Zgodność z NTSC, PAL, SECAM i HDTV
- 15-pinowe złącze D-Sub do analogowych połączeń wideo
- Przyjazne dla użytkownika, wielojęzyczne menu ekranowe
- · Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone
- Złącze RS-232 do sterowania szeregowego
- Zużycie energii w trybie oczekiwania mneijsze niż 0,5 W
- Dynamiczne oszczędzanie energii w trybie Dynamiczny Eco
- Funkcja szybkiego chłodzenia, automatycznego wyłączania i włączania
- Funkcja natychmiastowego ponownego uruchomienia umożliwia natychmiastowe ponowne uruchomienie projektora w ciągu 90 sekund od jego wyłączenia.
- Obsługa funkcji 3D

🕝 Uwaga

- Informacje w tym podręczniku mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Zabrania się powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej części tego dokumentu bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia.
- Jasność wyświetlanego obrazu zależy od oświetlenia otoczenia, ustawień kontrastu/ jasności wybranego wejścia sygnału i odległości projekcji.
- Jasność lampy z czasem pogarsza się i zależy od specyfikacji producentów lamp. Jest to normalne i spodziewane.

Przegląd projektora Widok z przodu



- 1. Przedni czujnik podczerwieni pilota zdalnego sterowania
- 3. Obiektyw projektora
- 5. Otwory wentylacyjne
- 7. Otwory głośnika
- 9. Osłona lampy

- 2. Nóżka podnoszenia
- 4. Pokrętło ostrości
- 6. Panel sterowania
- 8. Pokrętło powiększenia



1. Porty połączeń

2. Gniazdo zasilania prądem zmiennym

Widok z dołu



- 1. Listwa zabezpieczająca
- 2. Otwory do montażu sufitowego

🕝 Uwaga

- Ten projektor może być używany z zestawem do montażu sufitowego. Zestaw do montażu sufitowego nie znajduje się w opakowaniu.
- Skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania informacji o montażu sufitowym projektora.
- Podczas mocowania urządzenia uwzględnij dostępne urządzenie rozłączające w przewodach instalacji elektrycznej lub podłącz wtyczkę kabla zasilania do łatwo dostępnego gniazdka wpobliżu urządzenia. Jeśli w czasie pracy urządzenia nastąpi awaria, wykorzystaj urządzenie rozłączające, aby wyłączyć zasilanie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Używanie produktu Panel sterowania



- 1. ?RÓDŁO Brak funkcji
- 2. 也 **POWER** Włączenie lub wyłączenie projektora
- 3. **TEMP** (Wskaźnik LED temperatury) Sprawdź "Komunikaty wskaźników LED"
- 4. **ZASILANIE** (Wskaźnik LED zasilania) Sprawdź "Komunikaty wskaźników LED"
- 5. **LAMP** (Wskaźnik LED lampy) Sprawdź "Komunikaty wskaźników LED"

Porty połączeń



DS230/DX251

DS234/DX255

1. COMPUTER

Do tego gniazda można podłączyć sygnał wejścia obrazu (analogowy RGB lub component).

2. RS-232

Podczas obsługi projektora przez komputer należy wykonć podłączenie przez port sterowania komputera RS-232C.

3. SERVICE

To złącze służy do aktualizacji firmware.

4. AUDIO IN

Do tego gniazda podłącza się wyjście audio z urządzenia wideo lub z komputera.

5. VIDEO

Do tego gniazda podłącza się wyjście composite video z urządzenia video.

6. HDMI

Do tego gniazda podłącza się wyjście HDMI z urządzenia wideo lub komputera.

7. AUDIO OUT

Podłączenie do głośnika lub innego urządzenia audio.

Pilot



- 1. Nadajnik podczerwieni Przesyła sygnał do projektora
- 2. Wskaźnik LED stanu Świeci podczas używania pilota zdalnego sterowania

3. Zasilanie

Włączenie lub wyłączenie projektora

- **4. VGA** Wyświetlanie sygnału z gniazda COMPUTER
- 5. ?ródło Wyświetlanie paska wyboru źródła
- 6. via Korekcja trapezowa

Korygowanie efektu zniekształcenia trapezowego (szersza góra/dół obrazu)

▼ ▲ W górę/w dół

Nawigacja i zmiana ustawień w menu OSD

- V lewo/w prawo Nawigacja i zmiana ustawień w menu OSD
- 8. Mój przycisk Brak funkcji
- 9. Menu Wyświetlanie menu OSD
- **10. Prawy przycisk myszy** Brak funkcji

11. C Lewy przycisk myszy Brak funkcji

12. Mysz

Brak funkcji

13. 🔒 Blokada

Brak funkcji

14. Wzorzec

Brak funkcji

15. Pusty

Wyświetlanie pustego ekranu

16. Eco

Wyświetlanie paska wyboru trybu lampy (Normalny/Ekonomiczny/Dynamiczny Eco).

17. Automatyczna synchronizacja

Automatyczna regulacja fazy, rozmiaru w poziomie, położenia

18. Wideo

Wyświetlanie sygnału z gniazda VIDEO (tylko modele DS234 i DX255)

19. HDMI

Wyświetlanie sygnału z gniazda HDMI (tylko modele DS234 i DX255)

20. Tryb kolorów

Wybór trybu wyświetlania

21. Enter

Zmiana ustawień w menu OSD

22. Zakończ

Zakończenie i zapisanie ustawień menu

23. Strona w górę

Strona w górę w przypadku połączenia z komputerem przez port USB

24. Strona w dół

Strona w dół w przypadku połączenia z komputerem przez port USB

25. Powiększ

Powiększanie rozmiaru wyświetlanego obrazu

26. Głośność

Regulacja głośności (tylko modele DS234 i DX255)

27. Zatrz.

Zatrzymanie/wznowienie obrazu na ekranie

28. Wycisz

Wyciszenie wbudowanego głośnika (tylko modele DS234 i DX255)

29. Proporcje

Wybór współczynnika proporcji obrazu

30. Timer

Uaktywnienie menu OSD P-Timer

Używanie pilota zdalnego sterowania zamiast myszy

Możliwość zdalnego sterowania komputerem daje większą elastyczność, podczas udostępniania prezentacji.

- Przed rozpoczęciem używania pilota zdalnego sterowania zamiast myszy komputera podłącz projektor do komputera PC lub komputera notebook za pomocą kabla USB. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Podłączenie komputera" na stronie 13.
- 2. Wybór sygnału wejściowego z gniazda **COMPUTER**.
- 3. Aby używać programu obsługi wyświetlacza (w podłączonym komputerze PC), który reaguje na polecenia strona w górę/w dół (taki jak Microsoft PowerPoint), naciśnij **Strona w górę/Strona w dół**.
- 4. Jeśli funkcja zdalnego stronicowania nie działa, sprawdź, czy połączenie USB jest prawidłowe oraz czy na komputerze zainstalowany został najnowszy sterownik myszy.

Instalacja baterii

1. Otwórz pokrywę baterii w pokazanym kierunku.



- 2. Zainstaluj baterie według wskazań na diagramie wewnątrz wnęki.
- 3. Zamknij pokrywę baterii.



N Przestroga

- Jeżeli bateria zostanie wymieniona na baterię innego typu może to spowodować eksplozję baterii.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.
- Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że złącza plus i minus są skierowane we właściwym kierunku.

🕝 Uwaga

- Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Przypadkowe połknięcie baterii, może spowodować śmierć.
- Baterie należy wyjąć z pilota, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii ze śmieciami domowymi. Zużyte baterie należy usuwać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować ich wybuch. Podczas wymiany, wszystkie baterie należy wymienić na nowe.
- Baterii nie wolno wrzucać lub umieszczać blisko ognia lub wody, należy je trzymać w ciemym, chłodnym i suchym miejscu.
- Jeśli podejrzewa się przeciek baterii należy wytrzeć wyciek, a następnie włożyć nową baterię.
- Jeśli miejsce wycieku dotknie ciała lub ubrania miejsce to należy jak najszybciej wytrzeć.

Działanie pilota zdalnego sterowania

Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i naciśnij przycisk.

• Obsługa projektora z przodu



🕝 Uwaga

- Nie wolno kierować lasera bezpośrednio w oczy ludzi (szczególnie małych dzieci). Może to spowodować obrażenia oczu.
- Pilot zdalnego sterowania może nie działać w silnym świetle słonecznym lub w innym silnym świetle, takim jak lampa jarzeniowa świecąca w sensor podczerwieni.
- Pilot zdalnego sterowania należy używać z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor pilota zdalnego sterowania.
- Nie należy upuszczać lub potrząsać pilotem zdalnego sterowania.
- Nie należy trzymać pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze lub wilgotności.
- Nie należy dopuszczać do przedostania się do pilota zdalnego sterowania wody lub do ustawiania na nim mokrych obiektów.
- Nie należy demontować pilota zdalnego sterowania.

Podłączenie

Podczas podłączania źródła sygnału do projektora należy sprawdzić, czy:

- 1. Wszystkie podłączane urządzenia są wyłączone.
- 2. Użyte są prawidłowe kable sygnałowe dla danego źródła.
- 3. Kable są pewnie podłączone.

DS230/DX251



- 1. Kabel VGA (D-Sub do D-Sub)
- 2. Kabel USB (typ mini B do A)
- 3. Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA)

DS234/DX255



- 1. Kabel audio
- 3. Kabel USB (typ mini B do A)
- 5. Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) 6. Kabel Composite Video
- 2. Kabel VGA (D-Sub do D-Sub)
- 4. Kabel HDMI

- 🖙 Ważne
 - Kable użyte w niektórych pokazanych powyżej połączeniach mogą nie być dołączone do zestawu projektora. Są one ogólnie dostępne w sklepach z elektroniką.
 - Pokazane powyżej ilustracje połączeń służą wyłącznie jako odniesienie. Tylne gniazda połączeń projektora zależą od modelu projektora.
 - ٠ Szczegółowe informacje o metodach połączeń znajdują się na stronie 13.

Podłączenie

Podłączenie komputera

Projektor został wyposażony w dwa gniazda wejścia VGA, dzięki którym można go podłączyć zarówno do komputerów zgodnych z IBM[®], jak i komputerów Macintosh[®]. Adapter do komputerów Mac jest wymagany, podczas podłączania do starszych wersji komputerów Macintosh.

Aby podłączyć projektor do komputera przenośnego lub stacjonarnego:

- Używanie kabla VGA
- 1. Podłącz jeden koniec kabla VGA do gniazda wyjścia D-Sub komputera.
- 2. Podłącz drugi koniec kabla VGA do gniazda sygnału wejściowego **COMPUTER** projektora.
- Korzystanie z kabla HDMI
- 1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda **HDMI** komputera.
- 2. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda HDMI projektora.

🖙 Ważne

 Wiele komputerów notebook, po podłączeniu do projektora nie włącza zewnętrznych portów wideo. Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajdź na komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk z symbolem monitora. Naciśnij jednocześnie przycisk FN i odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawdź dokumentację komputera notebook, aby odszukać informację o kombinacji przycisków.

Podłączanie urządzeń źródła wideo

- Korzystanie z kabla HDMI
- 1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI komputera.
- 2. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda HDMI projektora.
- Korzystanie z kabla VGA (D-Sub) do HDTV (RCA)
- Podłącz kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) z 3 wtyczkami RCA do gniazd wyjścia Component Video urządzenia źródła Video. Dopasuj kolory wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do czerwonego.
- 2. Podłącz drugi koniec kabla (ze złączem typu D-Sub) do gniazda **COMPUTER** projektora.

🖙 Ważne

 Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora, a zostało wybrane prawidłowe źródło wideo, upewnij się, czy urządzenie wideo jest włączone i działa prawidłowo. Upewnij się także, czy są prawidłowo podłączone kable sygnałowe.

Operacje

Włączanie/wyłączanie projektora

Właczanie projektora:

- 1. Wykonaj podłączenie przewodu zasilającego prądu zmiennego i kablowe połączenia sygnałowe urządzeń peryferyjnych.
- 2. Naciśnij 🕁 w celu właczenia projektora. Przez około minutę projektor będzie się rozgrzewał.
- 3. Włącz źródło (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykrywa źródło, po ustawieniu Auto źródło na Wł.
 - Jeśli projektor nie wykryje prawidłowego sygnału, wyświetlony zostanie komunikat "Brak sygnału".



A Ostrzeżenie

- Nigdy nie należy zaglądać w obiektyw, gdy jest włączona lampa. Może to spowodować obrażenia oczu.
- W punkcie ogniskowej koncentruje się wysoka temperatura. Nie należy umieszczać w pobliżu żadnego obiektu, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru.

Wyłączanie projektora:

- 1. Naciśnij 🗄 w celu wyłączenia lampy projektora. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Naciśnij ponownie przycisk 🕁, aby wyłączyć".
- 2. Naciśnij ponownie w celu potwierdzenia 🕁 .
 - Aby z powrotem włączyć projektor należy zaczekać na zakończenie przez projektor cyklu chłodzenia i przejście do trybu wstrzymania. Po przejściu do trybu wstrzymania, wystarczy nacisnąć 🕁, aby ponownie uruchomić projektor.
- 3. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od projektora.
- 4. Nie należy włączać projektora zaraz po wyłączeniu zasilania.

Regulacja wysokości projektora



Projektor wyposażony jest w jedną przednią nóżkę do regulacji wysokości i jedną tylną nóżkę do regulacji.

Ten system regulacji służy do zmiany wysokości obrazu i kąta projekcji.

- 1. Za pomocą nóżki do regulacji wysokości można podnieść/obniżyć obraz do wymaganej wysokości.
- 2. Za pomocą tylnej nóżki do regulacji można precyzyjnie ustawić kąt poziomy.

Aby cofnąć nóżkę, obróć regulator nóżki w odwrtonym kierunku.

- 🕝 Uwaga
 - Aby uniknąć uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem go w torbie do przenoszenia należy sprawdzić, czy nóżka podnoszenia i nóżka regulacji są maksymalnie cofnięte.

Regulacja ostrości i powiększenia projektora



- 1. Ustaw ostrość obrazu za pomocą pierścienia ostrości. Do ustawienia ostrości zaleca się użycie nieruchomego obrazu.
- 2. Wyreguluj wielkość obrazu przesuwając pokrętło powiększenia.

Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu

Sprawdź wykres i tabelę poniżej, aby określić rozmiar ekranu i odległość projekcji.



Rozmiar	4 : 3 Ekran				
ekranu	Odległość pro	ojekcji [cale (m)]	Wysokość	Przesunięcie	
Przekątna	(min.	(maks.	obrazu [cale	pionowe	
[cale (cm)]	powiększenie)	powiększenie)	(cm)]	[cale (cm)]	
40 (102)	62 (1,6)	69 (1,7)	24 (60,96)	3,6 (9,1)	
60 (152)	94 (2,4)	103 (2,6)	36 (91,44)	5,4 (13,7)	
80 (203)	125 (3,2)	137 (3,5)	48 (121,92)	7,2 (18,2)	
100 (254)	156 (4,0)	172 (4,4)	60 (152,4)	9,0 (22,9)	
150 (381)	234 (5,9)	257 (6,5)	90 (228,6)	13,5 (34,3)	
200 (508)	312 (7,9)	343 (8,7)	120 (304,8)	18,0 (45,7)	
250 (635)	390 (9,9)	429 (10,9)	150 (381,0)	22,5 (57,2)	
290 (737)	452 (11,5)	498 (12,6)	174 (442,0)	26,1 (66,4)	

🕝 Uwaga

- Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mogą powodować gromadzenie się ciepła i uszkodzenie projektora.
- Zachowaj odległość 30 cm lub więcej pomiędzy bokami projektora.
- Nie należy używać projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych częściach może osadzać się dym i spowodować uszkodzenie lub pogorszenie działania projektora.
- Należy skonsultować z dostawcą specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod sufitem.

Zabezpieczanie projektora

Ustawianie i zmiana hasła

- Otwórz menu OSD, przejdź do menu Ustaw. 2 > Ustawienia zabezpieczeń i naciśnij przycisk Enter.
- 2. Wybierz pozycję Zmień hasło i naciśnij przycisk Enter.
- Aby ustawić hasło: Naciśnij przyciski strzałek, aby wprowadzić wymagane sześciocyfrowe hasło.
- Aby zmienić hasło: Przed wprowadzeniem nowego hasła zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie bieżącego.
- 5. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.
- 6. Aby wyjść z menu OSD, naciśnij kolejno pozycje Menu/Exit.

Uaktywnianie funkcji hasła

- 1. Wróć do menu **Ustaw. 2 > Ustawienia zabezpieczeń** i naciśnij przycisk **Enter**.
- Wybierz pozycję Zmiana ustawień zabezpieczeń i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Po ustawieniu hasła w menu OSD ponownie wyświetlony zostanie ekran Blokada włączania. Wybierz Wł. naciskając ◄/►.
- 3. Aby wyłączyć ochronę hasłem, wybierz opcję Wył. w menu Blokada włączania.

Ustawianie timera prezentacji

Timer prezentacji może pokazywać pozostały czas prezentacji na ekranie, aby pomóc w zarządzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk Timer na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do menu Licznik prezentacji lub przejdź do menu Ustaw. 1 > Licznik prezentacji i naciśnij przycisk Enter w celu wyświetlenia strony Licznik prezentacji.
- Podświetl pozycję Okres licznika, aby ustawić czas timera, naciskając przycisk </►.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **Wyświetlanie czasu** i określ, czy timer ma być wyświetlany na ekranie, naciskając przycisk ◄/►.

Wybór	Opis
Zawsze	Wyświetla timer na ekranie przez całą prezentację.
1 min/2 min/3 min	Wyświetla timer na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty.
Nigdy	Ukrywa timer podczas prezentacji.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję Położenie licznika, a następnie ustaw pozycję timera, naciskając przycisk ◀►. Lewy górny → Lewy dolny → Prawy górny → Prawy dolny
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **Metoda odliczania licznika** i wybierz wymagany kierunek odliczania, naciskając przycisk ◄/►.

Wybór	Opis
W przód	Odliczanie od 0 do ustawionego czasu.
Wstecz	Odliczanie od ustawionego czasu do 0.

- 6. W celu uaktywnienia timera prezentacji podświetl pozycję Licznik prezentacji, a następnie wybierz opcje Wł. i Tak.
- 7. Aby wyłączyć timer, podświetl pozycję Licznik prezentacji, a następnie wybierz opcje Wył. i Tak.

Działanie menu

Projektor zawiera wielojęzyczne menu ekranowe (OSD), które umożliwia regulację obrazu i zmianę różnych ustawień.

Jak używać

- 1. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu OSD.
- 2. Po wyświetleniu OSD, użyj ∢/ ► do wyboru dowolnej funkcji w menu głównym.
- 3. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij ▼, aby przejść do podmenu w celu ustawienia funkcji.
- 4. Użyj ▲/ ▼, aby wybrać wymagany element i wyregulwoać ustawienia przez ∢/▶.
 Aby przejść na następny poziom menu OSD, naciśnij przycisk Enter.
- Naciśnij dwukrotnie* przycisk Menu, aby wyjść i zapisać ustawienia.
 *Pierwsze naciśnięcie przycisku przełącza na ekran menu głównego, następne wyłącza menu OSD.

Drzewo menu

- 🖙 Uwaga
 - Obsługiwane pozycje menu ekranowego (OSD) różnią się w zależności od źródeł wejścia. Funkcje nieobsługiwane zostaną wyszarzone.
 - *¹: Dostępne tylko po wybraniu opcji Użytkownik 1 lub Użytkownik 2 w pozycji Tryb wyświetlania.
 - *²: Tylko modele DS234 i DX255

Gł. menu	Podmenu	Ustawienia			
	Kolor ściany	Wył. / Jasnożółty Niebieski / Tablica	/ Różowy / Jasnozielony / a		
	Format obrazu	Automatyczny / R	Rzeczywiste / 4:3 / 16:9 / 16:10		
	Korekcja trapezowa				
	Położenie				
	Faza				
	Wielkość horyz.				
	Zoom cyfrowy				
WYŚWIETLACZ		Tryb 3D	Automatyczny / Góra-dół/ Ramka sekwen. / Pakowanie ramek / Obok siebie / Wył.		
	3D	Synchron. 3D, odwrócony	Wył. / Odwrócony		
		Zapisz ustawienia 3D	Ustawienia 3D 1 / Ustawienia 3D 2 /Ustawienia 3D 3		
		Zastosuj ustawienia 3D	Ustawienia 3D 1 / Ustawienia 3D 2 /Ustawienia 3D 3 / Wył.		
	Plan lekcji	Tablica	Wył. / Cienkie linie / Grube linie / Układ współrzędnych		
		Biała tablica	Wył. / Cienkie linie / Grube linie / Układ współrzędnych		
	Tryb wyświetlania	Jasny / Prezentacja / sRGB / Kino / (3D) / Użytkownik 1 / Użytkownik 2			
	Tryb odniesienia*1	Jasny / Prezentacja / sRGB / Kino / (3D)			
	Jasność				
	Kontrast				
	Temper. kolorów	Zimne / Normalny	/ / Ciepło		
	Kolor				
	Odcień				
OBRAZ	Ostrość				
	Regulowanie Temper. koloru	Wzmocnienie R / Wzmocnienie B / G / Przesunięcie	Wzmocnienie G / Przesunięcie R / Przesunięcie B		
		Kolor podstawowy	R/G/B/C/M/Y		
	Zarządzanie	Barwa	•		
	kolorami	Nasycenie			
		Wzmocnienie			
	Resetuj ustawienia obrazu	Bieżące / Wszyst	kie / Anuluj		

?RÓDŁO	Autom. źródło	Wł. / Wył.			
		Okres licznika	1, 2, 3, 4, 5, 10 — 240 min		
		Wyświetlanie czasu	Zawsze / 3 min / 2 min / 1 min / Nigdy		
	Licznik prezentacji	Położenie licznika	Lewy górny / Lewy dolny / Prawy górny / Prawy dolny		
		Metoda odliczania licznika	Wstecz / W przód		
		Wł. / Wył.	Tak / Nie		
	Język	Wiele języków			
	Położenie projektora	Przód – stół / Tył	– stół / Tył – sufit / Przód – sufit		
		Menu czasu wyświetlania	5 s / 10 s / 20 s / 30 s / Zawsze		
	Menu ustawień	Położenie menu	Środek / Lewy górny / Prawy górny / Prawy dolny / Lewy dolny		
Listaw 1		Komunikat przypomnienia	Wł. / Wył.		
USIAW. T		Autom. wł. zasilania	Wł. / Wył.		
		Zasilanie sygnału wł.	Wł. / Wył.		
		Automatyczne wyłączanie	Wył. / 3 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min		
	Ustawienia	Szybkie chłodzenie	Wł. / Wył.		
	operacyjne	Natych. ponow. uruch.	Wł. / Wył.		
		Timer wygaszenia	Wył. / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min		
		Licznik uśpienia	Wył. / 30 min / 1 godz. / 2 godz. / 3 godz. / 4 godz. / 8 godz. / 12 godz.		
	Kolor tła	Domyślne / Czarr	ny / Niebieski / Fioletowy		
	Ekran powitalny	Domyślne / Czarny / Niebieski			

	Tryb dużej wysokości	Wł. / Wył.	Tak / Nie		
	Ustawienia	Wycisz	Vycisz Wł. / Wył.		
	dźwięku*²	Głośność			
		Tryb lampy	Normalny / Ekonomiczny / Dynamiczny Eco		
	Ustawienia lampy	Tryb odnowy Iampy	Wł. / Wył.		
		Resetuj licznik lampy	Resetuj / Anuluj		
Listaw 2		Ekwiw. godziny p	racy lampy		
03ldw. 2	Lletawienia	Zmień hasło			
	zabezpieczeń	Zmiana ustawień zabezpieczeń	Blokada włączania	Wł. / Wył.	
	prędkość transmisji	2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200			
	wzorzec testowy	Wł. / Wył.			
	Napis zamknięty	Wł. napisy zamkn.	Wł. / Wył.		
		Wersja napisów	CC1 / CC2 / CC3 / CC4		
	Resetuj wszystkie ustawienia	Resetuj / Anuluj			
		?ródło			
		Tryb wyświetlania	l		
		Rozdzielczość			
	Aktualny status	Tryb lampy			
	systemu	Format 3D			
		System kolorów			
		Ekwiw. godziny pracy lampy			
		Wersja oprogramowania			

WYŚWIETLACZ

Kolor ściany

Korekcja kolorów wyświetlanego obrazu, gdy powierzchnia projekcyjna nie jest biała.

Format obrazu

Dostępne są cztery opcje regulacji współczynnika proporcji obrazu w zależności od źródła sygnału wejściowego.

Korekcja trapezowa

Koryguje zniekształcenia trapezowe obrazu.

Położenie

Wyświetlanie strony do regulacji położenia. Aby przesunąć obraz, użyj przycisków strzałek. Wartości u dołu strony zmieniają się za każdym naciśnięciem przycisku aż do osiągnięcia minimalnego lub maksymalnego poziomu.

Faza

Regulacja fazy zegara w celu zmniejszenia zniekształcenia obrazu.

Wielkość horyz.

Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu.

Zoom cyfrowy

Powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru wyświetlanego obrazu.

3D

Ten projektor jest wyposażony w funkcję 3D umożliwiającą oglądanie filmów, klipów wideo i wydarzeń sportowych w trybie 3D, w którym odwzorowanie głębi obrazów zapewnia bardziej realistyczne wrażenia. Aby móc oglądać obrazy 3D, należy założyć okulary 3D.

- Tryb 3D: Ustawienie domyślne to Wył. Jeśli projektor nie rozpoznaje formatu 3D, naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać tryb 3D.
- Synchron. 3D, odwrócony: Funkcję tę należy włączyć w celu skorygowania problemu związanego z odwróceniem głębi obrazu.
- Zastosuj ustawienia 3D: Projektor zastosuje zapisane ustawienia 3D i zachowa je przy następnym ponownym uruchomieniu.
- Zapisz ustawienia 3D: Projektor zapisze bieżące ustawienia 3D.

Plan lekcji

Wyświetlanie pomocy naukowych w postaci szablonów. Nauczyciele mogą wspomagać się nimi podczas lekcji.

OBRAZ

Tryb wyświetlania

Zapisane tryby wyświetlania umożliwiają optymalizowanie ustawień obrazu projektora i ich dostosowanie do potrzeb.

Tryb odniesienia

Wybór trybu wyświetlania najbliższego określonym wymogom jakości obrazu i możliwość precyzyjnej regulacji obrazu na podstawie opcji dostępnych u dołu tej samej strony.

Jasność

Regulacja jasności obrazu.

Kontrast

Regulacja różnic między ciemnymi i jasnymi obszarami obrazu.

Temper. kolorów

Dostępne opcje ustawień temperatury barwowej różnią się w zależności od wybranego rodzaju sygnału.

- Zimne: Biel obrazu jest przesunięta w stronę niebieskiego.
- Normalny: Zachowanie normalnego odcienia bieli.
- · Ciepło: Biel obrazu jest przesunięta w stronę czerwonego.

Kolor

Służy do regulacji poziomu nasycenia kolorów - ilości każdego z kolorów na obrazie.

Odcień

Służy do regulacji tonacji koloru czerwonego i zielonego na obrazie.

Ostrość

Służy do regulacji obrazu w taki sposób, aby był on bardziej ostry lub bardziej miękki.

Regulowanie Temper. koloru

Ustawianie preferowanej temperatury barwowej.

- Wzmocnienie R/Wzmocnienie G/Wzmocnienie B: Regulacja poziomu kontrastu koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.
- Przesunięcie R/Przesunięcie G/Przesunięcie B: Regulacja poziomu jasności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Zarządzanie kolorami

Pozycja Zarządzanie kolorami umożliwia regulowanie sześciu zestawów kolorów (RGBCMY). Po wybraniu danego koloru można niezależnie dostosować jego zakres, odcień, nasycenie i wzmocnienie zgodnie z preferencjami.

- Kolor podstawowy: umożliwia wybranie koloru czerwonego, żółtego, zielonego, cyjan, niebieskiego lub magenta.
- Barwa: Zwiększenie zakresu powoduje objęcie kolorów składających się w większych proporcjach z dwóch sąsiednich kolorów.
- Nasycenie: Określa ilość koloru na obrazie wideo. Niższe ustawienia zapewniają kolory mniej nasycone.
- Wzmocnienie: Zmieniony zostanie poziom kontrastu wybranego koloru podstawowego.

Resetuj ustawienia obrazu

Resetowanie bieżącego lub wszystkich trybów wyświetlania.

- Bieżące: przywrócenie ustawień fabrycznych bieżącego trybu wyświetlania.
- Wszystkie: przywrócenie ustawień fabrycznych dla wszystkich ustawień z wyjątkiem pozycji Użytkownik 1/Użytkownik 2 w menu OBRAZ.

?RÓDŁO

Autom. źródło

Aby projektor automatycznie wyszukiwał sygnały, funkcja Auto źródło w menu ?RÓDŁO musi być ustawiona na Wł. (domyślne ustawienie projektora).

Ustaw. 1

Licznik prezentacji

Przypomina prezenterowi o zakończeniu prezentacji w określonych ramach czasowych.

Język

Umożliwia ustawienie języka menu ekranowego (OSD).

Położenie projektora

Projektor można zainstalować na suficie, za ekranem lub z co najmniej jednym lustrem.

Menu ustawień

- Menu czasu wyświetlania: Ustawienie czasu aktywności menu OSD po ostatnim naciśnięciu przycisku. Dostępny zakres czasu to 5 do 30 sekund w 5-sekundowych odstępach.
- Położenie menu: Regulacja położenia menu ekranowego (OSD).
- Komunikat przypomnienia: Ustawienie wyświetlania wiadomości z przypomnieniem.

Ustawienia operacyjne

- Autom. wł. zasilania: Wybranie opcji Wł. włącza tę funkcję.
- Zasilanie sygnału wł.: W przypadku wybrania opcji Wł. projektor będzie włączał się automatycznie po wykryciu sygnału VGA. Po wybraniu opcji Wył. projektor należy włączać ręcznie (za pomocą panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania).
- Automatyczne wyłączanie: Umożliwia automatyczne wyłączenie projektora, jeśli w ustawionym czasie nie zostanie wykryty żaden sygnał wejścia.
- Szybkie chłodzenie: Wybranie opcji Wł. włącza tę funkcję, a czas chłodzenia projektora zostanie skrócony do kilku sekund. Przy próbie ponownego uruchomienia projektora zaraz po procesie szybkiego chłodzenia, projektor może nie uruchomić się prawidłowo i mogą zostać ponownie włączone wentylatory chłodzące.
- Natych. ponow. uruch.: Po włączeniu funkcji natychmiastowego ponownego uruchomienia projektor można natychmiast uruchomić ponownie w ciągu 90 sekund od jego wyłączenia.
- Timer wygaszenia: Ustawianie czasu wyświetlania pustego ekranu po włączeniu funkcji Pusty ekran; po upływie tego czasu nastąpi przywrócenie obrazu.
- Licznik uśpienia : Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia. Wartość można ustawić w zakresie od 30 minut do 12 godzin.

Kolor tła

Umożliwia wybranie koloru tła wyświetlanego w przypadku niewykrycia sygnału wejściowego przez projektor.

Ekran powitalny

Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego przy uruchomieniu projektora.

Ustaw. 2

Tryb dużej wysokości

Tryb używany do pracy na dużej wysokości.

Ustawienia dźwięku (tylko modele DS234 i DX255)

- Wycisz: Ustawienie funkcji wyciszenia.
- Głośność: Regulacja poziomu głośności dźwięku.

Ustawienia lampy

- Tryb lampy: Używanie trybu Ekonomiczny/Dynamiczny Eco redukuje szum systemu i zużycie energii. Po włączeniu trybu Ekonomiczny/Dynamiczny Eco jasność projekcji zostaje zredukowana i wyświetlane obrazy są ciemniejsze, co zapewnia dłuższą żywotność projektora.
- Tryb odnowy lampy: Utrzymanie napięcia lampy na niższym poziomie przez pierwsze kilkaset godzin pracy i zapewnienie przez dłuższy czas wysokiego poziomu konserwacji. Wybranie opcji Wł. uaktywnia tryb odnowy lampy po wyłączeniu projektora. Jednak można także wybrać uruchomienie trybu odnowy lampy albo nie używać go przy każdym wyłączeniu. Aby anulować i pominąć tryb odnowy lampy, naciśnij ponownie przycisk POWER po wyświetleniu komunikatu o aktywacji trybu odnowy lampy.
- Resetuj licznik lampy: Wyzerowanie godzin lampy do 0 godzin.
- Ekwiw. godziny pracy lampy: Wyświetlenie pozostałego czasu działania lampy (w godzinach).

Ustawienia zabezpieczeń

- Zmień hasło: Przed zmianą hasła na nowe wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie nowego lub bieżącego hasła.
- Zmiana ustawień zabezpieczeń: Po wprowadzeniu hasła można włączyć lub wyłączyć ochronę hasłem.

prędkość transmisji

Wybór szybkości transmisji takiej samej jak w używanym komputerze w celu podłączenia projektora przy użyciu odpowiedniego kabla RS-232 i zaktualizowania lub pobrania oprogramowania projektora. Ta funkcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu serwisowego.

wzorzec testowy

Wybór Wł. włącza funkcję, a projektor wyświetla wzorzec testowy. Wzorzec jest pomocny w regulacji rozmiaru i ostrości obrazu oraz umożliwia sprawdzenie, czy wyświetlany obraz jest wolny od zakłóceń.

Napis zamknięty

- Wł. napisy zamkn.: Włączenie funkcji po wybraniu opcji Wł., gdy wybrany sygnał wejściowy zawiera napisy zamknięte.
- Wersja napisów: Wybór preferowanego trybu napisów zamkniętych. Aby wyświetlić napisy, wybierz opcję NZ1, NZ2, NZ3 lub NZ4 (opcja NZ1 zapewnia wyświetlanie napisów w głównym języku danego obszaru).

Resetuj wszystkie ustawienia

Przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień.

- 🕝 Uwaga
 - Następujące ustawienia nie zostaną zresetowane: Użytkownik 1, Użytkownik 2, Położenie projektora, Tryb dużej wysokości, Ustawienia zabezpieczeń i Prędkość transmisji.

INFORMACJE

Aktualny status systemu

- ?ródło: Wyświetlenie bieżącego źródła sygnału.
- Tryb wyświetlania: Wyświetlenie trybu wybranego w menu OBRAZ.
- Rozdzielczość: Wyświetlenie oryginalnej rozdzielczości sygnału wejścia.
- Tryb lampy: Wyświetlenie bieżącego trybu lampy.
- Format 3D: Wyświetlenie bieżącego trybu 3D.
- System kolorów: Wyświetlenie systemu formatu wejścia NTSC, PAL, SECAM lub RGB.
- Ekwiw. godziny pracy lampy: Wyświetlenie liczby godzin, przez które lampa była używana.
- Wersja oprogramowania : Wyświetlenie wersji oprogramowania.

Konserwacja urządzenia

Projektor wymaga prawidłowej konserwacji. Obiektyw należy czyścić z kurzu, brudu lub plam, które są wyświetlane na ekranie i pogarszają jakość obrazu. Jeśli jakiekolwiek inne części wymagają wymiany należy skonatktować się z dostawcą lub wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek części projektora należy go zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.

N Ostrzeżenie

 Nigdy nie należy otwierać żadnych pokryw projektora. Niebezpieczne napięcie prądu elektrycznego wewnątrz projektora może spowodować poważne obrażenia. Nie należy próbować naprawiać tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu upoważnieni są do wykonywania wszelkich napraw.

Czyszczenie obiektywu

Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie należy dotykać obiektywu rękami.

Czyszczenie obudowy projektora

Delikatnie wytrzyj miękką szmatką. Jeśli nie można łatwo usunąć brudu i plam należy użyć miękkiej szmatki zwilżonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz wytrzeć miękką, suchą szmatką.

🕝 Uwaga

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz projektor i odłącz przewód prądu zmiennego od gniazda zasilania.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że obiektyw nie jest gorący.
- Nie należy używać detergentów lub środków chemicznych innych niż wskazane powyżej. Nie należy używać benzenu lub rozpuszczalników.
- Nie należy używać środków chemicznych w aerozolu.
- Należy używać wyłącznie miękkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu.

Wymiana lampy

Ponieważ projektor długo pracuje, jego jasność stopniowo się zmniejsza, a lampa staje się bardziej podatna na pęknięcie. Zalecamy wymianę lampy, jeśli pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Nie należy próbować wymieniać lampy samodzielnie. W celu wymiany należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.

🕝 Uwaga

- Zaraz po wyłączeniu projektora lampa jest bardzo gorąca. Jej dotknięcie może spowodować poparzenie palców. Podczas wymiany lampy należy zaczekać co najmniej 45 minut na jej ostygnięcie.
- Nigdy nie należy doytkać szkła lampy. Nieprawidłowa obsługa lampy, włącznie z dotykaniem szkła, może spowodować jej eksplozję.
- Żywotność lampy zależy od konkretnej lampy i od miejsca jej używania. Nie gwarantuje się takiej samej żywotności każdej lampy. Niektóre lampy mogą ulec awarii lub zakończyć swoją przydatność wcześniej niż inne, podobne lampy.
- Lampa może eksplodować w wyniku wibracji, drgań lub zużycia wynikającego z długotrwałego używania przy zbliżaniu się lampy do końca przydatności. Niebezpieczeństwo eksplozji zależy od środowiska lub warunków używania projektora i lampy.
- Podczas mocowania lub odłączania lampy należy zakładać rękawice ochronne i okulary.
- Częste cykle włączania wyłączania, mogą uszkodzić lampę i skrócić czas jej przydatności. Należy zaczekać około 5 minut na wyłączenie projektora po włączeniu zasilania.
- Nie należy używać lampy w pobliżu papieru, szmat lub innego palnego materiału, ani przykrywać jej takimi materiałami.
- Nie należy używać lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak rozpuszczalnik.
- Podczas używania lampy w atmosferze zawierającej tlen (w powietrzu) należy dokładnie wywietrzyć miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu może spowodować bóle głowy, mdłości, omdlenia i inne symptomy.
- W lampie znajduje się nieorganiczna rtęć. Jeśli lampa pęknie, rtęć z lampy może wydostać się na zewnątrz. Aby uniknąć wdychania oparów rtęci, jeśli lampa stłucze się należy bezzwłocznie opuścić to miejsce i wentylować je przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym razie wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia użytkownika.

- 1. Wyłączenie projektora.
- 2. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go
- 3. Odłącz przewód zasilający.
- 4. Odkręć śrubę pokrywy za pomocą śrubokręta. (Rysunek 1) Pchnij w górę i zdejmij pokrywę. (Rysunek 2)
- 5. Odkręć śruby modułu lampy. (Rysunek 3) Podnieś uchwyt i wyjmij moduł. (Rysunek 4)



- 6. Włóż do projektora nowy moduł lampy i dokręć śruby.
- 7. Załóż ponownie pokrywę lampy i dokręć śrubę.
- 8. Włącz projektor. Jeśli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia się, spróbuj przeinstalować lampę.
- 9. Wyzeruj godziny lampy. Sprawdź menu "Ustaw. 2 > Ustawienia lampy > Resetuj licznik lampy".
- 🕝 Uwaga
 - Zużytą lampę należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
 - Upewnij się, że śruby są dokręcone prawidłowo. Niedokręcenie śrub do końca może spowodować obrażenia lub wypadki.
 - Ponieważ lampa jest wykonana ze szkła należy uważać, aby nie upuścić urządzenia i nie zarysować szkła.
 - Nie należy używać ponownie starej lampy. Może to spowodować jej eksplozję.
 - Przed wymianą lampy należy upewnić się, że projektor jest wyłączony i odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego.
 - Nie należy używać projektora ze zdjętą pokrywą lampy.

Czyszczenie i wymiana filtrów przeciwkurzowych (akcesoria opcjonalne)

Czyszczenie filtrów przeciwkurzowych

Filtry przeciwkurzowe należy czyścić co 1 000 godzin pracy. Jeśli nie będą regularnie czyszczone, zapchają się kurzem, co uniemożliwi prawidłową wentylację. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie projektora.



Należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Wyłącz projektor. Poczekaj, aż wskaźnik LED zasilania przestanie migać, a następnie odłącz przewód zasilający.
- 2. Odczekaj 30 minut w celu ostudzenia projektora.
- 3. Wyciągnij filtr przeciwkurzowy. (Rysunek 1)
- 4. Do oczyszczenia filtrów przeciwkurzowych należy używać małego odkurzacza przeznaczonego do komputerów i innego sprzętu biurowego. (Rysunek 2)
- 5. Jeśli usunięcie kurzu jest trudne lub filtr jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania nowego filtra.

Specyfikacje

Nazwa modelu	DS230	DX251	DS234	DX255		
System wyświetlania	Panel DLP Single 0,55"					
Rozdzielczość	SVGA (800 × 600)	XGA (1024 × 768)	SVGA XGA (800 × 600) (1024 × 768			
Współczynnik rzutu	. ,	1,97	- 2,17			
Zoom optyczny		1,	1X			
F/Nr		2,5	- 2,7			
Długość ogniskowej		22,08 - 2	24,28mm			
Rozmiar ekranu		30" -	· 290"			
Lampa		20	3 W			
Złącze wejścia	D-Sub 15-	pinowe x 1	D-Sub 15-pinowe x x 1, wejście sygnał stereo mini jack 3,5	1, wideo x 1, HDMI u audio (gniazdo 5 mm) x 1		
Złącze wyjścia	Br	ak	Wyjście sygnału au mini jack 3,5 mm) >	dio (gniazdo stereo < 1		
Złącze sterowania	RS-232 x 1, USB	RS-232 x 1, USB typu mini-B x 1 (obsługa uaktualniania oprogramowania układowego)				
Głośnik	Br	ak	2 wa	at x 1		
Zgodność wideo	SECAM, HI	NTSC, N PAL, PAL 2017 (480i/p, 576p, 7	ITSC 4.43 -N, PAL M 720p, 1080i/p), Com	posite video		
Częstotliwość skanowania Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa		31 - 100 KHz 50 - 120 Hz				
Środowisko	Działanie: Temperatura: 0°C do 40°C Wilgotność: 10%-80% Przechowywanie: Temperatura: -20°C do 60°C Wilgotność: 30%-85%					
Wymagania dotyczące zasilania	Р	rąd zmienny 120-24	40 V, 50 - 60 Hz, 2,6	A		
Zużycie energii		265 W	(maks.)			
Wymiary (S x G x W)		285 x 208	3 x 116mm			
Waga	1,97kg					
Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.						

Wymiary

285 mm (S) x 208 mm (G) x 116 mm (W)





Instalacja przy montażu sufitowym



Śruby do montażu sufitowego: M4 x 8 (maks. D = 8 mm)

Jednostka: mm

Dodatek Komunikaty wskaźników LED

WSKA?NIK LED ZASILANIA	WSKA?NIK LED TEMPERATURY (czerwony)	WSKA?NIK LED LAMPY (czerwony)	Opis
	Komunikaty de	otyczące zasilania	
Świeci na pomarańczowo	Wył.	Wył.	Tryb gotowości
Miga na zielono (1 Hz)	Wył.	Wył.	Uruchamianie
Świeci na zielono	Wył.	Wył.	Normalna praca
Miga na pomarańczowo (1 Hz)	Wył.	Wył.	Normalne chłodzenie po wyłączeniu
	Komunikaty doty	czące błędów lampy	•
Wył.	Wył.	Lite	Błąd chłodzenia po pierwszym włączeniu lampy
Wył.	Wył.	Miga (1 Hz)	Błąd w normalnej pracy lampy
	Komunikaty dotycza	ące błędów temperat	ury
Wył.	Miga 1 raz	Wył.	Błąd wentylatora 1
Wył.	Miga 2 razy	Wył.	Błąd wentylatora 2
Wył.	Miga 3 razy	Wył.	Błąd wentylatora 3
Wył.	Lite	Wył.	Przegrzanie
Miga na pomarańczowo (5Hz)	Wył.	Wył.	Błąd przekładki termicznej
Wył.	Miga (5 Hz)	Wył.	Błąd czujnika temperatury
	Komunikaty dotyc	zące błędów system	u
Wył.	Miga (*	1 Hz)	Błąd DMD
Wył.	Lite		Błąd pokrętła kolorów

Tryby zgodności

Obsługiwane taktowanie dla wejścia PC

Dordrielezećć	Taktawania	Częstotliwość	Częstotliwość	Częstotliwość	Pola	3D	3D obok
ROZUZIEICZOŚC	Taktowanie	(kHz)	pionowa (Hz)	pikseli (MHz)	jne 3D	góra-dół	siebie
	VGA_60	59,94	31,469	25,175	O	Ø	O
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
040 x 400	VGA_75	75	37,5	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	Ø	O	O
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75	46,875	49,500			
800 x 600	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120						
	(zredukowane	119,854	77,425	83,000	Ø		
	wygaszanie)						
	XGA_60	60,004	48,363	65,000	Ø	O	O
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
1024 x 768	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120						
	(zredukowane	119,989	97,551	115,5	O		
	wygaszanie)						
1152 x 864	1152 x	75	67 5	108			
1102 X 004	864_75	10	07,0	100			
	1280 x	60	45	74,250	0	0	0
1280 x 720	720_60			,			•
	1280 x	120	90.000	148.500	Q		
	/20_120	-	,	-,			
1280 x 768	1280 x 768 60	59,87	47,776	79,5	Ø	Ø	Ø
	WXGA 60	59.81	49,702	83,500	0	0	0
	WXGA 75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA 85	84.88	71.554	122,500			
1280 x 800	WXGA 120	,	,	,			
	(zredukowane	119.909	101.563	146.25	Q		
	wygaszanie)	-,	- ,	-, -	Ū		
	SXGA 60	60,02	63,981	108,000		Ø	0
1280 x 1024	SXGA 75	75,025	79,976	135,000			-
	SXGA 85	85,024	91,146	157,500			
	1280 x	00	00	100,000		-	-
1000 000	960_60	60	60	108,000		Ø	Ø
1280 X 960	1280 x	95,000	05.000	140 500			
	960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 v 760	1360 x	60.015	47 740	0 <i>E E</i>		_	
1300 X 700	768_60	00,015	47,712	65,5		U	U
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		Ø	O
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		Ø	Ø
1600 x 1200	UXGA	60	75	162,000		Ø	O
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,29	146,25		Ø	Ø

1920 x 1080	1920 x 1080_60 (zredukowane wygaszanie)	67,5	60	148,5		
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (zredukowane wygaszanie)	59,95	74,038	154,000		
640 x 480 przy 67 Hz	MAC13	66,667	35	30,240		
832 x 624 przy 75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280		
1024 x 768 przy 75Hz	MAC19	75,02	60,241	80,000		
1152 x 870 przy 75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,000		

 Powyższe ustawienia taktowania mogą nie być obsługiwane ze względu na ograniczenia pliku EDID i karty graficznej VGA. Wybranie określonego ustawienia taktowania może nie być możliwe.

Obsługiwane taktowanie dla wejścia wideo

Tryb wideo	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość podnośnej koloru (MHz)	Pola sekwencyjne 3D
NTSC	15,73	60	3,58	O
PAL	15,63	50	4,43	
SECAM	15,63	50	4,25 lub 4,41	
PAL-M	15,73	60	3,58	
PAL-N	15,63	50	3,58	
PAL-60	15,73	60	4,43	
NTSC4,43	15,73	60	4,43	

Obsługiwane taktowanie dla wejścia Component-YPbPr

Taktowanie	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pikseli (MHz)	Pola sekwencyjne 3D
480i	720 x 480	15,73	59,94	13,5	Ø
480p	720 x 480	31,47	59,94	27	Ø
576i	720 x 576	15,63	50	13,5	
576p	720 x 576	31,25	50	27	
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25	
720/60p	1280 x 720	45,00	60	74,25	Ø
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25	
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25	
1080/25P	1920 x 1080	28,13	25	74,25	
1080/30P	1920 x 1080	33,75	30	74,25	
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5	
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5	

Rozwiązywanie problemów

Przed wysłaniem projektora do naprawy należy sprawdzić symptomy i przedstawione poniżej rozwiązania. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym. Sprawdź także część "Komunikaty wskaźników LED".

Problemy ze startem

Jeśli nie świeci się żadne światło:

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest pewnie podłączony do projektora oraz, że drugi koniec jest podłączony do gniazdka zasilania.
- Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
- Odłącz przewód zasilający i zaczekaj chwilę, a następnie podłącz go i ponownie naciśnij przycisk zasilania.

Problemy z obrazem

Jesli wyświetla się źródło wyszukiwania:

- Naciśnij przycisk **Source** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać aktywne źródło wejścia.
- Upewnij się, że jest włączone i podłączone zewnętrzne źródło.
- W celu połączenia z komputerem, upewnij się, że jest włączony zewnętrzny port wideo komputera notebook. Sprawdź informacje w podręczniku komputera.

Brak ostrości obrazu:

- Podczas wyświetlania menu ekranowego, wyreguluj pokrętło ostrości. (Rozmiar obrazu nie powinien się zmieniać; jeśli się zmienia, regulowane jest powiększenie, a nie ostrość).
- Sprawdź, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia.

Jeśli obraz miga lub jest niestabilny, przy połączeniu z komputerem:

• Naciśnij przycisk Auto Sync na pilocie zdalnego sterowania.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa:

- Sprawdź, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego sterowania z przodu projektora. Użyj pilota zdalnego sterowania z odległości efektywnego połączenia.
- Wykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w tył projektora.
- Przesuń pilota zdalnego sterowania, aby znajdował się bardziej z przodu lub z tyłu projektora, nie za daleko w bok.

Protokół RS-232

Ustawienie RS-232

Szybkość transmisji:	9600
Kontrola parzystości:	Brak
Bity danych:	8
Bity stopu:	1
Kontrola przepływu:	Brak

Funkcja	Тур	Operacje	ASCII	HEX
Zasilanie	Zapis	Włączenie zasilania	<cr>\$pow=on#<cr></cr></cr>	0D 24 50 4F 57 3D 4F 4E 23 0D
	Zapis	Wyłączenie zasilania	<cr>\$pow=off#<cr></cr></cr>	0D 24 50 4F 57 3D 4F 46 46 23 0D
	Odczyt	Stan zasilania	<cr>\$pow=?#<cr></cr></cr>	0D 24 50 4F 57 3D 3F 23 0D
Wybór źródła	Zapis	COMPUTER/ YPbPr	<cr>\$sour=RGB#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 52 47 42 23 0D
	Zapis	COMPUTER 2/ YPbPr2	<cr>\$sour=RGB2#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 52 47 42 32 23 0D
	Zapis	HDMI	<cr>\$sour=hdmi#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 48 44 4D 49 23 0D
	Zapis	Composite	<cr>\$sour=vid#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 56 49 44 23 0D
	Zapis	S-Video	<cr>\$sour=svid#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 53 56 49 44 23 0D
	Odczyt	Bieżące źródło	<cr>\$sour=?#<cr></cr></cr>	0D 24 53 4F 55 52 3D 3F 23 0D
Sterowanie dźwiękiem	Zapis	Włączenie wyciszenia	<cr>\$mute=on#<cr></cr></cr>	0D 24 4D 55 54 45 3D 4F 4E 23 0D
	Zapis	Wyłączenie wyciszenia	<cr>\$mute=off#<cr></cr></cr>	0D 24 4D 55 54 45 3D 4F 46 46 23 0D
	Odczyt	Stan wyciszenia	<cr>\$mute=?#<cr></cr></cr>	0D 24 4D 55 54 45 3D 3E 3F 23 0D
	Zapis	Głośność+	<cr>\$vol=+#<cr></cr></cr>	0D 24 56 4F 4C 3D 2B 23 0D
	Zapis	Głośność-	<cr>\$vol=-#<cr></cr></cr>	0D 24 56 4F 4C 3D 2D 23 0D
	Odczyt	Stan głośności	<cr>\$vol=?#<cr></cr></cr>	0D 24 56 4F 4C 3D 3F 23 0D
Tryb wyświetlania	Zapis	Jasny	<cr>\$appmod=dynamic #<cr></cr></cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 44 59 4E 41 4D 49 43 23 0D
	Zapis	Prezentacja	<cr>\$appmod=preset#< CR></cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 50 52 45 53 45 54 23 0D
	Zapis	sRGB	<cr>\$appmod=srgb#<c R></c </cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 53 52 47 42 23 0D
	Zapis	Film	<cr>\$appmod=cine#<c R></c </cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 43 49 4E 45 23 0D
	Zapis	Standardowy	<cr>\$appmod=std#<cr></cr></cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 53 54 44 23 0D
	Zapis	Użytkownik 1	<cr>\$appmod=user1#< CR></cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 55 53 45 52 31 23 0D

	Zapis	Użytkownik 2	<cr>\$appmod=user2#<</cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 55 53 45 52 32 23 0D
	Odczyt	Tryb wyświetlania	<cr>\$appmod=?#<cr></cr></cr>	0D 24 41 50 50 4D 4F 44 3D 3F 23 0D
	Zapis	Kontrast +	<cr>\$con=+#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4E 3D 2B 23 0D
	Zapis	Kontrast -	<cr>\$con=-#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4E 3D 2D 23 0D
	Odczyt	Wartość kontrastu	<cr>\$con=?#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4E 3D 3F 23 0D
	Zapis	Jasność +	<cr>\$bri=+#<cr></cr></cr>	0D 24 42 52 49 3D 2B 23 0D
	Zapis	Jasność -	<cr>\$bri=-#<cr></cr></cr>	0D 24 42 52 49 3D 2D 23 0D
	Odczyt	Wartość jasności	<cr>\$bri=?#<cr></cr></cr>	0D 24 42 52 49 3D 3F 23 0D
	Zapis	Kolor +	<cr>\$color=+#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 2B 23 0D
Ustawienia obrazu	Zapis	Kolor -	<cr>\$color=-#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 2D 23 0D
	Odczyt	Wartość koloru	<cr>\$color=?#<cr></cr></cr>	0D 24 43 4F 4C 4F 52 3D 3F 23 0D
	Zapis	Ostrość +	<cr>\$sharp=+#<cr></cr></cr>	0D 24 53 48 41 52 50 3D 2B 23 0D
	Zapis	Ostrość -	<cr>\$sharp=-#<cr></cr></cr>	0D 24 53 48 41 52 50 3D 2D 23 0D
	Odczyt	Wartość ostrości	<cr>\$sharp=?#<cr></cr></cr>	0D 24 53 48 41 52 50 3D 3F 23 0D
	Zapis	Format obrazu 4:3	<cr>\$asp=4:3#<cr></cr></cr>	0D 24 41 53 50 3D 34 3A 33 23 0D
	Zapis	Format obrazu 16:9	<cr>\$asp=16:9#<cr></cr></cr>	0D 24 41 53 50 3D 31 36 3A 39 23 0D
	Zapis	Format obrazu 16:10	<cr>\$asp=16:10#<cr></cr></cr>	0D 24 41 53 50 3D 31 36 3A 31 30 23 0D
	Zapis	Automatyczny format obrazu	<cr>\$asp=AUTO#<cr></cr></cr>	0D 24 41 53 50 3D 41 55 54 4F 23 0D
	Zapis	Rzeczywisty format obrazu	<cr>\$asp=REAL#<cr></cr></cr>	0D 24 41 53 50 3D 52 45 41 4C 23 0D
	Zapis	Powiększenie	<cr>\$zoomI#<cr></cr></cr>	0D 24 5A 4F 4F 4D 49 23 0D
	Zapis	Pomniejszyć	<cr>\$zoomO#<cr></cr></cr>	0D 24 5A 4F 4F 4D 4F 23 0D
	Zapis	Autom.	<cr>\$auto#<cr></cr></cr>	0D 24 41 55 54 4F 23 0D
Szybkość transmisji	Zapis	2400	<cr>\$baud=2400#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 32 34 30 30 23 0D
	Zapis	4800	<cr>\$baud=4800#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 34 38 30 30 23 0D
	Zapis	9600	<cr>\$baud=9600#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 39 36 30 30 23 0D
	Zapis	14400	<cr>\$baud=14400#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 31 34 34 30 30 23 0D
	Zapis	19200	<cr>\$baud=19200#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 31 39 32 30 30 23 0D
	Zapis	38400	<cr>\$baud=38400#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 33 38 34 30 30 23 0D
	Zapis	57600	<cr>\$baud=57600#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 35 37 36 30 30 23 0D

	Zapis	115200	<pre></pre>		
			R>	31 35 32 30 30 23 0D	
	Odczyt	Bieżąca szybkość transmisji	<cr>\$baud=?#<cr></cr></cr>	0D 24 42 41 55 44 3D 3F 23 0D	
Sterowanie Iampą	Odczyt	Godz. lamp	<cr>\$Itim=?#<cr></cr></cr>	0D 24 4C 54 49 4D 3D 3F 23 0D	
	Zapis	Tryb normalny	<cr>\$lampm=Inor#<cr></cr></cr>	0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 4C 4E 4F 52 23 0D	
	Zapis	Tryb ekonomiczny	<cr>\$lampm=eco#<cr></cr></cr>	0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 45 43 4F 23 0D	
	Zapis	Tryb Dynamiczny Eco	<cr>\$lampm=seco#<c R></c </cr>	0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 73 45 43 4F 23 0D	
	Odczyt	Stan trybu lampy	<cr>\$lampm=?#<cr></cr></cr>	0D 24 4C 41 4D 50 4D 3D 3F 23 0D	
Różne	Zapis	Włączenie pustego ekranu	<cr>\$blank=on#<cr></cr></cr>	0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 4F 4E 23 0D	
	Zapis	Wyłączenie pustego ekranu	<cr>\$blank=off#<cr></cr></cr>	0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 4F 46 46 23 0D	
	Odczyt	Stan pustego ekranu	<cr>\$blank=?#<cr></cr></cr>	0D 24 42 4C 41 4E 4B 3D 3F 23 0D	
	Zapis	Włączenie zatrzymania obrazu	<cr>\$freeze=on#<cr></cr></cr>	0D 24 46 52 45 45 5A 45 3D 4F 4E 23 0D	
	Zapis	Wyłączenie zatrzymania obrazu	<cr>\$freeze=off#<cr></cr></cr>	0D 24 46 52 45 45 5A 45 3D 4F 46 46 23 0D	
	Odczyt	Stan zatrzymania obrazu	<cr>\$freeze=?#<cr></cr></cr>	0D 24 46 52 45 45 5A 45 3D 3F 23 0D	
	Zapis	Włączenie menu	<cr>\$menu=on#<cr></cr></cr>	0D 24 4D 45 4E 55 3D 4F 4E 23 0D	
	Zapis	Wyłączenie menu	<cr>\$menu=off#<cr></cr></cr>	0D 24 4D 45 4E 55 3D 4F 46 46 23 0D	
	Zapis	W górę	<cr>\$up#<cr></cr></cr>	0D 24 55 50 23 0D	
	Zapis	W dół	<cr>\$down#<cr></cr></cr>	0D 24 44 4F 57 4E 23 0D	
	Zapis	Prawo	<cr>\$right#<cr></cr></cr>	0D 24 4C 45 46 54 23 0D	
	Zapis	Lewo	<cr>\$left#<cr></cr></cr>	0D 24 52 49 47 48 54 23 0D	
	Zapis	Enter	<cr>\$enter#<cr></cr></cr>	0D 24 45 4E 54 45 52 23 0D	