Copyright

Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal dat hierin is vermeld, mag niet worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

© Copyright 2016

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en verwerpt specifiek elke impliciete garantie op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan af en toe te wijzigen zonder de verplichting iemand op de hoogte te brengen van een dergelijke revisie of wijziging.

Erkenning handelsmerken



Kensington is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met reeds toegekende registraties en aanvragen die in andere landen in de hele wereld in behandeling zijn.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



MHL, het MHL-logo en Mobile High-Definition Link zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL licensing, LLC.

Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en zijn erkend.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk:

wij raden u ten zeerste aan dit gedeelte aandachtig te lezen voordat u de projector gebruikt. Door het naleven van deze veiligheids- en gebruiksrichtlijnen kunt u jarenlang genieten van een veilig gebruik van de projector. **Bewaar deze handleiding zodat u het later opnieuw kunt raadplegen**.

Gebruikte symbolen

Er worden waarschuwingssymbolen op het apparaat en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op gevaarlijke situaties.

De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor belangrijke informatie.

Opmerking:

biedt aanvullende informatie over het betreffende onderwerp.

!____ Belangrijk:

biedt aanvullende informatie die niet mag worden genegeerd.

Let op:

waarschuwt u voor situaties die het apparaat kunnen beschadigen.



Waarschuwing:

waarschuwt u voor situaties waarin het apparaat kan worden beschadigd, een gevaarlijke omgeving kan ontstaan of lichamelijke letsels kunnen worden veroorzaakt.

In deze handleiding worden namen van onderdelen en items in de OSD-menu's in een vet lettertype voorgesteld, zoals in dit voorbeeld:

"Druk op de afstandsbediening op de knop Menu om het Hoofdmenu te openen."

Algemene veiligheidsinformatie

- Open nooit de behuizing van het apparaat. Het apparaat bevat, behalve de projectielamp, geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame onderhoudstechnici.
- Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het apparaat.
- De projectielamp is standaard extreem fel. Om schade aan de ogen te voorkomen, mag u niet in de lens kijken wanneer de lamp is ingeschakeld.
- > Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, een wankel wagentje of een wankele voet.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van water, in direct zonlicht of vlakbij een verwarmingsapparaat.
- > Plaats geen zware objecten zoals boeken of tassen, op het apparaat.

Mededeling betreffende de installatie van de projector

Zet de projector horizontaal neer De kantelhoek van de projector mag niet meer dan 15 graden zijn en de projector mag alleen op een bureau of aan het plafond worden gemonteerd, anders kan de levensduur van de lamp aanzienlijk afnemen. Dit kan leiden tot andere onvoorspelbare schade.



> Laat minstens 50 cm afstand rond de uitlaat.



- Controleer of er geen warme lucht van de uitlaatopening opnieuw wordt gecirculeerd naar de inlaatopeningen.
- Wanneer u de projector gebruikt in een gesloten ruimte, moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van de omgevende lucht binnen deze ruimte de bedrijfstemperatuur niet overschrijdt terwijl de projector werkt en dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd.
- Alle ingesloten ruimten moeten een gecertificeerde thermische evaluatie ondergaan om zeker te zijn dat de projector de uitlaatlucht niet recyclet, anders kan het apparaat worden uitgeschakeld, zelfs als de temperatuur binnen de besloten ruimte binnen het acceptabele temperatuurbereik ligt.

De installatielocatie controleren

- Voor het leveren van stroom moet het stopcontact voor drie uiteinden (met aardleiding) worden gebruikt om te zorgen voor een juiste aarding en een gelijkgesteld grondpotentiaal voor alle apparatuur in het projectorsysteem.
- De bij de projector geleverde stroomcode moet worden gebruikt. In het geval van enige ontbrekende items, kan een ander stroomsnoer met 3 uiteinden (met aardleiding) ter vervanging worden gebruikt; maar gebruik geen stroomsnoer met 2 uiteinden.
- > Controleer of de spanning stabiel is, correct geaard is en of er geen lekstroom is.
- Meet het totale vermogensverbruik dat niet hoger mag zijn dan de veiligheidscapaciteit en vermijd veiligheidsrisico's en kortsluitingen.
- Schakel de modus Grote Hoogte in wanneer u zich in een hooggelegen gebied bevindt.
- Wanneer u de beugel installeert, moet u zorgen dat de gewichtlimiet niet wordt overschreden en dat deze stevig is bevestigd.
- > Installeer het toestel niet in de buurt van de airconditionerleiding of subwoofer.
- > Vermijd het installeren aan een hoge temperatuur, onvoldoende koeling en zware stoflocaties.
- Houd uw product uit de buurt van TL-lampen (> 1 meter) om storingen te vermijden die worden veroorzaakt door IR-interferentie
- De VGA IN-connector moet worden aangesloten op de VGA IN-poort. Merk op dat deze stevig moet worden ingestoken, met de schroeven aan beide zijden stevig vastgemaakt om te zorgen voor een juiste verbinding van de signaaldraad voor het bereiken van een optimaal weergaveeffect.
- De AUDIO IN-connector moet worden aangesloten op de AUDIO IN-poort en MAG NIET worden aangesloten op AUDIO UIT of andere poorten, zoals BNC, RCA; anders zal dit leiden tot een gedempte output en zelfs SCHADE aan de poort.
- > Installeer de projector hoger dan 200cm om schade te voorkomen.
- Het stroomsnoer en de signaalkabel moeten worden aangesloten voordat de project wordt aangezet. Gedurende het opstart- en bedieningsproces van de projector, mag u de signaalkabel of het stroomsnoer NIET insteken om schade aan de projector te vermijden.

Opmerkingen betreffende de koeling

Luchtuitlaat

- Controleer of de luchtuitlaat 50 cm verwijderd is van elke hindernis om een goede koeling te garanderen.
- De locatie luchtuitlaat mag zich niet voor de lens van een andere projector bevinden om te voorkomen dat er verwarrende beelden worden veroorzaakt.
- > Houd de uitlaat minstens 100 cm uit de buurt van de inlaten van andere projectors
- De projector genereert een enorme hoeveelheid hitte tijdens gebruik. De interne ventilator verspreidt de hitte van de projector tijdens het afsluiten, en een dergelijk proces kan een bepaalde tijdsperiode in beslag nemen. Nadat de projector naar de STAND-BY-MODUS gaat, drukt u op de knop AC-stroom om de projector uit te zetten en verwijdert u het stroomsnoer. Verwijder het stroomsnoer NIET gedurende het stopzettingproces, aangezien dit de projector kan beschadigen. Ondertussen heeft de vertraagde hitte-uitstraling tevens invloed op de levensduur van de projector. Het stopzettingproces kan variëren per gebruikt model. Ongeacht de situatie, moet u ervoor zorgen dat u het stroomsnoer loshaalt totdat de projector naar de STAND-BY-modus is gegaan.

Luchtinlaat

- > Zorg dat er geen object de luchtinlaat blokkeert binnen een afstand van 30 cm.
- > Houd de inlaat uit de buurt van andere warmtebronnen
- Vermijd stofrijke gebieden

Stroomveiligheid

- > Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingskabel.
- > Plaats niets op de voedingskabel. Plaats de voedingskabel zo, dat er niet op kan worden getrapt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze opbergt of gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

De lamp vervangen

Het vervangen van de lamp kan gevaarlijk zijn als dit verkeerd gebeurt. Zie *De projectielamp vervangen* op pagina 37 voor duidelijke en veilige aanwijzingen voor deze procedure. Voordat u de lamp vervangt:

- Koppel de voedingskabel los.
- > Laat de lamp ongeveer een uur afkoelen.

✓! Opgelet:

in uitzonderlijke gevallen kan de lamp uitbranden tijdens normaal gebruik waardoor glasstof of scherven worden vrijgegeven uit de ventilatie-uitlaat op de achterkant.

Zorg dat u het glasstof niet inademt of het glasstof en de scherven niet aanraakt. Dit kan letsels veroorzaken.

Houd uw gezicht altijd uit de buurt van de ventilatie-uitlaat zodat u geen letsels oploopt door gas of gebroken scherven van de lamp.

De projector reinigen

- > Koppel de voedingskabel los voordat u de reiniging start. Zie *De projector reinigen* op pagina 43.
- > Laat de lamp ongeveer een uur afkoelen.

Wettelijke waarschuwingen

Lees de wettelijke verklaringen in het gedeelte Wettelijke naleving *Naleving voorschriften* op pagina 56 voordat u de projector installeert en gebruikt.

Belangrijke recyclinginstructies:



De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik. Dit product kan ander elektronisch afval bevatten dat gevaarlijk kan zijn als het niet op de juiste manier wordt weggegooid. Zorg ervoor dat u de lokale, regionale of federale wetten volgt bij het recyclen of verwijderen. Neem contact op met de Electronic Industries Alliance op <u>WWW.EIAE.ORG</u> voor meer informatie. Ga voor specifieke informatie over de afvalverwijdering van lampen naar <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Uitleg symbolen



AFVALVERWIJDERING: gooi elektrische of elektronische apparatuur niet weg bij het huishoudafval of bij het gewone afval dat door de gemeente wordt opgehaald. De landen van de EU vereisen het gebruik van afzonderlijke diensten voor het inzamelen van recyclingmateriaal.

Belangrijkste eigenschappen

- Lichtgewicht eenheid, eenvoudig in te pakken en te vervoeren.
- Compatibel met alle belangrijke videostandaarden waaronder NTSC, PAL en SECAM.
- De grote helderheid maakt presentaties in daglicht of in verlichte ruimten mogelijk.
- Ondersteunt resoluties tot WUXGA met 16,7 miljoen kleuren voor scherpe en heldere beelden.
- De flexibele installatie maakt front- en rear-projecties mogelijk.
- Projecties op ooghoogte blijven vierkant, met geavanceerde trapeziumcorrectie voor projecties onder een hoek.
- Invoerbron wordt automatisch gedetecteerd.

Over deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers en beschrijft de installatie en bediening van de DLPprojector. Waar mogelijk werd relevante informatie, zoals een afbeelding en zijn beschrijving, op één pagina geplaatst. Dit afdrukvriendelijke formaat is zowel gericht op uw gebruiksgemak als op het besparen van papier waarbij we helpen het milieu te beschermen. Wij raden u aan allen de delen af te drukken die relevant zijn voor uw behoeften.

Inhoudsopgave

AAN DE SLAG	
CONTROLELUST VERPAKKING	1
A ANZICHTEN VAN DE PROJECTORONDERDEJ EN	2
Vooraanzicht	2
Bovenaanzicht - On-screen Disnlav (OSD)-knoppen en LED's	
Achteraanzicht	
Onderganzicht	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	0
DEDDUESDEDEUR AFSTANDSDEDIENING	
DEDKIJFSBEKEIK AFSTANDSBEDIENING VNODDEN DDOJECTOD EN AESTANDSDEDJENING	
INSTELLING EN GEBRUIK	
DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN	
DE OPTIONELE LENS INSTALLEREN OF VERWIJDEREN	
De bestaande lens van de projector verwijderen	
De nieuwe lens installeren	
DE PROJECTOR IN- EN UITSCHAKELEN	
DE HOOGTE VAN DE PROJECTOR BIJSTELLEN	
GEPROJECTEERDE AFBEELDINGSPOSITIE MET SHIFT BIJSTELLEN	
De verticale beeldpositie aanpassen	
De horizontale beeldpositie aanpassen	
Shift-bereikdiagram	
ZOOM, SCHERPSTELLING EN TRAPEZIUM INSTELLEN	
INSTELLINGEN OSD-MENU (ON-SCREEN DISPLAY)	
BEDIENINGSELEMENTEN OSD-MENU	
Navigeren in het OSD	
DE OSD-TAAL INSTELLEN	
OSD-MENU OVERZICHT	
MENU BEELD >> BASIS	
Menu BEELD >> Geavanceerd	
Instellen HSG	
VividSettings	
MENU WEERGAVE	
Instellen pc-details	
Witbalans	
Gebruiker kleurentemp	
3D-instelling	
MENU SYSTEEMINSTLL >> BASIS	
Menu-instellingen	
Bron	
MENU SYSTEEMINSTLL >> GEAVANCEERD	
Lampinstellingen	
Gesloten bijschrift	
MENU INFORMATIE	
ONDERHOUD EN BEVEILIGING	
DE PROJECTIELAMP VERVANGEN	
De lamp opnieuw instellen	
HET FILTER REINIGEN (FILTER: OPTIONELE ONDERDELEN)	
HET FILTER VERVANGEN	
DE PROJECTOR REINIGEN	
De lens reinigen	
De behuizing reinigen	
DE FYSIEKE VERGRENDELING GEBRUIKEN	
Kensington-beveiligingssleuf gebruiken	
De Vergrendeling beveiligingsketting gebruiken	
PROBLEMEN OPLOSSEN	

DLP-projector - handleiding

ALGEMENE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	
LED-FOUTBERICHTEN	
BEELDPROBLEMEN	
LAMPPROBLEMEN	
PROBLEMEN MET DE AFSTANDSBEDIENING	
AUDIOPROBLEMEN	
DE PROJECTOR LATEN REPAREREN	
HDMI V & A	
SPECIFICATIES	
SPECIFICATIES	
PROJECTIE-AFSTAND TEGENOVER PROJECTIEGROOTTE (1080P)	
Tabel projectieafstand en grootte	
TABEL TIMINGMODUS	
PROJECTORAFMETINGEN	
NALEVING VOORSCHRIFTEN	
FCC-waarschuwing	
CANADA	
VEILIGHEIDSCERTIFICATEN	
BIJLAGE I	
RS-232C-protocol	

AAN DE SLAG

Controlelijst verpakking

Pak de projector uit en controleer of de volgende items zijn geleverd:



(DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING)

SNELSTARTKAART

STOFFILTER (OPTIONEEL)

Neem onmiddellijk contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of als het apparaat niet werkt. Wij raden u aan het originele verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval u het apparaat voor reparatie onder garantie moet terugsturen.

Let op: Vermijd het gebruik van de projector in stoffige omgevingen.

-1-

Aanzichten van de projectoronderdelen

Vooraanzicht



Ітем	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA
1.	Schroef	Schroef de lens goed aan	
2.	Verticale lensverschuiving	Past de positie van het beeld verticaal aan.	16
3.	Ontgrendelknop lens	Druk op de ontgrendelingsknop om de lens te verwijderen.	11
4.	Horizontale lensverschuiving	Past de positie van het beeld horizontaal aan.	17
5.	IR-ontvanger	Ontvangt IR-signaal van afstandsbediening	7
6.	Lens	Projectielens	
7.	Scherpstelring	Stelt het geprojecteerde beeld scherp	19
8.	Zoomring	Vergroot het geprojecteerde beeld	10
9.	Hoogte-instelling	Past de hoogte van de projector aan	15
10.	Functietoetsen	Zie bovenaanzicht - On-screen Display (OSD)- knoppen en LED's.	3
11.	Lampdeksel	Verwijder het deksel om de lamp module te vervangen	37

Belangrijk:

Ventilatieopeningen op de projector zorgen voor een goede luchtcirculatie, waardoor de projectorlamp koel blijft. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

Opmerking:

Draai de schroef voor de aanpassing van de lensverschuiving los en draai hem na het aanpassen aan.

Bovenaanzicht - On-screen Display (OSD)-knoppen en LED's



SOURCE

Ітем	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA
1.	MENU	Opent en sluit OSD-menu's	
2.		Navigeer door en wijzig instellingen in het OSD Snelmenu – Voor Trapezium	19
3.	ENTER	Sla het gemarkeerde OSD-menu-item op	
4.	LEEG	Toont een leeg scherm	
5.	AUTO	Optimaliseert de beeldgrootte, positie en resolutie	
6.	▼	Navigeer door en wijzig instellingen in het OSD Snelmenu – Voor Trapezium	19
7.	BRON	Open het menu Bron	

Achteraanzicht



Ітем	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA	
1.	POWER	Schakelt de projector in of uit (eerst moet de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld). Indrukken om de 13 projector in stand-bymodus te plaatsen.		
2.	3D SYNC OUT	Sluit de ontvangereenheid van de 3D IR-bril aan.		
3.	HDMI1	Sluit de HDMI-kabel van een HDMI-apparaat aan.		
4.	HDMI2 / MHL	Sluit de HDMI/MHL-kabel aan vanaf een HDMI/MHL-app Opmerking: Als u de bron instelt op HDMI 1/MHL kan o aangesloten MHL-compatibel smart-apparaat word zolang de projector is ingeschakeld.	varaat. ok een den opgeladen,	
5.	COMPUTER	Sluit een RGB-kabel aan vanaf een computer of een app kan weergeven.	araat dat video	
6.	YPbPr	Sluit een component video-compatibel apparaat aan.		
7.	USB POWER (5V- 2A)	Sluit een USB-kabel voor een USB-host aan. Opmerking: 5V-2A-uitvoer wordt ondersteund zolang de projector is ingeschakeld.		
8.	IR-ontvanger	Ontvangt IR-signaal van afstandsbediening.	7	
9.	SERVICE	Voor onderhoud.		
10.	12V OUT	Als dit wordt aangesloten op het scherm via een in de handel verkrijgbare kabel, start het scherm automatisch bij het starten van de projector. Het scherm wordt weer opgerold als de projector wordt uitgeschakeld (zie opmerkingen hieronder).		
11.	RS-232	Sluit de RS-232 seriële poortkabel aan voor de afstandsbediening.		
12.	VIDEO	Sluit de composietkabel van een video-apparaat aan.		

DLP-projector - handleiding

Ітем	LABEL		Beschrijving	ZIE PAGINA
13.	READY-LED	Rood	Lamp opgelicht, systeem stabiel, lamp defect	
		Knipperend	Foutcode (zie tabel LED-indicators)	
14.	TEMP-LED	Rood	Boven temperatuur	46
		Rood	Stand-by, overtemperatuur	40
15.	15 VOEDINGSLED	Groen Lamp opgelicht, s	Lamp opgelicht, systeem stabiel	
		Knipperend	Inschakelen, afkoelen, foutcode (zie tabel LED-indicators)	
16.	Netvoeding	Voor het aans	Voor het aansluiten van het netsnoer.	
17.	Voedingsschakelaar	Schakelt de p	Schakelt de projector in of uit.	
18.	Vergrendeling beveiligingsketting	Beschermt de	Beschermt de projector tegen onbevoegd gebruik.	
19.	Kensington- beveiligingssleuf	Bevestigen og slotsysteem.	o een vast object met een Kensington-	44

NB:

• Om deze optie te gebruiken, moet u de aansluiting insteken voordat u de projector aan of uit zet.

- Schermbediening wordt geleverd en ondersteund door schermfabrikanten.
- Gebruik deze aansluiting alleen voor het beoogde gebruik.



Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stroom van de projector en de aangesloten apparaten uitschakelen voordat u aansluitingen uitvoert.

Onderaanzicht



Ітем	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA
1.	Kantelregelaar	Draai de instelhendel om de hoekpositie aan te passen.	15
2.	Gaten voor plafondsteun	Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de plafondmontage van de projector	

Opmerking:

Zorg ervoor dat u voor de installatie uitsluitend UL-goedgekeurde plafondbevestigingen gebruikt.

Gebruik bij plafondinstallaties goedgekeurd montagemateriaal en M4-schroeven met een maximale schroefdiepte van 12 mm.

De constructie van de plafondbevestiging moet een geschikte vorm en kracht hebben. Het laadvermogen van de plafondbevestiging moet hoger zijn dan het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur en moet als extra voorzorgsmaatregel in staat zijn drie keer het gewicht van de apparatuur te dragen gedurende een periode van meer dan 60 seconden.

Onderdelen afstandsbediening



Belangrijk:

1. Vermijd het gebruik van de projector bij heldere TL-verlichting. Sommige TL-lampen met een hoge frequentie kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren.

2. Zorg dat er geen hindernissen zijn tussen de afstandsbediening en de projector. Als het pad tussen de afstandsbediening en de projector wordt gehinderd, kan het signaal afketsen op bepaalde reflecterende oppervlakten, zoals projectorschermen.

3. De knoppen en toetsen op het projector hebben dezelfde functie als de overeenkomende knoppen op de afstandsbediening. Deze handleiding beschrijft de functies die via de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd.

Ітем	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA		
1.	Uitschakelen	Schakelt de projector uit	13		
2.	DVI	N.V.T.			
3.	VGA	Toont de VGA-bronselectie			
4.	DP	N.V.T.			
5.	Pijltje omhoog / Trapezium+	Navigeer door en wijzig instellingen in het OSD Snelmenu – Voor Trapezium			
6.	ENTER	Opent en bevestigt instellingen in het OSD	10		
7.	Cursor rechts	Navigeert door en wijzigt instellingen in het OSD	19		
8.	Pijltje omlaag / Trapezium -	Navigeer door en wijzig instellingen in het OSD Snelmenu – Voor Trapezium			
9.	3D	3D-video activeren (niet beschikbaar in D5180HD-serie	e)		
10.	PICTURE MODE	Wijzigt de instelling voor de weergavemodus			
11.	BRON	Alternatieve ingangsbron	19		
12.	CONTRAST	Toont de balk voor het instellen van het contrast			
13.	BRIGHT	Toont de balk voor het instellen van de helderheid			
14.	SHARP	Toont de balk voor het instellen van de scherpte			
15.	COLOR	Toont de balk voor het instellen van de kleur			
16.	BLOKKEREN	Blokkeert/deblokkeert het beeld op het scherm			
17.	VOL +	N.V.T.			
18.	AUTO	Automatische aanpassing voor frequentie, fase en positie	19		
19.	VOL -	N.V.T.			
20.	LEEG	Maakt het scherm leeg			
21.	TINT	Toont de balk voor het instellen van de tint			
22.	DEMPEN	N.V.T.			
23.	STATUS	Opent het OSD-menu Status (het menu wordt alleen ge wanneer een invoerapparaat is gedetecteerd).	eopend		
24.	ASPECT RATIO	Toont de selecties voor de HOOGTE-BREEDTEVERH	OUDING		
25.	MENU	Opent of sluit de OSD	19		
26.	Cursor links	Navigeert door en wijzigt instellingen in het OSD	19		
27.	COMP	Toont de Component-bronselectie			
28.	VIDEO	Toont de VIDEO-bronselectie			
29.	HDMI 1	Toont de HDMI 1-bronselectie			
30.	Inschakelen	Schakelt de projector in 13			
31.	Status-LED	Licht op wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt			
32.	IR-zender	Stuurt signalen naar de projector	Stuurt signalen naar de projector		
33.	Aansluiting bekabelde afstandsbediening	Functie bekabelde afstandsbedieninggebruikt			

Bedrijfsbereik afstandsbediening

De afstandsbediening zendt infraroodstralen uit om de projector te bedienen. U hoeft de afstandsbediening niet direct naar de projector te richten. Op voorwaarde dat u de afstandsbediening niet loodrecht houdt ten opzichte van de zijkanten of de achterkant van de projector, zal de afstandsbediening goed werken binnen een straal van 7 meter en 15 graden boven of onder het niveau van de projector. Als de projector niet reageert op de afstandsbediening, moet u iets dichter bij de projector gaan staan.

Knoppen projector en afstandsbediening

De projector kan worden bediend met de afstandsbediening of de knoppen bovenop de projector. Alle handelingen kunnen met de afstandsbedienng worden verricht, maar de knoppen op de projector hebben beperkte mogelijkheden.

DLP-projector - handleiding

INSTELLING EN GEBRUIK

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Schuif het deksel van het batterijvak in de richting van de pijl om het te verwijderen.



2. Plaats de batterij met de positieve zijde omhoog gericht.



3. Plaats het deksel terug.



Let op:

1. Gebruik uitsluitend AA-batterijen (alkalinebatterijen aanbevolen).

2. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de lokale verordeningen.

3. Verwijder de batterijen als u de projector langere tijd niet zult gebruiken.

De optionele lens installeren of verwijderen

Waarschuwing:

- De projector of lensonderdelen niet schudden of er overmatige druk op uitvoeren. De projector en lensonderdelen bevatten namelijk precisie-onderdelen.
- Voordat u de lens verwijdert of installeert, dient u te verzekeren dat de projector is uitgeschakeld. Wacht tot de koelingsventilatoren stoppen en schakel de hoofdstroomschakelaar uit.
- Niet het lensoppervlak aanraken voordat u de lens verwijdert of installeert.
- Voorkom vingerafdrukken, stof of vet op het lensoppervlak.
- Zorg dat het lensoppervlak geen krassen oploopt.
- Werk op een vlak oppervlak met een zachte doek eronder om krassen te voorkomen.
- Als u de lens verwijdert en opslaat dient u op de projector de lenskap te plaatsen om stof en vuil eruit te houden.

De bestaande lens van de projector verwijderen

- **1** Trek de bovenkant weg om deze te openen als in de afbeelding.
- 2. Druk op de knop LENSVRIJGAVE om deze te ontgrendelen.



- **3.** Pak de lens vast.
- **4.** Draai de lens linksom. De bestaande lens komt los.
- **5.** Trek de bestaande lens voorzichtig uit.



De nieuwe lens installeren

1. Lijn de knooppunten goed uit en plaats het elektrische contactpaneel op de juiste plaats, zoals in de afbeelding wordt aangegeven.

Opmerking:

Pin van elektrische contactpennen moeten in de richting wijzen zoals in de afbeelding wordt aangegeven.

2. Draai de lens rechtsom totdat u een klik hoort wat aangeeft dat het op zijn plaats zit.

Elektrische contactpennen

De projector in- en uitschakelen

Verwijder de lenskap.



2. Maak de voedingskabel en signaalkabel stevig vast. Wanneer verbonden, licht de voedings-led rood op.



3. Schakel de lamp in door op de knop "
"
achterop de projector te drukken of op "
"
op de afstandsbediening. De PWR LED knippert groen. Het opstartscherm wordt na ongeveer 30 seconden weergegeven. Wanneer u de projector voor de eerste keer gebruikt, kunt u, na de weergave van het startscherm, vanuit het snelmenu uw voorkeurstaal selecteren.



Indien meer dan één inputapparaat verbonden is, drukt u op de knop
 BRON en gebruikt u ▲ ▼ om te scrollen tussen apparaten.



- PC: Analoog RGB
- HDMI1/HDMI2: compatibel met High Definition Multimedia Interface
- COMPONENT: DVD-ingang YCbCr/YPbPr, of HDTV-ingang YPbPr
- VIDEO: traditionele composiet video
- Als het bericht "Voeding Uit? /Nogmaals op voeding drukken" verschijnt, drukt u op de POWERtoets. De projector wordt uitgeschakeld.

UITSCHAKELEN

Tryk på knappen 👩 igen for at

projector uit te schakelen.

Druk op een willekeurige knop om te annuleren.

Waarschuwing:

1. Verwijder de lensdop voorat u de projector start.

2. Koppel de voedingskabel niet los tot de POWER-LED stopt met knipperen, waarmee wordt aangegeven dat de projector is afgekoeld.

De hoogte van de projector bijstellen

Let op het volgende bij het instellen van de projector:

- De tafel of steun van de projector moet vlak en stevig zijn.
- Plaats de projector zo loodrecht mogelijk ten opzichte van het scherm.
- Verwijder de achtervoethouder van de achterste instelvoet voordat u de projectie hoek aanpast.
- Zorg ervoor dat kabels veilig zijn weggeborgen. Anders struikelt u er over.
- **1.** Draai de instelknoppen linksom om de projector omhoog te plaatsen.



2. Til de projector op en draai de instelknoppen rechtsom om de projector omlaag te brengen.





Geprojecteerde afbeeldingspositie met Shift bijstellen

De functie Shift biedt een lensverschuivingsfunctie die kan worden gebruikt om van de geprojecteerde afbeelding de positie horizontaal of verticaal, binnen het hieronder in details beschreven bereik bij te stellen.

Shift is een uniek systeem dat lensverschuiving biedt terwijl er een veel hoger ANSIcontrastverhouding wordt behouden dan bij traditionele systemen voor lensverschuiving.

De verticale beeldpositie aanpassen

De verticale afbeeldingshoogte kan tussen 60% en -20% (1080P) van de offsetpositie. De maximale aanpassing van de verticale beeldhoogte kan worden beperkt door de horizontale beeldpositie. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de maximum verticale afbeeldingspositie te bereiken, zoals hierboven in details wordt weergegeven, als de horizontale afbeeldingspositie het maximum heeft bereikt. Raadpleeg het Shift-bereikdiagram hieronder voor meer informatie.



De horizontale beeldpositie aanpassen

Als de lens in de middelste positie staat, kan de horizontale beeldpositie naar links of rechts worden aangepast door te verhogen tot een maximum van 5% van de beeldbreedte. Let op dat de maximum verticale afstelling van de afbeeldingshoogte door de horizontale afbeeldingspositie kan worden beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de maximum horizontale afbeeldingspositie te bereiken, als de verticale afbeeldingspositie het maximum heeft bereikt. Raadpleeg het Shiftbereikdiagram hieronder voor meer informatie.



Linkerkant Wx5% Wx5% Wx5%

Shift-bereikdiagram



DLP-projector - handleiding

Zoom, scherpstelling en trapezium instellen



4. De trapeziumknop wordt weergegeven op het beeldscherm.

Trapezium

INSTELLINGEN OSD-MENU (ON-SCREEN DISPLAY)

Bedieningselementen OSD-menu

De projector heeft een OSD waarmee u beeldaanpassingen kunt uitvoeren en verschillende instellingen kunt wijzigen.

Navigeren in het OSD

U kunt de cursorknoppen op de afstandsbediening of bovenop de projector gebruiken om door de OSD te navigeren en deze te wijzigen. De volgende afbeelding toont de overeenkomende knoppen op de projector.





- Er zijn zes menu's. Druk op de cursorknop ◀► om door de menu's te lopen.
- Druk op de cursorknop ▲ ▼ om omhoog of omlaag te gaan in een menu.
- 4. Druk op ◀► om de waarden voor de instellingen te wijzigen.
- 5. Druk op **MENU** om het OSD te sluiten of een submenu te verlaten.



			ð	đ	3		
BEEL	BEELD >> Basis						
	Weergavcmo	dus				Film	
×	Helderheid			50			
	Contrast					•	
M.	Kleurverzadiç	ging				•	
0	Kleurtint					•	
1	Scherpte				-		
	Reset foto-in	stellingen					

Opmerking:

afhankelijk van de videobron is het mogelijk dat niet alle items in het OSD beschikbaar zijn. Zo kunnen de items **Horizontale/Verticale positie** in het menu **Computer** alleen worden gewijzigd wanneer er een videobron op een pc is aangesloten. Items die niet beschikbaar zijn kunnen niet worden geopend en worden grijs weergegeven.

De OSD-taal instellen

Stel voordat u doorgaat de OSD-taal in op uw voorkeur.

1. Druk op de knop **MENU**. Druk op de knoppen **◄**► om naar **SYSTEEMINSTLL >>Basis** te gaan.

	- fi - fi					
SYSTEEMINSTLL >> Basis						
🏠 Taal	Nederlands					
🔄 Projectie	Tafel voor					
🔗 Automatisch inschakelen	Uitschakelen					
🁸 Auto Power Off	Uitschakelen					
🖾 Slaaptimer	Uitschakelen					
🗱 Achtergrondkleur	Zwart					
📕 Menu-instellingen						
🙀 Bron						

- 2. Druk op de cursor $\blacktriangle \lor$ toets totdat **Taal** gemarkeerd is.
- 3. Druk op de cursorknop **◄**► tot de gewenste taal is geselecteerd.
- 4. Druk op de knop **MENU** om het OSD te sluiten.

OSD-menu overzicht

Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling te bepalen.

Hoofdmenu	Submenu		Instellingen
Beeld >> Standaard	Weergavemodus		Presentatie, Film, Levendig, Helder, Spel, Gebruiker1
	Helderheid		0 ~ 100
	Contrast		-50 ~ 50
	Kleur		-50 ~ 50
	Tint		-50 ~ 50
	Scherpte		0 ~ 15
	Beeldinstelling opnieuw instellen		Huidige waarde weergavemodus opnieuw instellen
Beeld >> Geavanceerd	Kleurtemperatuur		D65, D75, D83
	Gamma		1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / Z&W / Lineair
	HSG-afstelling	Primaire kleur	R/G/B/C/M/Y
		Tint	-99 ~ 99
		Verzadiging	0 ~ 127
		Versterking	5 ~ 127
	Dynamisch zwart		Uit/aan
	VividSettings	VividMotion	Uit / Laag / Middel / Hoog
		VividPeaking	0 ~ 3
		Huidkleur	0~5
Beeld	Beeldverhouding		Vulling / 4:3 / 16:9 / Letterbox / Reëel / 2.35:1
	Keystone		-40 ~ 40
	Overscan		0 ~ 10
	Afstelling PC-detail	Auto	invoeren
		Frequentie	Op timing
		Fase	0 ~ 63
		Horizontale positie	-50 ~ 50
		Verticale positie	-50 ~ 50
	Witbalans	Versterking rood	-50 ~ 50
		Versterking groen	-50 ~ 50
		Versterking blauw	-50 ~ 50
		Versterking rood	-50 ~ 50
		Versterking groen	-50 ~ 50
		Versterking blauw	-50 ~ 50
	Kleurtemperatuur gebruiker	Witversterking rood	5 ~ 127
		Witversterking groen	5 ~ 127
		Witversterking blauw	5 ~ 127
l	- 3D-instelling	3D-modus	Auto / Naast elkaar / Boven/Onder / Frame Sequential / 2D naar 3D
		3D Sync	DLP-Link / IR-Link / Uit
		3D synchr. omkeren	Uit/aan

DLP-projector - handleiding

Hoofdmenu	Submenu		Instellingen
Instelling >> Standaard	Taal		English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Dansk, 한국어, 日本語
	Projectie		Tafel voor/ Plafond voor/ Tafel achter/ Plafond achter
	Automatisch inschakelen		Uit/aan
	Automatisch uitschakelen		Uitschakelen / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30min
	Slaaptimer		Uitschakelen / 30 min / 1u / 2u /3u / 4u / 8u / 12u
	Achtergrondkleur		Zwart/Blauw/Paars
	Menu-instelling	Menupositie	Midden / Rechtsboven/Linksboven/ Rechtsonder/Linksonder
		Weergavetijd menu	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 sec
	Bron	Pc	Uitschakelen, Inschakelen
		HDMI1	Uitschakelen, Inschakelen
		HDMI2	Uitschakelen, Inschakelen
		Component	Uitschakelen, Inschakelen
		Video	Uitschakelen, Inschakelen
		Snel automatisch zoeken	Aan/uit
Instelling >> Geavanceerd	Lamp	Lampmodus	Normaal / ECO / Dynamisch eco
		Lamptimer resetten	
		Lampuren	
	Modus grote hoogte		Uit/aan
	Testpatroon		Uit/aan
	Gesloten bijschrift		Uit/aan
	12V OUT A		Aan/uit
	Alles opnieuw instellen		
Status	Bron		
	Resolutie		
	Lampuren (ECO, Normaal)		
	Firmwareversie		

Menu BEELD >> Basis

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **◄** → om naar het menu **BEELD** >> **Basis** te gaan. Druk op de cursorknop **▲** ▼ om omhoog of omlaag te gaan in het menu **BEELD** >> **Basis**. Druk op **◀** → om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

>		<u> </u>	ß	đ	3		
BEELD) >> Bas	is					
<u> </u>	Veergavcmoc	lus				Film	
🔆 🕂	lelderheid			50	=		
• <u>c</u>	Contrast			0		•	
K	(leurverzadig	ing		0		•	
🛞 <u>K</u>	leurtint			0		•	
<u> </u>	cherpte						
 R	Reset foto-ins	tellingen					
_							
_							
_							

Ітем	Beschrijving				
Weergavemodus	Druk op de cursorknoppen ◀► om de weergavemodus in te stellen.				
Helderheid	Druk op de cursorknop ◀► om de helderheid van het scherm aan te passen.				
Contrast	Druk op de cursorknop ◀► om het contrast van het scherm aan te passen.				
Klourverzediging	Druk op de cursorknoppen ◀► om de kleurverzadiging in te stellen.				
Kieurverzadiging	Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de inputbron Component, Video geselecteerd is.				
	Druk op de cursorknoppen ◀► om de kleur/tint van de video in te stellen.				
Kleurtint	Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de inputbron Component, Video met NTSC-systeem geselecteerd is.				
	Druk op de cursorknoppen ◀►om de weergavescherpte af te stellen.				
Scherpte	Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de inputbron Component, Video geselecteerd is.				
Reset foto- instellingen	Druk op de knop ENTER om van alle instellingen de standaardwaarden te herstellen.				

Menu BEELD >> Geavanceerd

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop $\blacktriangleleft \triangleright$ om naar het menu **BEELD** >> **Geavanceerd** te gaan. Druk op de cursorknop $\blacktriangle \lor$ om omhoog of omlaag te gaan in het menu **BEELD** >> **Geavanceerd**. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

>			ð	đ	٢		
BEEL	D >> Ge	avance	erd				
11 3	Kleurtemper	atuur				D65	
	Gamma					2.2	
	Instellen HS	3					
	DynamicBlack					Off	
	VividSettings						

ITEM BESCHRIJVING	
Kleurtemperatuur	Druk op de cursorknop ◀► om de kleurtemperatuur in te stellen.
Gamma	Druk op de cursorknop ◀► om de gammacorrectie van het scherm aan te passen.
Instellen HSG	Druk op de knop ENTER/ ► om het submenu Instellen HSG te openen. Zie <i>Instellen HSG</i> op pagina 25.
Dynamisch zwart	Druk op de cursorknop ◀► om DynamicBlack aan te passen.
VividSettings	Druk op de knop ENTER om naar het submenu VividSettings te gaan. Zie <i>VividSettings</i> op pagina 26.

Instellen HSG

Druk op de knop ENTER om het submenu Instellen HSG te openen.

Instellen HSG					
Primaire kleur		R			
Tint	0	I			
Verzadiging	100				
Versterking	100				

Ітем	Beschrijving			
Primaire kleur	Druk op de knoppen ◀▶ om de primaire kleur in te stellen. Opmerkingen: Er zijn zes sets (R / G/ B/ C/ M/ Y) kleuren die moeten worden aangepast.			
Tint	Druk op de knoppen ◀▶ om de tint aan te passen.			
Verzadiging	Druk op de knoppen ◀▶ om de verzadiging aan te passen.			
Versterking	Druk op de knoppen ◀▶ om de versterking aan te passen.			

<u>VividSettings</u>

Druk op de knop ENTER om naar het submenu Vividsettings te gaan.

VividSettings						
VividMotion			Off			
VividPeaking	1					
Huidkleur	1					

VividMotion	Druk op de knoppen ◀► om een ander MEMC-niveau te kiezen.
VividPeaking	Druk op de knoppen ◀▶ om de waarde voor bewegingsadaptieve scherpteverbetering (2D Peaking) aan te passen.
Huidkleur	Druk op de knoppen ◀▶om de vleeskleur van het beeldscherm af te stellen.

Menu WEERGAVE

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop $\blacktriangleleft \triangleright$ om naar het menu **WEERGAVE** te gaan. Druk op de cursorknop $\blacktriangle \lor$ om omhoog of omlaag te gaan in het menu **WEERGAVE**. Druk op $\blacktriangleleft \triangleright$ om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

			Ĩ	đ	3		
WEE	RGAVE						
0	Hoogte-bre	edteverho	uding			16:9	
-	Trapezium			0		•	
· • ·	Video-overs	scan		0			
*	Instellen pc	-details					
Ģ	Witbalans						
	Gebruiker kleurentemp						
*	3D-instelling	g					

Ітем	Beschrijving				
Hoogte- breedteverhouding Druk op de cursorknop I voor het instellen van de beeldverhoudinig.					
Trapezium	Druk op de cursorknop ◀► voor het afstellen van de trapeziumvorming.				
Video-overscan	Druk op de cursorknop ◀► voor het afstellen van de overscan.				
Instellen pc-details	Druk op de knop ENTER om het submenu Afstelling PC-detail te openen. Zie <i>Instellen pc-details</i> op pagina 28.				
Witbalans	Druk op de knop ENTER/ ► om het submenu Witbalans te openen. Zie <i>Witbalans</i> op pagina 29.				
Gebruiker kleurentemp	Druk op de knop ENTER / ► om het submenu Gebruiker kleurentemp te opener Zie <i>Gebruiker kleurentemp</i> op pagina 30.				
3D-instelling	Druk op ← (Enter) / ► om het 3D-menu te openen. Zie pagina 31 voor meer informatie over 3D-instelling.				

Opmerking:

Om van de functie 3D te kunnen genieten, moet u eerst de instelling Film weergeven in 3D inschakelen op uw dvd-apparaten in het menu 3D Disc.

Instellen pc-details

Druk op de knop ENTER om het submenu Instellen pc-details te openen.

Opmerking:

Het aanpassen van de instellingen in het menu **Instellen pc-details** is alleen beschikbaar wanneer de pc-ingangsbron (analoge RGB) is geselecteerd.

Instellen pc-details					
		ENTER			
1					
1					
1					
1					
	1 1 1 1				

Ітем	Beschrijving				
Auto	Druk op de knop ENTER/AUTO op het bedieningspaneel of op de knop ENTER/AUTO op de afstandsbediening om de frequentie, fase en positie automatisch aan te passen.				
Frequentie	Druk op de knoppen ◀► om het A/D-samplenummer aan te passen.				
Fase	Druk op de knoppen ◀► om de A/D-sampleklok aan te passen.				
Horizontale positie	Druk op de knoppen ◀► om de beeldpositie naar links of rechts te verplaatsen.				
Verticale positie	Druk op de knoppen ◀► om de beeldpositie omhoog of omlaag te verplaatsen.				

Opmerking:

Het kan even duren voor bepaalde signalen worden weergegeven, of ze worden mogelijk onjuist weergegeven. Als de actie Auto Afstellen het pc-signaal niet kan optimaliseren, kunt u proberen om FREQUENTIE en FASE met de hand in te stellen.

<u>Witbalans</u>

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Witbalans**te openen.

Witbalans		
R-versterking	0	
G-versterking	0	
B-versterking	0	
R-verschuiving	0	
G-verschuiving	0	
B-verschuiving	0	

Ітем	Beschrijving
R - versterking	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van rood aan te passen.
G - versterking	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van groen aan te passen.
B - versterking	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van blauw aan te passen.
R - verschuiving	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van rood aan te passen.
G - verschuiving	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van groen aan te passen.
B - verschuiving	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van groen aan te passen.

Gebruiker kleurentemp

Druk op de knop ENTER om het submenu Gebruiker kleurentemp te openen.

Gebruiker kleurentemp		
Witversterking rood	100	
Witversterking groen	100	
Witversterking blauw	100	

Ітем	Beschrijving	
Witversterking rood	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van rood aan te passen.	
Witversterking groen	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van rood aan te passen.	
Witversterking blauw	Druk op de knoppen ◀► om de versterking van rood aan te passen.	

3D-instelling

3D-instelling		
3D-modus	ENTER	
3D synchr.	Off	
3D synchr. omkeren	Off	

Ітем	BESCHRIJVING	
3D-modus	Druk op de knoppen ◀▶ om een andere 3D-modus te openen en te selecteren.	
3D synchr.	Druk op de knoppen ◀► om 3D sync in of uit te schakelen.	
3D synchr. omkeren	Druk op de knoppen ◀► om 3D synchr. omkeren in of uit te schakelen.	

Opmerking:

- 1. Het menu-item 3D is grijs als geen passende 3D-bron aanwezig is. Dit is de standaardinstelling.
- 2. Als de projector is aangesloten op een geschikte 3D-bron, is het menu-item 3D ingeschakeld.
- 3. Gebruik een 3D-bril om een 3D-beeld te bekijken.
- 4. U hebt 3D-inhoud van een 3D-dvd of uit een 3D-mediabestand nodig.
- 5. U moet de 3D-bron inschakelen (sommige inhoud van 3D dvd's heeft een functie om 3D in of uit te schakelen).
- 6. U hebt een DLP link 3D of IR 3D sluiterbril nodig. Met een IR 3D-shutter-bril moet u een stuurprogramma op de pc installeren en een USB-zender aansluiten.
- 7. De 3D-modus van de OSD moet overeenkomen met het type bril (DLP Link of IR 3D).
- 8. Schakel de bril in. Een bril heeft gewoonlijk een aan/uit-schakelaar. Elk type bril heeft zijn eigen instructies voor configuratie. Volg de aanwijzingen voor configuratie die met de bril zijn meegeleverd om het instellen te voltooien.

Opmerking:

Omdat verschillende soorten brillen (DLP link of IR shutter-bril) hun eigen instelinstructies hebben, moet u de gids volgen om de instellingen te voltooien.

Menu SYSTEEMINSTLL >> Basis

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de knoppen **◄** → om naar het menu **SYSTEEMINSTLL >> Basis** te gaan. Druk op de knoppen **▲** ▼ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **SYSTEEMINSTLL >> Basis**. Druk op **∢** → om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

	N		đ	đ	3		
SYST	EEMINS	「LL >>	Basis				
(Taal					Nederlands	_
Ŀ,	Projectie					Tafel voor	
•	Automatisch	inschakel	en			Uitschakelen	
Ö	Auto Power	Off				Uitschakelen	
20	Slaaptimer					Uitschakelen	
8	Achtergrond	kleur				Zwart	
	Menu-instelli	ngen					
.	Bron						

Ітем	Beschrijving	
Taal	Druk op de cursorknoppen ◀ ► om een ander lokalisatiemenu te selecteren.	
Projectie	Druk op de cursorknoppen ◀ ► om te kiezen uit vier projectiemethoden.	
Automatisch inschakelen	Druk op de cursorknoppen ◀► om het automatisch inschakelen wanneer er netstroom wordt geleverd, te openen en in of uit te schakelen	
Auto Power Off	Druk op de cursorknoppen ◀▶ om de timer voor automatisch uitschakelen in te stellen. De projector wordt automatisch uitgeschakeld indien geen inputbron gedetecteerd wordt na de vooraf ingestelde tijdsperiode.	
Slaaptimer	Druk op de cursorknoppen ◀► om de Slaaptimer in te stellen. De projector wordt automatisch uitgeschakeld na de vooraf ingestelde tijdsperiode.	
Achtergrondkleur	Druk op de cursorknoppen ◀ ► voor het selecteren van de achtergrondkleur wanneer geen inputbron gedetecteerd wordt.	
Menu-instellingen	Druk op de knop ENTER ► om het submenu Menu-instellingen te openen. Zie <i>Menu-instellingen</i> op pagina 33.	
Bron	Druk op de knop ENTER om naar het submenu Bron te gaan. Zie Bron op pagina 33.	

<u>Menu-instellingen</u>

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Menu-instellingen** te openen.

Menu-instellingen		
Menupositie	Midden	
Weergaveduur menu	20 sec.	

Ітем	Beschrijving
Menupositie	Druk op de knoppen ◀► om te kiezen uit vijf OSD-locaties.
Weergaveduur menu	Druk op de knoppen ◀► voor het instellen van de timer voor menuweergave voordat de OSD onderbroken wordt.

<u>Bron</u>

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Bron** te openen.

В	ron	
	PC	~
	HDMI 1	\checkmark
	HDMI 2	\checkmark
	Component	\checkmark
	Video	\checkmark
	Snel automatisch zoeken	On

Ітем	Beschrijving	
PC	Druk op de knoppen ◀► voor het inschakelen of uitschakelen van de bron PC.	
HDMI 1	Druk op de knoppen ◀► voor het inschakelen of uitschakelen van de bron HDMI.	
HDMI 2	Druk op de knoppen ◀► voor het inschakelen of uitschakelen van de bron HDMI	
Component Druk op de knoppen <> voor het inschakelen of uitschakelen van de bron Component.		
Video Druk op de knoppen ◄► voor het inschakelen of uitschakelen van de bron Vide		
Snel automatisch zoekenDruk op de knoppen ◀► voor het inschakelen of uitschakelen van snel au zoeken voor de beschikbare inputbron. Opmerkingen: Wanneer de gewenste bron geselecteerd is, wordt de func automatisch zoeken uitgeschakeld.		

Menu SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de knoppen ◀► om naar het menu **SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd** te gaan. Druk op de knoppen ▲▼ om omhoog en omlaag te gaan in het menu **SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd**.

			ð	ł	3		
SYST	EEMINST	'LL >>	Geava	nceerd			
)	Lampinstellin	gen					
Ħ	Hoogtemodus	s				Off	
්	Testpatroon					Off	
TEXT	Closed Captio	on					
0	12V-uitgang a	A				On	
*	Instellingen h	erstellen					

Ітем	Beschrijving
Lampinstellingen	Druk op de knop ENTER om naar het submenu Lampinstellingen te gaan. Zie <i>Lampinstellingen</i> op pagina 35.
Hoogtemodus	Druk op de cursorknoppen ◀▶ om de modus Grote hoogte in of uit te schakelen. Het is aanbevolen dit AAN te zetten wanneer de omgeving hoger gelegen is dan 1500m (4921ft).
Testpatroon	Druk op de cursorknoppen ◀ ► om het testpatroon te selecteren.
Closed Caption	Druk op de knop ENTER om het submenu Closed Caption te openen. Zie <i>Gesloten bijschrift</i> op pagina 35.
12V-uitgang A	Druk op de cursorknoppen ◀► om 12 V UIT aan te passen.
Instellingen herstellen	Druk op de knop ENTER om van alle instellingen de standaardwaarden te herstellen.

Lampinstellingen

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Lampinstellingen** te openen.

Lampinstellingen						
Lampmodus	Norm	naal				
Lamptimer herstellen	ENTE	R				
	-					
Lampuren	0	uur				

Ітем	Beschrijving
Lampmodus	Druk op de knoppen ◀► om de helderheid van de lamp aan te passen.
Lamptimer herstellen	Druk op de knop ENTER om Lampuren opnieuw in te stellen nadat de lamp is vervangen.
Lampuren	Toont het aantal uren dat de lamp in gebruik is geweest.

Gesloten bijschrift

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Gesloten bijschrift** te openen.

Gesloten bijschrift	
Ondertitels aan	On
Ondertitelversie	OT1

Ітем	Beschrijving
Ondertitels aan	Druk op de knoppen ◀► om Closed Caption in of uit te schakelen.
Ondertitelversie	Druk op de knoppen ◀► om de ondertitelversie te selecteren.

Menu INFORMATIE

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de knoppen **◄**► om naar het menu **INFORMATIE** te gaan.



Ітем	Beschrijving			
Bron	Geeft de geactiveerde inputbron weer.			
Resolutie	Geeft de eigen resolutie van de inputbron weer.			
Lampuren (Eco, Normaal)	Geeft het aantal uren weer dat de lamp gebruikt wordt.			
Firmware-versie	Geeft de firmware-versie van de projector weer.			

Opmerking:

De status die in dit menu wordt getoond, is alleen ter informatie bedoeld en kan niet worden gewijzigd.

ONDERHOUD EN BEVEILIGING

De projectielamp vervangen

De projectielamp moet worden vervangen wanneer deze is uitgebrand. U mag de lamp alleen vervangen door een gecertificeerd onderdeel dat u kunt bestellen bij uw lokale verdeler.

Belangrijk:

- a. De projectielamp die in dit product wordt gebruikt, bevat een kleine hoeveelheid kwik.
- b. Gooi dit product niet weg met het gewone huisvuil.
- *c.* Het verwijderen van dit product moet gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van uw lokale instanties.

Waarschuwing:

zorg dat u de projector minstens 30 minuten voordat u de lamp vervangt, uitschakelt en van de stroom loskoppelt. Als u dat niet doet, kunt u ernstige brandwonden oplopen.

Opgelet:

in uitzonderlijke gevallen kan de lamp uitbranden tijdens normaal gebruik waardoor glasstof of scherven worden vrijgegeven uit de ventilatie-uitlaat op de achterkant.

Zorg dat u het glasstof niet inademt of het glasstof en de scherven niet aanraakt. Dit kan letsels veroorzaken.

Houd uw gezicht altijd uit de buurt van de ventilatie-uitlaat zodat u geen letsels oploopt door gas of gebroken scherven van de lamp.

Wanneer u de lamp uit de aan het plafond gemonteerde projector verwijdert, moet u controleren of er niemand onder de projector staat. Er kunnen glasscherven vallen als de lamp is uitgebrand.

Δ ALS EEN LAMP ONTPLOFT

Als een lamp ontploft, kunnen gas en scherven in de projector verspreid raken en kunnen ze uit de ventilatieuitlaat komen. Het gas bevat giftig kwik.

Open ramen en deuren voor ventilatie.

Als u het gas inademt of als de scherven van de gebroken lamp in uw ogen of mond terecht komen, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

- Schakel de stroom naar de projector uit door op de aan/uit-knop te drukken.
- Laat de projector gedurende minstens 30 minuten afkoelen.
- **3.** Koppel de voedingkabel los.



DLP-projector - handleiding

- 4. Ontgrendel het lid van de lamp.
 5. Trek het lid omhoog en verwijder het.
- **6.** Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de lampmodule te verwijderen.



7. Trek de lampmodule uit.



8. Voer stap 1 tot 7 in omgekeerde volgorde uit om de nieuwe lampmodule te installeren. Lijn de lampmodule tijdens de installatie uit op de aansluiting en zorg dat deze waterpas staat om schade te voorkomen.

NB:

De lampmodule moet stevig op zijn plaats zitten en de lampaansluiting moet correct worden aangesloten voordat u de schroeven vastmaakt.



De lamp opnieuw instellen

Nadat u de lamp hebt vervangen, moet u de teller van de lampuren opnieuw op nul instellen. Volg de onderstaande instructies:

Lampuren

- 1. Druk op de knop **MENU** om het OSD-menu te openen.
- Druk op de cursorknop ◄► om naar het menu
 SYSTEEMINSTLL : Geavanceerd te gaan. Druk op de cursorknop om omlaag te gaan naar Lampinstellingen en druk op Enter.
- Druk op de cursorknop ▼ ▲ om omlaag te gaan naar Lamptimer herstellen.

	K	•	ð	e B	3					
SYST	EEMINST	[LL >>	Geava	nceerd						
9	9 Lampinstellingen									
Ħ	Hoogtemodu					Off				
්	Testpatroon					Off				
TEXT	Closed Caption	on								
0	12V-uitgang	A				On				
×	Instellingen l	nerstellen								
1										
Lam	pinstelling	len								
La	mpmodus	;				Normaal				
La	Lamptimer herstellen ENTER									

- **4.** Druk op de knoppen **◄**► voor het aanpassen van de instellingen.
- 5. Druk op de knop MENU om terug te keren naar SYSTEEMINSTLL : Geavanceerd.

Melding	
	Lamptimer herstellen ?
	Reset Nee

Het filter reinigen (filter: optionele onderdelen)

Het luchtfilter voorkomt dat stof zich ophoopt op het oppervlak van de optische elementen binnen de projector. Als het filter vuil of verstopt is, kan de projector oververhit raken of loopt de beeldkwaliteit terug.

- Schakel de projector uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2. Maak het filter schoon met een stofzuiger.





Vermijd stoffige of rokerige omgevingen bij het gebruik van de projector, deze zorgen voor een slechte beeldkwaliteit.

Als het filter sterk verstopt is en niet gereinigd kan worden, moet u een nieuw filter plaatsen.

NB:

Voor het bereiken van het filter wordt een ladder aanbevolen. Verwijder de projector niet van de muurbeugel.

Het filter vervangen

- Schakel de projector uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het stof uit de projector en rond de ventilatie-openingen. Trek de filterkap naar buiten en verwijder deze van de projector.
- **2.** Haal het filter van de filterkap.

3. Plaats een nieuwe filtermodule of vervang het filter in de kap.

4 Plaats de filterkap terug op de projector door voorzichtig in de aangegeven richting te drukken.



Waarschuwing:

Was het filter niet met water of een andere vloeistof.

Bij vervangen van de lamp moet ook het filter worden vervangen, niet gereinigd.

De projector reinigen

Door stof en vuil te verwijderen van de projector, kunt u genieten van een probleemvrij gebruik.

Waarschuwing:

1. Zorg dat u de projector minstens 30 minuten voordat u de reiniging start, uitschakelt en van de stroom loskoppelt. Als u dat niet doet, kunt u ernstige brandwonden oplopen.

2. Gebruik alleen een vochtige doek bij het reinigen. Zorg dat er geen water binnendringt door de ventilatie-openingen op de projector.

3. Als er een beetje water in de projector binnendringt tijdens het reinigen, moet u deze gedurende meerdere uren losgekoppeld van de stroom laten drogen in een goed geventileerde ruimte voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

4. Als er veel water in de projector loopt tijdens het reinigen, moet u de projector laten repareren.

De lens reinigen

De meeste camerawinkels verkopen reinigingsmiddelen voor optische lenzen. Volg de onderstaande instructies voor het schoonmaken van de projectorlens.

- 1. Breng een beetje optische lensreiniger aan op een schone, zachte doek. (Breng het reinigingsproduct niet direct aan op de lens.)
- 2. Veeg de lens voorzichtig schoon in een cirkelbeweging.

Let op:

1. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

2. Om verkleuring of vervaging te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen reinigingsmiddel op de projectorbehuizing terecht komt.

De behuizing reinigen

Volg de onderstaande instructies voor het schoonmaken van de projectorbehuizing.

- 1. Veeg stof af met een schone, vochtige doek.
- 2. Bevochtig de doek met warm water en een zacht schoonmaakmiddel (zoals gebruikt voor de was) en veeg vervolgens de behuizing schoon.
- 3. Spoel alle schoonmaakmiddelen uit de doek en veeg de projector opnieuw af.

Let op:

Om verkleuring of vervaging van de behuizingen te voorkomen, mag u geen schurende, op alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen gebruiken.

De fysieke vergrendeling gebruiken

Kensington-beveiligingssleuf gebruiken

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, bevestigt u de projector met het Kensington-slot en een beveiligingskabel aan een vast object.



Opmerking:

neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het aanschaffen van een geschikte Kensington-beveiligingskabel.

Het beveiligingsslot komt overeen met het MicroSaver-beveiligingssysteem van Kensington. Als u opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen via: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

De Vergrendeling beveiligingsketting gebruiken

Naast de functie voor de wachtwoordbeveiliging en het Kensington-slot, helpt de Security Chain Opening bij het beschermen van de PROJECTOR tegen onbevoegd verwijderen.

Raadpleeg de volgende afbeelding.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Algemene problemen en oplossingen

Deze richtlijnen bieden tips voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de projector. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor hulp.

In veel gevallen wordt urenlang naar een oplossing gezocht en wordt uiteindelijk vastgesteld dat het eigenlijk slechts om een losse aansluiting ging. Controleer het volgende voordat u doorgaat naar de probleemspecifieke oplossingen.

- Gebruik een ander elektrisch toestel om te controleren of het stopcontact werkt.
- Controleer of de projector is ingeschakeld.
- Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten.
- Controleer of het aangesloten apparaat is ingeschakeld.
- Controleer of een aangesloten pc niet in slaapstand staat.
- Controleer of een aangesloten notebook is geconfigureerd voor een extern scherm. (Dit doet u doorgaans via een Fn-toetstcombinatie op de notebook).

Tips voor het oplossen van problemen

Probeer in elk probleemspecifiek gedeelte de stappen uit in de voorgestelde volgorde. Hierdoor zult u het probleem sneller kunnen oplossen.

Probeer het probleem te lokaliseren en vermijd zo het vervangen van niet-defecte onderdelen. Als u bijvoorbeeld de batterijen vervangt en het probleem zich blijft voordoen, plaatst u de originele batterijen terug en gaat u naar de volgende stap.

Houd bij welke stappen u onderneemt om het probleem op te lossen. Deze informatie kan nuttig zijn wanneer u belt voor technische ondersteuning of wanneer onderhoudstechnici u deze vragen.

LED-foutberichten

	VOEDING	s-LED	LAMP-LED	TEMP-LED	
FOUTCODEBERICHTEN	Rood	GROEN	Rood	Rood	
Gereed om in te schakelen. (stand-by)	AAN		UIT	UIT	
Systeem inschakelen		Flash	UIT	UIT	
Lamp opgelicht, systeem stabiel		AAN	AAN	UIT	
Afkoelen	Knipperen		UIT	UIT	
1W MCU detecteert dat weger stopt met werken	2 knippert		UIT	UIT	
Te hoge temperatuur	UIT		UIT	AAN	
Fout sensor warmteonderbreking	4 knippert		UIT	UIT	
Lamp defect	5 knippert		0 knippert	UIT	
Uitschakelen door lamptemperatuur	5 knippert		1 knippert	UIT	
Lampkortsluiting in uitgang gedetecteerd	5 knippert		2 knippert	UIT	
Einde levensduur lamp gedetecteerd	5 knippert		3 knippert	UIT	
Lamp is niet opgelicht	5 knippert		4 knippert	UIT	
Lamp wordt normaal gedoofd	5 knippert		5 knippert	UIT	
Aanloop dovende lamp	5 knippert		6 knippert	UIT	
Lampvoltage te laag	5 knippert		7 knippert	UIT	
Fout lampballast	5 knippert		8 knippert	UIT	
Communicatiefout lampballast	5 knippert		10 knippert	UIT	
Fout Ventilator1-blazer	6 knippert		1 knippert	UIT	
Fout ventilator2-voeding	6 knippert		2 knippert	UIT	
Fout SYS_OUT ventilator 3	6 knippert		3 knippert	UIT	
Fout blazer 2 ventilator4	6 knippert		4 knippert	UIT	
Behuizing open	7 knippert		UIT	UIT	
DAD1000-fout	8 knippert		UIT	UIT	
Fout kleurwiel	9 knippert		UIT	UIT	

In het geval van een fout, koppelt u de voedingskabel los en wacht u ongeveer één (1) minuut voordat u de projector opnieuw opstart. Als de LED's voor voeding of lamp nog knipperen of onder andere omstandigheden die niet in de bovenstaande tabel zijn genoemd, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Beeldproblemen

Probleem: er verschijnt geen beeld op het scherm

- 1. Controleer de instellingen van uw notebook of desktop PC.
- 2. Schakel alle apparatuur uit en start deze opnieuw op in de juiste volgorde.

Probleem: het beeld is wazig

- 1. Stel de Scherpstelling af op de projector.
- 2. Druk op de knop Auto op de afstandsbediening.
- 3. Controleer of de afstand van de projector tot het scherm binnen het projectiebereik valt.
- **4.** Controleer of de projectorlens schoon is.

Probleem: het beeld is breder bovenaan of onderaan (trapezoïde effect)

- 1. Plaats de projector zo loodrecht mogelijk ten opzichte van het scherm.
- 2. Gebruik de knop Keystone op de afstandsbediening om het probleem te corrigeren.

Probleem: het beeld is omgekeerd.

Controleer de instelling **Projectie** in het menu **SYSTEEMINSTELLING >> Standaard > Projectie** van de OSD.

Probleem: het beeld is gestreept.

- 1. Stel de instellingen Frequentie en Fase in het menu Afstelling PC-details van de OSD in op de standaardinstellingen.
- 2. Om zeker te zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door een aangesloten pcvideokaart, sluit u het apparaat aan op een andere computer.

Probleem: het beeld is plat zonder contrast

Stel de instelling Contrast in het menu BEELD >> Standaard van de OSD af.

Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld

Pas de instellingen **Kleurtemperatuur** en **Gamma** in het menu **BEELD >> Geavanceerd** van de OSD aan.

Lampproblemen

Probleem: er komt geen licht uit de projector

- 1. Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
- 2. Controleer of de stroombron werkt door deze te testen met een ander elektrisch apparaat.
- 3. Herstart de projector in de juiste volgorde en controleer of de POWER-LED oplicht.
- **4.** Als u de lamp onlangs hebt vervangen, probeer dan de lampaansluitingen opnieuw in te stellens.
- **5.** Vervang de lampmodule.
- 6. Stop de oude lamp terug in de projector en breng de projector naar de reparatiedienst.

Probleem: de lamp gaat uit

- 1. De lamp kan worden uitgeschakeld door stroompieken. Sluit de voedingskabel opnieuw aan. Druk op de voedingsknop zodra de POWER-LED oplicht.
- **2.** Vervang de lampmodule.
- 3. Stop de oude lamp terug in de projector en breng de projector naar de reparatiedienst.

Problemen met de afstandsbediening

Probleem: de projector reageert niet op de afstandsbediening

- 1. Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de projector.
- 2. Controleer of het pad tussen de afstandsbediening en de sensor niet gehinderd wordt.
- **3.** Schakel alle TL-lampen in de kamer uit.
- 4. Controleer de polariteit van de batterij.
- **5.** Vervang de batterij.
- 6. Schakel andere infraroodapparaten in de directe omgeving ui.
- 7. Laat de afstandsbediening repareren.

Audioproblemen

Probleem: Er is geen geluid

- **1.** Stel het volume in op de afstandsbediening.
- 2. Stel het volume van de geluidsbron in.
- 3. Controleer de aansluiting van de audiokabel.
- 4. Test de uitgang van de audiobron met andere luidsprekers.
- 5. Laat de projector een onderhoudsbeurt geven.

Probleem: Het geluid is vervormd

- 1. Controleer de aansluiting van de audiokabel.
- 2. Test de uitgang van de audiobron met andere luidsprekers.
- 3. Laat de projector een onderhoudsbeurt geven.

De projector laten repareren

Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u de projector laten repareren. Verpak de projector in de originele verpakking. Voeg een beschrijving bij van het probleem, samen met een controlelijst van de stappen die u hebt ondernomen tijdens uw pogingen om het probleem op te lossen: De informatie kan nuttig zijn voor onderhoudstechnici. Bezorg de projector terug op de plaats waar u het apparaat hebt aangeschaft voor reparatie.

HDMI V & A

V. Wat is het verschil tussen een "standaard" HDMI-kabel een een "High Speed" HDMI-kabel?

HDMI Licensing, LLC heeft onlangs aangekondigd dat kabels zullen worden getest als Standaard of High-Speed kabels.

- Standaard (of "categorie 1") HDMI-kabels zijn getest voor snelheden van 75 Mhz of tot 2,25 Gbps, wat overeenkomt met een 720p/1080i-signaal.
- High Speed (of "categorie 2") HDMI-kabels zijn getest voor snelheden van 340 Mhz of tot 10,2 Gbps, de hoogste bandbreedte die op dit moment beschikbaar is over een HDMI-kabel, en kan met succes 1080p-signalen verwerken van de bron, inclusief signalen met een verhoogde kleurendiepte en/of verhoogde vernieuwingsgraad. High-Speed-kabels kunnen ook schermen met een hogere resolutie ondersteunen, zoals WQXGA cinema monitoren (met een resolutie van 2560 x 1600).

V. Hoe gebruik ik HDMI-kabels die langer zijn dan 10 meter?

Een groot aantal HDMI Adopters werken aan HDMI-oplossingen waardoor de effectieve afstand van een kabel toeneemt van het standaardbereik van 10 meter tot veel grotere lengten. Deze bedrijven maken een groot aantal verschillende oplossingen waaronder actieve kabels (waarbij actieve elektronica in de kabels is ingebouwd die het signaal versterken en een groter bereik geven), repeaters, versterkers en CAT5/6- en glasvezeloplossingen.

V. Hoe kan ik zien of een kabel een HDMI-gecertificeerde kabel is?

Alle HDMI-producten moeten door de fabrikant worden gecertificeerd als onderdeel van de HDMI Compliance Test Specification. Maar in sommige gevallen bevatten kabels het HDMI-logo terwijl ze niet goed zijn getest. HDMI Licensing, LLC onderzoekt deze gevallen actief om er voor te zorgen dat het HDMI handelsmerkcorrect wordt gebruikt. We adviseren gebruikers om hun kabels bij een betrouwbare bron en een vertrouwd bedrijf te kopen.Zie voor gedetailleerder informatie.

Zie voor uitgebreide informatie http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49

SPECIFICATIES

Specificaties

Model	H5098				
Beeldschermtype	0.65" 1080P DC3 S600				
Resolutie	1920x1080				
Projectieafstand	1,5 tot 7 meter				
Grootte projectiescherm	35.1" ~ 205.3"				
Projectielens	Handmatig scherpstellen/handmatig zoomen				
Spreidingsverhouding	1.54 ~ 1.93				
Verticale trapeziumcorrectie	±40°				
Projectiemethoden	Voor, Achter, Bureau / Plafond (achter, voor)				
Gegevenscompatibiliteit	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac				
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p				
Videocompatibiliteit	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 15, 31-91 4kHz				
H-sync	15, 31-91,4kHz				
V-sync	24~30Hz, 47 ~ 120Hz				
Veiligheidscertificaat	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, EAC				
Bedrijfstemperatuur	5° ~ 40°C				
Omgevingsopslagvoorwaarden	-10° ~ 60°C, 5% ~ 95% (geen condensatie)				
Afmetingen	431,12mm (B) x 344,16mm (H) x 180,50mm (D)				
Wisselstroomingang	AC Universeel 100 – 240V				
Stroomverbruik	370W (normaal), 300W (ECO), <0,5W (Stand-by)				
Lamp	280W (Normaal) / 230W (Eco)				
	VGA x 1				
Ingangen	Component x 1				
ingangen	Composiet-Video x 1				
	HDMI/MHL x 1, HDMI x 1				
	RS-232C				
	Schermactivering: DC aansluiting x 1 (DC12V 200m A uitvoerfunctie)				
Besturingsaansluitingen	USB (type B) alleen voor service/muisbesturing				
	USB (type A) alleen voor voeding; WHDI				
	3D sync				
Beveiliging	Kensington-beveiligingssleuf				
Beveniging	Veiligheidsbalk				

Opmerking: neem contact op met uw lokale verdeler voor vragen betreffende de productspecificaties.





Tabel projectieafstand en grootte

Standaardprojectielens: TR: 1,54 ~ 1,93; verschuiving=60 %

	TELE				BREED			
Afstand (m)	1,50	3,42	4,27	8,55	1,70	3,41	6,82	10,23
Diagonaal (")	35,1	80	100	200	50	100	200	300*
Beeldbreedte (mm)	777	1771	2214	4428	1107	2214	4428	6641
Beeldhoogte (mm)	437	996	1245	2491	623	1245	2491	3736
u (mm)	219	498	623	1245	311	623	1245	1868
O (mm)	262	598	747	1494	374	747	1494	2241
A (mm)	44	100	125	249	62	125	249	374

Opmerking: (*) Overdrive.

Projectielens met lange straallengte: TR: 1,93 ~ 2,9; verschuiving=60 %

	TELE			BREED				
Afstand (m)	2,00	6,42	12,84	20,00	2,14	6,41	12,82	20,00
Diagonaal (")	31,2	100	200	311,6	50	150	300	468
Beeldbreedte (mm)	691	2214	4428	6898	1107	3321	6641	10361
Beeldhoogte (mm)	389	1245	2491	3880	623	1868	3736	5828
u (mm)	194	623	1245	1940	311	934	1868	2914
O (mm)	233	747	1494	2328	374	1121	2241	3497
A (mm)	39	125	249	388	62	187	374	583

DLP-projector - handleiding

Nieuwe projectielens met korte straallengte: TR: 0,778; verschuiving=60 %

	Fix						
Afstand (m)	0,80	1,38	1,72	2,58	3,44	4,31	5,00
Diagonaal (")	46,5	80	100	150	200	250	290,2
Beeldbreedte (mm)	1029	1771	2214	3321	4428	5535	6424
Beeldhoogte (mm)	579	996	1245	1868	2491	3113	3614
u (mm)	290	498	623	934	1245	1557	1807
O (mm)	347	598	747	1121	1494	1868	2168
A (mm)	58	100	125	187	249	311	361

Projectielens met semi-korte straallengte: TR: 1,1 ~ 1,3; verschuiving=60%

	TELE			BREED				
Afstand (m)	1,00	2,88	5,76	9,00	1,22	3,65	7,31	9,00
Diagonaal (")	34,8	100	200	312,7	50	150	300	369,5
Beeldbreedte (mm)	770	2214	4428	6923	1107	3321	6641	8180
Beeldhoogte (mm)	433	1245	2491	3894	623	1868	3736	4601
u (mm)	217	623	1245	1947	311	934	1868	2301
O (mm)	260	747	1494	2336	374	1121	2241	2761
A (mm)	43	125	249	389	62	187	374	460

Projectielens met superlange straallengte: TR: 3 ~ 5; verschuiving=60%

	TELE				BREED			
Afstand (m)	3,00	11,07	16,60	20,00	3,32	6,64	13,28	20,00
Diagonaal (")	27,1	100	150	180,7	50	100	200	301,1
Beeldbreedte (mm)	600	2214	3321	4000	1107	2214	4428	6666
Beeldhoogte (mm)	337	1245	1868	2250	623	1245	2491	3749
u (mm)	169	623	934	1125	311	623	1245	1875
O (mm)	202	747	1121	1350	374	747	1494	2250
A (mm)	34	125	187	225	62	125	249	375

verschuiving % = $O/(2xh) \times 100$ % O=A+h h=(1/2) × (beeldhoogte)

Tabel timingmodus

Signaal	Resolutie	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composiet S-video	Component	RGB (Analoog)	DP/DVI HDMI (Digitaal)
NTSC	_	15,7	60,0	0	_	—	_
PAL/SECAM	_	15,6	50,0	0	_	—	_
	640 x 400	37,9	85,1			0	0
	720 x 400	31,5	70,1	—	—	0	0
	720 x 400	37,9	85,0	—	_	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	_	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	_	_	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	_	_	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	_	_	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	_	0	0
	800 x 600	37,9	60,3			0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	_	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	_	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	_	0	0
	800 x 600	76,3	120,0	—	_	0	0
	1024 x 576	35,8	60,0	—	_	0	0
	1024 x 600	37,3	60,0	_	—	0	0
	1024 x 600	41,5	65,0	—	_	0	0
-	1024 x 768	48,4	60,0	—	_	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	_	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	_	0	0
VESA	1024 x 768	97,6	120,0	—	—	0	0
VLO/(1024 x 768	99,0	120,0	—	—	0	0
	1152 x 864	67,5	75,0	—	—	0	0
	1280 x 720	45,0	60,0	—	_	0	0
	1280 x 720	90,0	120,0	_	_	0	0
	1280 x 768	47,4	60,0	_	_	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9	_	_	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	_	_	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	_	_	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9	—	—	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	_	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	_	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	0	0
	1280 x 960	60,0	60,0	_	_	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0	_	_	0	0
	1360 x 768	47,7	60,0	—	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1440 x 900	55,5	59,9	—	—	0	0
	1440 x 900	55,9	59,9	_	—	0	0
	1440 x 900	70,6	75,0	—	_	0	0
	1600 x1200	75,0	60,0	—	—	0	0

DLP-projector - handleiding

Signaal	Resolutie	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Composiet S-video	Component	RGB (Analoog)	DP/DVI HDMI (Digitaal)
	1680 x 1050	64,7	59,9	_		0	0
	1680 x 1050	65,3	60,0	—	_	0	0
	1920 x 1200	74,0	60,0	—	_	0	0
	1920 x 1080	67,5	60,0	—		0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—		0	0
Apple Macintosh	832 x 624	49,7	74,5	—	_	0	0
	1024 x 768	60,2	74,9	—	_	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	0	0
	480i	15,7	60,0	—	0	—	0
5010	576i	15,6	50,0	—	0	—	0
	576p	31,3	50,0	—	0	—	0
EDIV	480p	31,5	60,0	—	0	—	0
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
HDTV	1080p	27,0	24,0	—	0	—	0
	1080p	28,0	25,0	—	0	—	0
	1080p	33,7	30,0	—	0	—	0
	1080p	56,3	50,0	—	0	—	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0

O: Frequentie ondersteund

-: Frequentie niet ondersteund

Andere resolutie dan de oorspronkelijke resolutie kan met een ongelijkmatige grootte van tekst of lijnen worden weergegeven.

★ De kleur betekent Alleen weergeefbaar. (alleen 4:3)

★ De kleur _____ betekent dat een beetje ruis aanvaardbaar is, omdat de synchronisatie van de videomodus niet automatisch afstemt.

★ Het belangrijkste controlehulpmiddel voor HDTV-timing is de dvd-speler, VG828 is secundair.

Projectorafmetingen



NALEVING VOORSCHRIFTEN

FCC-waarschuwing

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een commerciële omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Het gebruik van deze apparatuur in een residentieel gebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker verplicht is de interferentie op eigen kosten ongedaan te maken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Canada

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Veiligheidscertificaten

FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, EAC

BIJLAGE

RS-232C-protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	None

Minimum delay for next command: 1ms

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

"CR" betekent Carriage Return (wagenterugloop)

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors

Return Result P=Pass / F=Fail

n: 0:Disable/1: Enable/Value(0~9999)

Bedieningsgroep 00							
ASCII	HEX	Functie	Beschrijving	Retourresultaat			
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		VXXS0001			
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		VXXS0002			
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		VXXS0003			
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		VXXG0004			
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		VXXS0006			
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0: Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	VXXG0007			
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		VXXG0008			

	Bedieningsgroep 01								
ASCII	HEX	Functie	Beschrijving	Retourwaarde					
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F					
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F					
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=-50~50	Pn/F					
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=-50~50	P/F					

DLP-projector - handleiding

VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=-50~50	Pn/F
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=-50~50	P/F
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=-50~50	Pn/F
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=-50~50	P/F
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~15	Pn/F
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~15	P/F
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0:Warm(D65) 1:Normal(D75) 2:Cold(D83)	Pn/F
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0:Warm(D65) 1:Normal(D75) 2:Cold(D83)	P/F
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4:B&W 5:Linear	Pn/F
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.8 1:2.0 2:2.2 3:2.4 4:B&W 5:Linear	P/F
VXXG0108	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 38h 0Dh	Adjust the Display mode	SIM2 n= 0~7	P/F
VXXS0108n	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 38h nh 0Dh	Adjust the Display mode	0:Presentation 1:Bright 2:Game 3:Movie 4:Vivid 5:Movie (P3) 6:Movie (P3) 7:User1	Pn/F

	Bedieningsgroep 02							
ASCII	HEX	Functie	Beschrijving	Retourwaarde				
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F				
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F				
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F				
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	Select Component		P/F				
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2(MEDIA)		P/F				
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:N/A 3:N/A 4:Video 5:N/A 6:HDMI 7:N/A 8:Component 9:HDMI 2 10:N/A	Pn/F				

Bedieningsgroep 03				
ASCII	HEX	Functie	Beschrijving	Retourwaarde
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Real 5: 2.35:1	Pn/F
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3: Letter Box 4: Real 5: 2.35:1	P/F
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Get Blank Status	0:Off, 1:On	Pn/F
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Set Blank On/Off	0:Off, 1:On	P/F
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Get Freeze Status	0:Off, 1:On	Pn/F
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Set Freeze On/Off	0:Off, 1:On	P/F
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Get Projection Mode	0:Front 1:Rear 2: Ceiling 3: Rear+Ceiling	Pn/F
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Set Projection Mode	0:Front 1:Ceiling 2: Rear 3: Rear+Ceiling	VXXS0308n
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	VXXG0309
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	VXXS0309n