

User Manual 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Руководство пользователя Gebruikershandleiding Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Εγχειρίδιο χρήσης Kullanım Kılavuzu Manuale d'uso Handbok Brugervejledning Brukerveiledning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv مدختسمل ليل Manual do Usuário ユーザーマニュアル

Prefacio

Derechos de autor

©2015 Vivitek. **VÍVÌtek**[®] es una marca comercial de Delta Electronics, Inc. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Los valores, pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no representa ni otorga ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin determinado. El fabricante se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en el contenido del presente documento cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

Reconocimiento de marca registrada



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.



MHL, el logoupo de IVITL y Mostio Figura de MHL licensing, comerciales o marcas comerciales registradas de MHL licensing, MHL, el logotipo de MHL y Mobile High-Definition Link son marcas LLC.

Todos los demás nombres de producto utilizados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios y están reconocidos.



Información de seguridad importante

Importante:

Es muy recomendable leer detenidamente esta sección antes de utilizar el proyector Qumi. Estas instrucciones de seguridad y uso le garantizan que pueda disfrutar durante muchos del uso del proyector Qumi. Guarde este manual por si tuviera que consultarlo en otro momento.

Símbolos usados

Los símbolos de advertencia se utilizan en la unidad y en este manual para avisarle de situaciones peligrosas.

En este manual se utilizan los siguientes estilos para comunicarle información importante.

Nota:

Proporciona información adicional sobre el tema en cuestión.



Importante:

Proporciona información adicional que no se debe pasar por alto.



Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad.

Advertencia:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad, crear un entorno peligroso o causar daños personales.

En todo este manual, las partes de los componentes y los elementos de los menús en pantalla (OSD, On-Screen Display) se denotan con el tipo de fuente negrita como en el ejemplo siguiente:

"Presione el botón Menú del mando a distancia para mostrar el menú Principal."

Información general de seguridad

- No abra la carcasa de la unidad. En el interior de la unidad no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, póngase en contacto con el personal de servicio técnico cualificado.
- Siga todas las advertencias y precauciones de este manual y de la carcasa de la unidad.
- La fuente luminosa de proyección es extremadamente brillante. Para no dañar sus ojos, no mire a la lente cuando la iluminación de LED esté encendida.
- No coloque la unidad en una base o superficie inestable.
- No utilice el sistema junto al agua, donde la luz directa del sol incida sobre él o junto a dispositivos de calefacción.
- No coloque objetos pesados como libros o bolsas sobre la unidad.

Aviso acerca de la instalación del proyector Qumi

• Deje al menos una distancia de seguridad de 50 cm alrededor de los conductos de ventilación.



- Asegúrese de que los conductos de ventilación de entrada no reutilizan el aire caliente de los conductos de ventilación de salida.
- Cuando utilice el proyector Qumi en un entorno cerrado, asegúrese de que la temperatura del aire circundante dentro del recinto no supere la temperatura de funcionamiento mientras el proyector está funcionando y que las aberturas de entrada y salida de aire no están obstruidas.
- Todas las carcasas deben superar una prueba de temperatura térmica para garantizar que el proyector Qumi no recicla el aire expulsado, ya que esta situación puede hacer que el dispositivo se apague aunque la temperatura del recinto se encuentre dentro de los márgenes de temperatura de funcionamiento.

Precaución:

No utilice el proyector Qumi en entornos polvorientos.

Seguridad a tener en cuenta respecto a la energía eléctrica

- Utilice solamente el adaptador suministrado.
- No coloque nada encima del cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación en lugar por el que no pasen las personas.
- Quite la pila del mando a distancia cuando lo almacene o no lo vaya a utilizar durante un prolongado período de tiempo.

Limpiar el proyector Qumi

 Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto. Consulte la sección Limpiar el proyector Qumi en la página 59.

Nota:

El proyector Qumi se calentará después del uso. Deje que el proyector Qumi se enfríe antes de guardarlo en un compartimento.

Advertencias sobre normativas

Antes de instalar y utilizar el proyector Qumi, lea los avisos sobre normativas en la sección *Cumplimiento de normativas* en la página 68.

Explicaciones de los símbolos



DESHACERSE DEL PROYECTOR: no utilice los servicios de recogida de basuras de su edificio o municipales para eliminar equipos electrónicos o eléctricos. La normativa de los países de la UE dicta que deben utilizarse servicios de reciclado independientes.

Características principales

- Unidad ligera, fácil de embalar y transportar.
- Una tasa alta de brillo permite realizar presentaciones a la luz del día o en salas con mucha iluminación.
- Admite resoluciones de hasta UXGA con 16,7 millones de colores, lo que proporciona imágenes nítidas.
- Varias posibilidades de instalación que permiten proyecciones desde varias ubicaciones: delante, detrás, desde el techo y desde el techo por detrás.
- Las proyecciones de línea de visión se mantienen cuadradas, con corrección trapezoidal avanzada para proyecciones realizadas con ciertos ángulos.
- Detección automática de la fuente de entrada.

Acerca de este manual

Este manual está pensado para los usuarios finales y en él se describe cómo instalar y utilizar el proyector Qumi. Siempre que ha sido posible, la información relevante (como una ilustración y su descripción) se ha mantenido en una página. Este formato de impresión resultará muy cómodo para el usuario y ayudará a ahorrar papel, lo que permite proteger el medio ambiente. Es recomendable que solamente imprima las secciones que le interesen en función de sus necesidades.

Tabla de contenido

Prefacio	ii
Capítulo 1 Introducción	1
Información general	1
Accesorio estándar	3
Mando a distancia para HDMI	4
Mando a distancia para MHL	6
Mando a distancia para multimedia	8
Botones del proyector Qumi y del mando a distancia	10
Pantalla del reproductor multimedia	10
Capítulo 2 Procedimientos iniciales	11
Qué necesita	11
Configurar el proyector Qumi	
Preparar el mando a distancia	
Capítulo 3 Interfaz de usuario del proyector Qumi	19
Información general	
Connect to PC (Conexión con equipo)	
Medios	24
QumiCast	
Capítulo 4 Configuración del menú en pantalla (OSD)	40
Controles del menú OSD	40
Establecer el idioma del menú OSD	41
Información general del menú OSD	42
Información general del menú OSD	43
Menú Imagen	45
Menú Config. 1	48
Menú Config. 2	53
Capítulo 5 Mantenimiento del proyector Qumi	59
Limpiar el proyector Qumi	
Limpiar la lente	59
Solucionar problemas	60
Sitio de soporte de Vivitek	63
Especificaciones	64
Distancia de proyección frente a tamaño de proyección	65
Tabla de distancia y tamaño de proyección	65
Tabla de modo de frecuencias	66
Dimensiones del proyector Qumi	67
Cumplimiento de normativas	68
Certificaciones de seguridad	
Certificaciones de segundad	68



Capítulo 1 Introducción

Información general

Vista frontal, superior y derecha







Accesorio estándar

Junto con el proyector Qumi, se incluyen los siguientes accesorios:



Póngase en contacto con su proveedor inmediatamente si algún elemento falta, está dañado o si la unidad no funciona. Es recomendable guardar el material de embalaje por si tuviera que devolver el equipo material para solicitar el servicio de garantía.

Nota:

Los accesorios variarán en función del modelo.

* Para garantizar un rendimiento de alta calidad de la proyección y evitar interferencias electromagnéticas (EMI), equipe el cable de la fuente de vídeo MHL o HDMI con los núcleo de cable incluidos, y su ubicación deberá ser cercana al proyector.

Mando a distancia para HDMI





	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
(1/0)	Encendido/	Cuando el sistema se encuentra en el modo de espera:enciende el proyector	Si se muestra el menú Apagado:apaga el proyector
\bigcirc	apagado	Cuando el sistema está activo:abre el menú Apagado	Si está abierto otro menú:cierra el menú y abre el menú Apagar
\bigcirc	Arriba	N/D	Permite mover la selección del menú OSD
	Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal
\bigcirc	Izquierda	N/D	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
	Intro / Reproducir / Pausar	N/D	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
\bigcirc	Derecha	N/D	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
	Menú	Abre el menú OSD	Permite cerrar el menú OSD
\bigcirc	Abajo	N/D	Permite mover la selección del menú OSD
	Salir	N/D	Permite cerrar el menú OSD
	Retroceder	N/D	N/D
	Detener	N/D	N/D

	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
	Anterior	N/D	N/D
(+)	Subir volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se aumenta el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen
\bigcirc	Bajar volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se reduce el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen.
		Si el audio no está silenciadosilencia el audio y abre el menú Silencio Si el audio está silenciado:se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio.	Si está abierto el menú Silencio, se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio. Si está abierto el menú Quitar silencio, se silencia el audio y se abre el menú Silencio.
	Silencio		Si está abierto otro menú, se cierra el menú. Si el audio no está silenciado, se silencia el audio y se abre el menú Silencio.
			el menú. Si el audio está silenciado, se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio.
	Modo	Permite abrir el menú Modo de pantalla	Si está abierto el menú Modo de pantalla:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Modo de pantalla.
	Fuente	Abre el menú Fuente	Si está abierto el menú Fuente:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Fuente
		Si se está visualizando una fuente y el audio está activado:silencia el audio y abre el menú Pantalla vacía	Si el menú Pantalla vacía está activado:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio)
	Pantalla vacía	Si se está visualizando una fuente y el audio está desactivado:abre el menú Pantalla vacía	Si está abierto otro menú:cierra el menú, se muestra una imagen en blanco, silencia el audio y abre el menú Pantalla vacía
		seleccionada:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio)	



Mando a distancia para MHL





	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
(1/0)	Encendido/	Cuando el sistema se encuentra en el modo de espera:enciende el proyector	Si se muestra el menú Apagado:apaga el proyector
	apagado	Cuando el sistema está activo:abre el menú Apagado	Si está abierto otro menú:cierra el menú y abre el menú Apagar
\bigcirc	Arriba	Permite mover la selección hacia arriba	Permite mover la selección del menú OSD
	Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal
\bigcirc	Izquierda	Permite mover la selección hacia la izquierda	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
	Intro / Reproducir / Pausar	Permite ingresar en el menú multimedia secundario y permite reproducir/pausar la selección multimedia	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
\bigcirc	Derecha	Permite mover la selección hacia la derecha	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
	Menú	Abre el menú OSD	Permite cerrar el menú OSD
\bigcirc	Abajo	Permite moverse hacia abajo en la lista de entradas	Permite mover la selección del menú OSD
	Salir	Permite salir del menú actual	Permite cerrar el menú OSD
	Retroceder	Permite retroceder la reproducción multimedia	Permite retroceder la reproducción multimedia
	Detener	Permite detener la reproducción multimedia	Permite detener la reproducción multimedia

	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
	Anterior	Permite dirigirse a la entrada anterior de la lista	Permite dirigirse a la entrada anterior de la lista
(+)	Subir volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se aumenta el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen
\ominus	Bajar volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se reduce el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen.
Ø	Silencio	Si el audio no está silenciadosilencia el audio y abre el menú Silencio Si el audio está silenciado:se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio.	Si está abierto el menú Silencio, se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio. Si está abierto el menú Quitar silencio, se silencia el audio y se abre el menú Silencio. Si está abierto otro menú, se cierra el menú. Si el audio no está silenciado, se silencia el audio y se abre el menú Silencio. Si está abierto otro menú, se cierra el menú. Si el audio está silenciado, se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio.
	Modo	Permite abrir el menú Modo de pantalla	Si está abierto el menú Modo de pantalla:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Modo de pantalla.
	Fuente	Abre el menú Fuente	Si está abierto el menú Fuente:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Fuente
		Si se está visualizando una fuente y el audio está activado:silencia el audio y abre el menú Pantalla vacía Si se está visualizando una fuente y el audio está	Si el menú Pantalla vacía está activado:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio) Si está abierto otro menú:cierra el menú, se muestra una imagen en
	Pantalla vacía	desactivado:abre el menú Pantalla vacía Si una fuente no está seleccionada:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio)	blanco, silencia el audio y abre el menú Pantalla vacía



Mando a distancia para multimedia



	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
(1/0)	Encendido/	Cuando el sistema se encuentra en el modo de espera:enciende el proyector	Si se muestra el menú Apagado:apaga el proyector
)	apuguuo	Cuando el sistema está activo:abre el menú Apagado	Si está abierto otro menú:cierra el menú y abre el menú Apagar
\bigcirc	Arriba	Permite mover la selección hacia arriba	Permite mover la selección del menú OSD
	Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal	Permite regresar a la página del Menú multimedia principal
\bigcirc	Izquierda	Permite mover la selección hacia la izquierda	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
E	Intro / Reproducir / Pausar	Permite ingresar en el menú multimedia secundario y permite reproducir/pausar la selección multimedia	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
\bigcirc	Derecha	Permite mover la selección hacia la derecha	Permite realizar las acciones indicadas por el menú
	Menú	Abre el menú OSD	Permite cerrar el menú OSD
\bigcirc	Abajo	Permite moverse hacia abajo en la lista de entradas	Permite mover la selección del menú OSD
	Salir	Permite salir del menú actual	Permite cerrar el menú OSD
	Retroceder	Permite retroceder la reproducción multimedia	Permite retroceder la reproducción multimedia
	Detener	Permite detener la reproducción multimedia	Permite detener la reproducción multimedia

	Definición de botón	Menú OSD desactivado	Menú OSD activado
	Anterior	Permite dirigirse a la entrada anterior de la lista	Permite dirigirse a la entrada anterior de la lista
(+)	Subir volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se aumenta el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen
\ominus	Bajar volumen	Abre el menú Volumen	Si está abierto el menú Volumen: Se reduce el nivel del volumen. Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Volumen.
	Silencio	Si el audio no está silenciadosilencia el audio y abre el menú Silencio Si el audio está silenciado:se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio.	Si está abierto el menú Silencio, se quita el silencio del audio y se abre el menú Quitar silencio. Si está abierto el menú Quitar silencio, se silencia el audio y se abre el menú Silencio. Si está abierto otro menú, se cierra el menú. Si el audio no está silenciado, se silencia el audio y se abre el menú Silencio. Si está abierto otro menú, se cierra el menú. Si el audio está silenciado, se quita el silencio del audio y se abre el menú. Quitar silencio
	Modo	Permite abrir el menú Modo de pantalla	Si está abierto el menú Modo de pantalla:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Modo de pantalla.
	Fuente	Abre el menú Fuente	Si está abierto el menú Fuente:no se ejecuta ningún evento Si está abierto otro menú:permite cerrar el menú y abrir el menú Fuente
	Pantalla vacía	Si se está visualizando una fuente y el audio está activado:silencia el audio y abre el menú Pantalla vacía Si se está visualizando una fuente y el audio está desactivado:abre el menú	Si el menú Pantalla vacía está activado:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio) Si está abierto otro menú:cierra el menú, se muestra una imagen en blanco, silencia el audio y abre el
		Pantalla vacía Si una fuente no está seleccionada:desactiva la pantalla vacía de la imagen y recupera el audio (en función del estado de la función Silencio)	menú Pantalla vacía



Importante:

1. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector Qumi. Si la trayectoria entre el mando a distancia y el proyector Qumi se obstruye, puede hacer rebotar la señal desde ciertas superficies reflectantes.

2. Los botones y teclas del proyector Qumi tienen el mismo diseño y funciones similares a los botones correspondientes del mando a distancia. En este manual del usuario se describen las funciones basadas en el mando a distancia.

Botones del proyector Qumi y del mando a distancia

El proyector Qumi se puede utilizar mediante el mando a distancia o el panel de botones que se encuentra en la parte superior de aquel. Todas las operaciones se pueden realizar con el mando a distancia; no obstante, el panel de botones del proyector Qumi lleva a cabo las mismas operaciones que dicho mando presionando una combinación de botones.

El mando a distancia no solamente se utiliza para desplazar el cursor por los menús, sino también para controlar las funciones multimedia (reproducción de música y vídeo). Para obtener más detalles sobre cómo controlar las funciones multimedia con el mando a distancia, consulte la página 19.

Nota:

Cuando el proyector se encuentra en el modo **MHL**, el teclado del proyector deberá estar en la misma definición que el botón del mando a distancia.

Durante la función MHL:

Para la configuración de la aplicación, se utiliza ▲ Arriba, ▼ Abajo, ◄ Izquierda y ► Derecha como flechas direccionales, incluido INTRO y SALIR.

Control del dispositivo inteligente con el mando a distancia:

Cuando el proyector realiza la proyección de contenido desde su dispositivo compatible con **MHL**, puede utilizar el mando a distancia para controlar el dispositivo inteligente. Para ingresar en el modo **MHL**, los siguientes botones se encuentran disponibles para el control del dispositivo inteligente: botones de flechas (▲ **Arriba**, ▼ **Abajo**, ◀ **Izquierda**, ▶ **Derecha**), **SALIR**.

Pantalla del reproductor multimedia

La pantalla del reproductor multimedia es la interfaz principal para el proyector Qumi Q6 Series. Si hay conectada una unidad USB o una tarjeta MicroSD al encender el proyector Qumi, aparecerá la pantalla del reproductor multimedia. En la pantalla del reproductor multimedia puede elegir el tipo de contenido multimedia que desea mostrar seleccionando una de las siguientes opciones:

- Medios: permite la utilización del contenido multimedia almacenado en la memoria interna o unidad USB conectada para reproducir fotografías, música, audio y documentos.
- QumiCast: permite la transmisión de contenido multimedia proveniente de dispositivos inteligentes o la visualización en espejo de dispositivos Android/iOS/Mac/ Windows conectados.
- Connect To PC: permite la utilización de un equipo conectado como dispositivo de almacenamiento.



Capítulo 2 Procedimientos iniciales

Qué necesita

Puede conectar al proyector Qumi muchos tipos de dispositivos externos y periféricos. Puede conectar reproductores de música externos o portátiles para reproducir música. Puede conectar reproductores de DVD, VCD y VHS para reproducir películas. También puede utilizar cámaras digitales para reproducir vídeos y mostrar fotografías. Puede conectar equipos y periféricos como unidades USB para mostrar documentos y otros tipos de contenido multimedia.

Estos dispositivos se pueden conectar al proyector Qumi mediante el cable apropiado. Asegúrese de que el dispositivo que conecta tiene un conector de salida adecuado.



Advertencia:

Como precaución de seguridad, desconecte la alimentación del proyector Qumi y de todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

Configurar el proyector Qumi

Conectar periféricos mediante HDMI

Conecte periféricos compatibles con HDMI a su Qumi mediante un cable HDMI (opcional).





Conecte su Qumi a un dispositivo compatible con MHL mediante un cable HDMI/MHL (opcional).



Nota:

En el caso de algunos dispositivos compatibles con MHL, cuya salida no sea a través de micro-USB, es posible que se requiera un adaptador adicional.

Los adaptadores para dispositivos Samsung se venden por separado.

Insertar una unidad USB

Conecte una unidad USB al proyector Qumi insertando los dispositivos de almacenamiento en el puerto apropiado.



Conectar audio

Conecte auriculares o minialtavoces al proyector Qumi insertándolos en el puerto Salida de audio.





Encender y apagar el proyector Qumi

1. Conecte el adaptador de alimentación de CA al proyector Qumi. Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación de CA en una toma de corriente eléctrica.

Nota:

Los modelos de adaptador pueden variar en función de la región.

2. Presione el botón de ENCENDIDO para encender el proyector Qumi.





Aparecerá la pantalla de presentación del proyector Qumi y los dispositivos conectados se detectarán.

Consulte la sección *Establecer una contraseña de acceso (Bloqueo de seguridad)* en la página 16 si el bloqueo de seguridad está habilitado. 

- **3.** Si conecta varios dispositivos de entrada, presione el botón FUENTE del mando a distancia y utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo aplicable, o presione ▲ y ▼, o ◀ y ► simultáneamente en el panel de botones del proyector Qumi.
 - HDMI1/MHL: HDMI / DVI / MHL
 - HDMI 2: HDMI / DVI
 - USB: Disco USB
- **4** Presione el botón de ^(b) ENCENDIDO para apagar el proyector Qumi.

Fuente HDMI1/MHL HDMI 2 USB Ajuste de elemento 📣 Desplazamiento 🔺 🔻 Menú = Salir



19 4. Ma

5. Cuando aparezca el mensaje "Apagar? /Vuelva a pulsar Power", presione el botón 🖒 ENCENDIDO. El proyector se apagará.



Ajustar la imagen

Si la imagen proyectada no es nítida puede ajustarla moviendo el anillo de enfoque hacia arriba o hacia abajo hasta que consiga una imagen clara.



Establecer una contraseña de acceso (Bloqueo de seguridad)

Para evitar el uso no autorizado del proyector Qumi, puede crear una contraseña. Cuando la función de contraseña de acceso esté habilitada, debe especificar la contraseña después de encender el proyector Qumi.

-

Modo de pantalla

Clave auto

Puede crear una contraseña realizando los pasos siguientes:

- Presione el botón MENÚ del mando a distancia o presione MENÚ en el panel de botones para abrir el menú de visualización en pantalla (OSD, On-Screen Display).
- 2. Mueva el cursor a la ficha Config. 1 y desplácese hacia abajo para seleccionar Avanzada 1.
- Brillo 50 Contraste 50 Avanzada 4 -Administrador de c nto 🔺 🔻 ionar 4 🕨 透 Fuente Proyecciór Ρ Relación aspecto nar Clave 0 Zoom digital 0 Audio Avanzada 1 Avanzada 2 Ajuste de e Config. 2 nfig 1 Avan Español de seau activado Pantalla vacía Logo de inicio Desactivado Bloqueo teclado Desactivado Configuración 3D

80

%

Config. 2

entación

3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar Bloqueo de seguridad y presione ←.

4. Presione los botones < o > para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de seguridad.

Aparecerá un cuadro de diálogo de contraseña automáticamente.

5. Puede utilizar los botones
▲ ▼ ◀ ► situados en la parte superior del proyector Qumi o en el mando a distancia para especificar la contraseña. Puede utilizar cualquier combinación de botones de navegación (debe elegir cinco).

Presione los botones de navegación en cualquier orden para establecer la contraseña.

A continuación, presione el botón **MENÚ** para salir del cuadro de diálogo.





6. El menú de confirmación de contraseña aparecerá si la opción Bloqueo de seguridad está habilitada al encender el proyector Qumi.

> Especifique la contraseña que creó en el paso 5.

Contraseña
Menú = Cancelar

Importante:

Conserve la contraseña en un lugar seguro. Sin la contraseña, no podrá utilizar el proyector Qumi. Si pierde la contraseña, póngase en contacto con el revendedor para obtener información sobre cómo restablecerla.

Utilizar un trípode

El proyector Qumi se puede utilizar con un trípode acoplando este a la parte inferior de aquel. Puede acoplar numerosos trípodes convencionales.

Especificaciones de trípodes admitidos:

- · Tipo: minitrípode
- Tamaño de la ranura: 1/4-20 L6,3 mm

Nota:

quite la pegatina antes del uso.



Preparar el mando a distancia

El mando a distancia incluye una (1) pila de litio de 3 V (CR2025). La pila está preinstalada en el mando a distancia.

Para comenzar a utilizar el mando a distancia, quite la lengüeta de plástico (A) del compartimento de la pila.





Reemplazar la pila del mando a distancia

- Quite la tapa del compartimento de la pila desplazándola en la dirección de la flecha (A). A continuación, tire de la tapa en la dirección de la flecha (B).
- 2. Quite la pila antigua e inserte la nueva con el lado positivo hacia arriba.
- Instale la tapa.







Precaución:

- 1. Utilice únicamente una pila de litio de 3 V (CR2025).
- 2. Deshágase de las pilas usadas según las regulaciones locales.
- **3.** Quite la pila si no va a utilizar el proyector Qumi durante un prolongado período de tiempo.

Valores de funcionamiento permitidos

El mando a distancia utiliza transmisión de infrarrojos (IR) para controlar el proyector Qumi. No es necesario apuntar con el mando a distancia directamente al proyector Qumi.

El mando a distancia funciona correctamente dentro de un radio de aproximadamente 7 metros (23 pies) y 15 grados por encima o por debajo del nivel del proyector Qumi (si el mando a distancia no se mantiene perpendicular a los lados o a la parte posterior del proyector Qumi).

Si el proyector Qumi no responde al mando a distancia, acérquese a dicho proyector.

Capítulo 3 Interfaz de usuario del proyector Qumi

Información general

La interfaz de usuario (IU) del proyector Qumi está diseñada para ofrecer diferentes opciones de configuración y una facilidad operativa. La UI también le permite acceder a archivos multimedia desde sus dispositivos inteligentes (teléfonos o tabletas) o unidades USB para una experiencia multimedia completa.



La IU contiene 3 funciones principales:

- Connect to PC (Conexión con equipo): permite la utilización de un equipo conectado como dispositivo de almacenamiento.
- Medios: permite la utilización del contenido multimedia almacenado en la memoria interna o unidad USB conectada para reproducir fotografías, música, audio y documentos.
- QumiCast: permite la transmisión de contenido multimedia proveniente de dispositivo inteligente o la visualización en espejo de dispositivos Android/iOS/Mac/Windows conectados.

Nota:

Después de activar la función Connect to PC (Conexión con equipo), se requiere un reinicio del proyector Qumi para la detección del equipo.



La función Connect to PC (Conexión con equipo) permite que un equipo conectado funcione como un dispositivo de almacenamiento externo. Una vez que se realiza la conexión, el proyector Qumi puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento externo, lo que le permite transferir archivos multimedia directamente a la memoria interna del proyector Qumi y le proporciona un acceso directo a la función de proyector del proyector Qumi.

Para utilizar la función de proyección del proyector Qumi a través de la función Connect to PC (Conexión con equipo), deberá instalar el paquete de software incluido. Consulte la siguiente información.

- 1. Encienda el equipo antes de iniciar el proceso.
- 2. Desembale el proyector Qumi y colóquelo en la ubicación deseada.
- 3. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación del proyector Qumi y el otro extremo a un tomacorriente.
- Una vez que el equipo y el proyector Qumi estén encendidos, conecte un extremo del cable USB tipo "A" al conector USB del equipo y el otro extremo al conector USB del proyector Qumi.
- Utilice el mando a distancia para seleccionar Connect to PC (Conexión con equipo) y presione ← para iniciar la conexión USB con el equipo.
- Si el equipo detecta el proyector Qumi, el controlador se instalará de forma automática. Aparecerá un aviso que indica que el dispositivo está listo para su uso.

Una vez que los controladores del proyector Qumi se encuentren instalados, aparecerán dos carpetas de reproducción automática. La primera carpeta contiene el software para PC, que incluye la interfaz para acceder a las funciones del proyector Qumi directamente desde el equipo.

La segunda carpeta es la memoria interna del proyector Qumi para su uso como unidad externa. Puede arrastrar y soltar archivos a la carpeta de la memoria interna, al igual que haría con cualquier otra unidad de almacenamiento.

Nota:

1. Memoria integrada del proyector Qumi Q6 es de 4 GB (2 GB accesibles para el usuario) 2.Las siguientes pantallas sirven sólo de referencia. Las letras (F:)y (J:)son designaciones automáticas del equipo. Las designaciones podrían ser diferentes en su equipo.







Para proporcionar acceso del equipo a las funciones de proyección del proyector Qumi, deberá instalar en primer lugar el software EZ USB.

- 7. Seleccione la unidad de CD (F:) USB DISPLAY con la etiqueta correcta (donde F es la designación de letra de la unidad).
- 8. Haga clic en **Abrir carpeta para ver archivos**. En esta carpeta, podrá encontrar el software EZ USB.
- 9. Haga doble clic en el archivo ejecutable para iniciar el proceso de instalación.
- 10. Una vez que aparezca la pantalla de configuración de EZ USB, seleccione el idioma de instalación y haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar con la instalación.

🕼 EZ USB setup	<
Language Selection Select a language you would like the wizard to proceed with.	\$ \$
Choose installation language: English (United States) Chinese (PRC) Chinese (Taiwan) French (France) German (Germany) Italian (Italy) Japanese Korean Portuguese (Portugal) Spanish (International Sort) Russian Ghost Installer Wizard Next> Cancel	

Aparecerá la pantalla Welcome to the Installation Wizard (Bienvenido al asistente de instalación).



11. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar con la instalación.



Aparecerá la pantalla License Agreement (Acuerdo de licencia). Lea los términos del acuerdo de licencia.

 Para continuar, seleccione Yes, I agree ... agreement (Sí, acepto el acuerdo) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente). De lo contrario, haga clic en Back (Atrás) para regresar al menú anterior o en Cancel (Cancelar) para detener la instalación.

🕼 EZ USB setup	X	
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	2	
Please closely read the following license agreement. Do you accept all the terms of the following license agreement?		
EzDisplay Software End User License Agreement IMPORTANT: READ THIS LICENSE (AS DEFINED BELOW) CAREFULLY. BY CLICKING ON THE "ACCEPT" BUTTON, OR BY INSTALLING, COPYING, RUNNING, OR OTHERMSE USING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW), YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON, AND DO NOT INSTALL, COPY, RUN, OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE.		
This EzDisplay Software End User License Agreement ("License") is a legal agreement between you and Actions Microelectronics Co. Ltd, 1601 Quantum Plaza, No. 27 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, China, together with its subsidiaries (collectively "Actions Micro"). Concerning vour use of the EzDisplay Software together with any documentation that may be		
Yes, I agree with all the terms of this license agreement Ghost Installer Wizard		
<back next=""> Cancel</back>		

 En el campo Select installation folder (Seleccione la carpeta de instalación), ingrese la carpeta de destino en la que desea instalar el software (predeterminada: C:\Program Files\EZ USB). Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. De lo contrario, haga clic en Back (Atrás) para regresar al menú anterior o en Cancel (Cancelar) para detener la instalación.

🛃 EZ USB setup	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Destination Folder Click Next to install the application to this fold Browse to install to a different location.	ter, or click
Select the destination folder where you want to Browse, and select another folder.	install EZ USB. To install to a different location, click
Select installation folder: C\Program Files\E2 USB	
Ghost Installer Wizard	

15. Una vez que finalice la instalación, haga clic en Finish (Finalizar) para finalizar el proceso y salir de la instalación de EZ USB.

💕 EZ USB setup	X
<u> </u>	Installation Complete
	EZ USB has been successfully installed.
Installation Wizard	Press the Finish button to exit Setup program.
	Finish

El software EZ USB permite la visualización de vídeos o gráficos desde el equipo.



El centro cuenta con medios de Internal Memory (Memoria interna), USB y Settings (Configuración) para la visualización de archivos multimedia a través del proyector Qumi.

En el menú principal, presione ◀ o ► en el mando a distancia para seleccionar **Medios** y presione ◀Ⅰ.



Formatos admitidos

Se admiten los siguientes formatos de archivo:

- Imagen: JPEG, BMP
- Audio: MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV
- Grabación de voz: MP3, WAV
- Vídeo: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV
- Adobe[®] PDF (.pdf) (PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4)
- Microsoft[®] Word (doc/.docx)
- Microsoft[®] PowerPoint (.ppt/.pptx/.ppx/.ppsx) (no admite animaciones ni transiciones de diapositivas)
- Microsoft® Excel (97-2010, .xls y .xlsx)



Internal Memory (Memoria interna)

La herramienta Internal Memory (Memoria interna) permite almacenar archivos multimedia externos en el proyector Qumi.

- En Medios, presione ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar Internal Memory (Memoria interna) y presione ◄.
- Presione ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar Photo (Fotografía), Video (Vídeo), Music (Música) o Office (Documentos).



FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Photo (Fotografía)	Le permite visualizar fotografías e incluye una función de presentación.
	Consulte la sección <i>Photo (Fotografía)</i> en la página 28.
Video (Vídeo)	Le permite reproducir archivos de películas. Consulte la sección Video
	(Vídeo) en la página 29.
Music (Música)	Le permite reproducir archivos de audio. Consulte la sección Music
	(Música) en la página 30.
Office (Documentos)	Le permite visualizar archivos de documentos. Consulte la sección
	Office (Documentos) en la página 31.
	Nota:
	No se admite el texto en negrita en el formato de chino simplificado ni archivos protegidos por contraseña.

USB

La herramienta USB permite visualizar archivos multimedia desde una unidad USB conectada.

- 1. En Medios, presione ◀ o ► en el mando a distancia para seleccionar USB y presione ◄.
- Presione ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar Photo (Fotografía), Video (Vídeo), Music (Música) o Office (Documentos).



FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Photo (Fotografía)	Le permite visualizar fotografías e incluye una función de presentación.
	Consulte la sección Photo (Fotografía) en la página 28.
Video (Vídeo)	Le permite reproducir archivos de películas. Consulte la sección Video
	(Vídeo) en la página 29.
Music (Música)	Le permite reproducir archivos de audio. Consulte la sección Music
	(<i>Música</i>) en la página 30.
	Le permite visualizar archivos de documentos. Consulte la sección
0.00	Office (Documentos) en la página 31.
Office (Documentos)	Nota:
	No se admite el texto en negrita en el formato de chino simplificado ni archivos protegidos por contraseña.

Configuración

El menú Settings (Configuración) permite acceder a la configuración para las funciones de System (Sistema), Photo (Fotografía), Video (Vídeo) y Music (Música).

- 1. En Medios, presione ◀ o ► en el mando a distancia para seleccionar Settings (Configuración) y presione ◄.
- Presione ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar System (Sistema), Photo (Fotografía), Video (Vídeo) o Music (Música) y presione ◄ para ajustar la configuración.



12 4.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
System (Sistema)	Version (Versión): muestra la versión de software.
	Language (Idioma): permite seleccionar el idioma de la interfaz (predeterminado: English (Inglés)).
	Update (Actualizar): seleccione para actualizar la versión del firmware (USB, SD u OTA).
	Precaución: Asegúrese de que no se interrumpa el proceso de actualización del firmware ni que se corte la alimentación al proyector Qumi durante la actualización a fin de evitar daños en la placa del sistema.
	Display Ratio (Relación de visualización): seleccione una relación de visualización (Original o Full Screen (Pantalla completa)).
Photo (Fotografía)	Slideshow Pattern (Patrón de presentación): seleccione un patrón de presentación (Random (Aleatorio), Ring Diffusion (Difusión en anillo), Middle Enlarge (Ampliación media), Expand Blink (Parpadeo de expansión), Window Shades (Cortinas), Linear Interaction (Interacción lineal), Cross Interleaved (Interpaginado cruzado), Banding Alternate (Banda alternada) o Rectangle Enlarge (Ampliación rectangular)).
	Slideshow Duration (Duración de presentación): seleccione un tiempo de duración para el patrón establecido (10 sec (10 segundos), 30 sec (30 segundos) o 1 min).
Video (Vídeo)	Repeat Mode (Modo de repetición): Seleccione un modo de repetición (Sequence (Secuencia), Single (Única), Random (Aleatoria) u Once (Una vez)).
Music (Música)	Repeat Mode (Modo de repetición): Seleccione un modo de repetición (Sequence (Secuencia), Single (Única), Random (Aleatoria) u Once (Una vez)).

Photo (Fotografía)

Las imágenes disponibles en la unidad o dispositivo USB conectado aparecerá en el menú Photo (Fotografía).



Presione ▲, ▼, ◀ o ► en el mando a distancia para seleccionar la imagen y presione ← para visualizar. El panel de control aparece en el centro de la imagen. Las siguientes funciones están disponibles a través del panel de control.

ICONO	DESCRIPCIÓN
3	Permite girar la imagen 90° hacia la izquierda.
C	Permite girar la imagen 90° hacia la derecha.
Q	Seleccione para acercar en la imagen.
Q	Seleccione para alejar en la imagen.
	Si la imagen excede el borde de la pantalla, presione para desplazar la imagen hacia arriba.
	Si la imagen excede el borde de la pantalla, presione para desplazar la imagen hacia abajo.
	Seleccione para desplazarse a la imagen anterior.
	Seleccione para desplazarse a la imagen siguiente.
Ð	Permite reproducir nuevamente la imagen.
۲	Seleccione para iniciar una presentación de todas las imágenes almacenadas en la memoria interna o dispositivo USB.
	Seleccione para mostrar la información de la fotografía.
*	Seleccione para mostrar la configuración de la fotografía.



Video (Vídeo)

Los vídeos disponibles en la unidad o dispositivo USB conectado aparecerá en el menú Video (Vídeo).

			<i>î</i> , ?
	/usb/		4 / 5
00	20161007	2016-10-07 13:52	1
	video	1980-01-01 00:00	
	Gee (LG Demo) HD 1080p.mkv	1991-10-04 11:45	235 MB
Video	Scrat's Continental Crack-Up Clip.avi	2016-09-19 14:01	3 MB
VIGCO	darkknightrises_trlr_01_1080p_dl.mov	1991-10-04 11:43	103 MB

Presione ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar el vídeo y presione ← para visualizar. También aparece un panel de control con la imagen. La siguiente tabla muestra las funciones disponibles.

ICONO	DESCRIPCIÓN
K	Seleccione para mover la selección de la reproducción al archivo anterior en orden.
←	Seleccione para retroceder el marcador de reproducción actual.
II / ►	Seleccione para reproducir el archivo seleccionado. Presione nuevamente para pausar o reproducir la selección.
▶	Seleccione para avanzar el marcador de reproducción actual.
M	Seleccione para mover la selección de la reproducción al archivo siguiente en orden.
€.	Seleccione para repetir la selección de la reproducción.

Music (Música)

La música disponible en la unidad o dispositivo USB conectado aparecerá en el menú Music (Música).

		¢, ?
	/usb/	1/1
Music	Lady Antebellum - Need You Now.mp3 2015-07-16 15:34	7 MB
Need You New		

Presione ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar la música y presione ← para visualizar. También aparece un panel de control con la música. La siguiente tabla muestra las funciones disponibles.

ICONO	DESCRIPCIÓN
K	Seleccione para mover la selección de la reproducción al archivo anterior en orden.
←	Seleccione para retroceder el marcador de reproducción actual.
Ⅲ / ▶	Seleccione para reproducir el archivo seleccionado. Presione nuevamente para pausar o reproducir la selección.
	Seleccione para detener el archivo seleccionado.
►	Seleccione para avanzar el marcador de reproducción actual.
M	Seleccione para mover la selección de la reproducción al archivo siguiente en orden.
Ð	Seleccione para repetir la selección de la reproducción.


Office (Documentos)

Los documentos disponibles en la unidad o dispositivo USB conectado aparecerá en el menú Office (Documentos).

			<i>õ</i> .
	/Q6 EVT2 QE test doc/		5 / 16
	😑 ADC校正和说明.pdf	2012-08-30 21:45	209 KB
	DP135-282VVYN_MD016-008 test r	epor 2014-05-13 15:52	159 KB
	╡ FCS是什么意思?(FCS概念).txt	2012-09-09 10:09	5 KB
Office	😑 color_space.ppt	2003-04-10 19:24	673 KB
Onice	HDMI1.4.doc	2012-10-09 11:52	44 KB
	TEST ANSI.txt	2015-07-22 12:41	1 KB
	EST UTF-8.txt	2015-07-22 12:41	1 KB
	FCS是什么意思?(FCS概念).txt	2015-07-22 12:41	5 КВ

Presione ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar el documento y presione ← para visualizar. También aparece un panel de control con el documento. La siguiente tabla muestra las funciones disponibles.

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Si el documento excede el borde de la pantalla, presione para desplazar el
	Si el documento excede el borde de la pantalla, presione para desplazar el documento hacia la derecha.
Ð	Seleccione para acercar en el documento.
Q	Seleccione para alejar en el documento.
П	Seleccione un modo de visualización (Fit to Screen (Ajustar a pantalla), Fit to Height (Ajustar a altura) o Fit to Width (Ajustar a ancho)).
×	Seleccione para ocultar el panel de control.

Nota:

En el modo de visualización, presione \blacktriangle , \blacktriangledown , \triangleleft o \triangleright en el mando a distancia para mover y posicionar la imagen.



Requisitos del sistema

El software QumiCast está disponible para los sistemas operativos Mac, iOS, Android y Windows. A continuación, se detalla una lista de los requisitos:

• Mac, iOS 7 y versiones posteriores

0

• Android 4.0

0

• Windows 7, 8, 8.1

Configuración de QumiCast

Descarga e instalación de QumiCast

- · Dispositivo inteligente: App Store o Google Play
- Equipo: http://www.vivitekcorp.com/qumicast/

Nota:

Visite "http://www.vivitekcorp.com/qumicast/" para obtener más información o la descarga más reciente de QumiCast APP.
 Su equipo debe estar conectado a la misma red que el proyector Qumi.



Modo AP Setup (Configuración de punto de acceso)

Al configurar el proyector Qumi como su punto de acceso de red, puede acceder a los menús del proyector Qumi a través del software QumiCast. Además, el dispositivo puede acceder a Internet si el proyector Qumi estableció una conexión Wi-Fi.

 Desde el menú principal, utilice ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar QumiCast. Presione ← para continuar.

Para acceder al software QumiCast en el dispositivo inteligente, deberá descargar en primer lugar la aplicación en este dispositivo.

2. Puede escanear el código QR que puede encontrar en la pantalla o descargar desde App Store o Google Play. Busque QumiCast.





- 4. En la configuración de red, seleccione el (QumiCast_XXXXXXX), tal como se muestra en la pantalla de menú.
- 5. Cuando se le solicite una contraseña, introduzca la contraseña indicada, tal como se muestra en la pantalla (XXXXXXX en la pantalla de menú).



6. Se establece la conexión de red entre el proyector Qumi y el dispositivo inteligente. Se actualiza el estado de la red. Consulte la siguiente imagen.



7. En el dispositivo, pulse la aplicación **QumiCast** para abrirla.

Nota:

El dispositivo debe estar conectado en red con el proyector Qumi antes de abrir la aplicación QumiCast.

- 8. Pulse **QumiCast** para abrir el menú de QumiCast. Si no se muestran otros menús, el dispositivo inteligente no detectó al proyector Qumi en la red.
- 9. En el menú de QumiCast, pulse Setting (Configuración).



- 10. En el menú **Setting (Configuración)**, utilice el dispositivo inteligente en el mando a distancia para seleccionar **Internet**.
- 11. Pulse 🕶 o presione en el mando a distancia para continuar.

cal Version:14199	9 for EZCastPro (Andro	id 1.7.677+, iOS 1.7.0+, Wind	iows 1.7.0+, Mac 1.6.0+)		
	Internet	Default Mode	Connection	More	
	MAC Addr:80:1F:02:EE:D2:1E		-UP: 192.168.168.1	Ð	
	2	EZCastPro	Via Router Allowed		



12. Presione ▲ o ▼ en el mando a distancia o dispositivo inteligente para seleccionar un SSID de la lista y presione ←.

🔅 Setting হু SSID: QumiCast_02	EED21E 🔒 Password: 34739058	6⊗ E9 ←
	Add network	
	test1234	i.
AP List	dlink	i.
Connect for Internet access!	HP Jetdirect pj1050	Ţ.
	Delta-Office	₹ ®
	EZCastPro_385BFEFD	÷

 Una vez que se seleccione el SSID, se mostrará un aviso de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña asociada, de ser necesario. Pulse o haga clic en OK (Aceptar) para ingresar. Pulse o haga clic en Cancel (Cancelar) para detener el proceso. Haga clic en Forget (Olvidar) para eliminar el perfil Wi-Fi seleccionado.

Setting 🗟 SSID: Qurr	niCast_02EED21E 🛛 🛱 Password: 3473905	8 🔞 •••• 🌍 •••• 🛠 •••• 🖊 ((()))
AP List	test1234 € OK Cancel Forget	i.
Connect for Internet acces	Access Point will be disconnected if you press "OK".	7
		₹®
		,

Nota:

Después de configurar la conexión inalámbrica, es posible que necesite volver a conectar el proyector Qumi y su dispositivo.

Modo Router Setup (Configuración de enrutador)

En esta configuración, tanto el proyector Qumi y este dispositivo están conectados a un enrutador local. De esta forma, el software QumiCast puede acceder de forma remota al proyector Qumi a través de la configuración de red.

 Desde el menú principal, utilice ◄ o ► en el mando a distancia para seleccionar QumiCast. Presione ← para continuar.

Para acceder al software QumiCast en el dispositivo inteligente, deberá descargar en primer lugar la aplicación en este dispositivo.

 Puede escanear el código QR que puede encontrar en la pantalla o descargar desde App Store o Google Play. Busque QumiCast.

- 3. Active la función WiFi en su dispositivo.
- 4. En la configuración de red, seleccione el SSID para la configuración de Wi-Fi.
- 5. Cuando se solicite, introduzca la contraseña del SSID seleccionado.
- 6. Tanto el proyector Qumi como el dispositivo inteligente están ahora conectados al mismo enrutador de red. Consulte la siguiente imagen.
- 7. En el dispositivo, pulse la aplicación QumiCast para abrirla.

Nota:

El dispositivo debe estar conectado en red con el proyector Qumi antes de abrir la aplicación QumiCast.

- 8. Pulse **QumiCast** para abrir el menú de QumiCast. Si no se muestran otros menús, el dispositivo inteligente no detectó al proyector Qumi en la red.
- 9. En el menú de QumiCast, pulse Setting (Configuración).
- 10. En el menú Setting (Configuración), utilice el dispositivo inteligente en el mando a distancia para seleccionar **Internet**.
- 11. Pulse 🕶 o presione en el mando a distancia para continuar.
- 12. Presione ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar un SSID de la lista y presione ←.
- Una vez que se seleccione el SSID, se mostrará un aviso de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña asociada, de ser necesario. Pulse o haga clic en OK (Aceptar) para ingresar. Pulse o haga clic en Cancel (Cancelar) para detener el proceso. Haga clic en Forget (Olvidar) para eliminar el perfil Wi-Fi seleccionado.

Nota:

 Tanto el proyector Qumi como el dispositivo deberán configurarse para utilizar la misma subred. Si no se configura la red de forma correcta, no se podrá acceder al proyector Qumi.
 Después de configurar la conexión inalámbrica, la conexión entre el dispositivo inteligente y el proyector Qumi podría caerse. Conéctese nuevamente al proyector Qumi para continuar utilizando la aplicación QumiCast.

Actualización del firmware OTA (actualización del firmware multimedia por aire)

Conéctese a Internet y utilice la función OTA para obtener el firmware más reciente y, a continuación, ejecute la actualización.

En el menú Setting (Configuración), puede actualizar al firmware más reciente por aire.

- 1. QumiCast conectado desde la aplicación.
- 2. Seleccione Setting (Configuración).
- 3. Seleccione More (Más)
- 4. Seleccione Upgrade (Actualizar)





Descripción general de la aplicación QumiCast

La aplicación QumiCast proporciona una control remoto de funciones del proyector Qumi.

Nota:

La captura de pantalla sirve sólo de referencia.

Los nombres de funciones detallados sirven sólo de referencia y podrían ser diferentes del uso real.





Android

*•.

ICONO	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
P	Mirror Off (Reflejo desactivado)	Pulse para detener el modo Mirror. Nota: Reflejo desactivado solo se encuentra disponible para dispositivos Android.
	Photo (Foto)	Seleccione para visualizar los archivos de imagen disponibles (carrete o dispositivo conectado). Utilice para editar una fotografía seleccionada y, a continuación, guarde la imagen con las modificaciones.
	Camera (Cámara)	Seleccione para visualizar la imagen de la cámara del dispositivo.
	Music (Música)	Seleccione esta opción para reproducir archivos de audio del dispositivo.

ICONO	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
		Seleccione para visualizar los archivos de vídeo del carrete o un dispositivo conectado.
8	Vídeo	Una vez seleccionada esta opción, se le solicitará que introduzca un nombre para el archivo antes de guardarlo en la memoria interna del proyector Qumi.
		Nota: Formato de vídeo: MPEG1/2/4/H. Formato de subtítulos:formatos srt, smi, ssa y cdg con codificación UTF-8.
Document		Seleccione para visualizar documentos específicos. Se encuentra disponible la función de comentarios sencillos. Los documentos modificados se almacenan como imágenes en el carrete de la cámara.
	(Documento)	Compatible con Microsoft [®] Office, PDF e iWorks de Apple. Sincronice los archivos de documentos con su dispositivo antes de utilizar esta función.
	Web	Seleccione para visualizar la aplicación de navegador integrado.
	CloudS	Seleccione para abrir un proveedor de cloud para seleccionar y descargar un archivo disponible.
	Cloud Storage (Almacenamiento en cloud)	Nota: La aplicación del proveedor de cloud deberá estar instalada y la información de cuenta apropiada deberá estar disponible para permitir el acceso de CloudS a la aplicación.
	CloudV	Seleccione para abrir un proveedor de cloud para seleccionar y descargar un archivo disponible.
	Cloud Video (Video de cloud)	Nota: La aplicación del proveedor de cloud deberá estar instalada y la información de cuenta apropiada deberá estar disponible para permitir el acceso de CloudV a la aplicación.
	Split Screen	Seleccione para visualizar la opción de pantalla dividida. Pantalla dividida le permite seleccionar una visualización de pantalla simple, doble o cuádruple. Varios usuarios pueden seleccionar la ubicación de la pantalla para su visualización a través del proyector Qumi.
	(Fantana dividida)	Nota: Limítese en el uso de funciones de transmisión, incluida la transmisión de vídeos, la transmisión de música, la transmisión de vídeos en línea, etc.

ICONO	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Mirror	 Pulse para cambiar al modo Mirror. Una vez que esté activado, este modo muestra el contenido del dispositivo inteligente directamente en la pantalla proyectada. Una vez que lo active, existe una cuenta regresiva de 60 segundos para permitir que el teléfono móvil se conecte con el proyector Qumi. Seleccione la función Miracast en la página de configuración del dispositivo. Nota: Mirror sólo se encuentra disponible para dispositivos Android.
*	Setting (Configuración)	El menú Configuración proporciona acceso a las siguientes configuraciones:resolución de salida, cambio de SSID y contraseña, configuración de conexión del enrutador, prioridad de modo de arranque y actualización del firmware.
R	Preference (Preferencias)	Permite modificar la configuración de preferencias para la aplicación QumiCast: Seleccione el dispositivo preferido, las preferencias de control del host, y visualice información sobre las versiones.



Capítulo 4 Configuración del menú en pantalla (OSD)

Controles del menú OSD

El proyector Qumi tiene un menú de configuración de menús en pantalla (OSD) que permite realizar ajustes y cambios en distintas configuraciones, como por ejemplo la de visualización y la de audio. Hay 3 menús dentro del menú OSD:

- Imagen: en este menú se pueden ajustar varios aspectos de la calidad de imagen.
- Config. 1 en este menú se puede ajustar el idioma predeterminado y otras configuraciones.
- Config. 2 en este menú se puede ajustar el fuente automática y otras configuraciones.

Si la interfaz establece en HDMI/MHL o HDMI, se puede acceder al menú OSD presionando el botón MENÚ del mando a distancia o del panel de botones.

Si la interfaz se establece en el menú del conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi, se puede acceder al menú OSD presionando el botón **MENÚ** del mando a distancia o presionando **MENÚ** del panel de botones.

Nota:

Si el menú OSD permanece inactivo durante 15 segundos, se cerrará.

Recorrer el menú OSD

Los botones de cursor del mando a distancia o los botones situados en la parte superior del proyector Qumi se pueden utilizar para desplazarse y realizar cambios en la configuración del menú OSD.

- Entre en el menú OSD.
- Presione el botón ◄ o ► para desplazarse por los 3 menús.
- Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por un menú y presione ◄.
- Presione los botones
 o ► para cambiar la configuración.
- Presione el botón MENÚ o SALIR del mando a distancia para cerrar el menú OSD o cerrar un submenú.





Establecer el idioma del menú OSD

El idioma mostrado en el menú OSD se puede cambiar. Para cambiar el idioma del menú OSD, realice los pasos siguientes:

- Entre en el menú OSD. Presione el botón ◄ o ► para seleccionar Config. 1 y presione ◄.
- 2. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse al menú Avanzada 1.

👸 Imagen	Config.1	Config. 2
Fuente Proyección Relación aspecto Clave Zoom digital Audio		↓ P Rellenar 0 0 ↓
Avanzada 1 Avanzada 2		نه له
Menú = Salir	Ajuste de elemento 斗	Desplazamiento 🔺 🔻



- 3. Presione 🗲 para entrar en el submenú Avanzada 1.
- 4. Presione el botón ▲ o ▼ hasta que el cursor resalte el parámetro ldioma y presione ←.



- 5. Presione el botón ◀ o ► hasta que el idioma que desee se muestre en el cursor.
- 6. Presione el botón SALIR o MENÚ cuatro veces para cerrar el menú OSD.

Información general del menú OSD

Utilice la siguiente ilustración para buscar rápidamente una configuración o determinar los posibles valores de la misma.

MENÚ			
PRINCIPAL	SUBMENÚ		CONFIGURACIÓN
Imagen	⊢Modo de pantalla		Presentación, Brillante, Juegos, Película, Televisión, sRGB, Usuario, Usuario1
	Brillo		0~100
	Contraste		0~100
	Avanzada	Color brillante	1~10
		Nitidez	0~31
		Gamma	1,8, 2,0, 2,2, 2,4, B/N Lineal
		Temperatura color	Cálido, Normal, Frío
	Administrador de color	Rojo	-50~0
		Verde	-50~0
		Azul	-50~0



MENÚ					
PRINCIPAL	SUBMENÚ			CONFIGURACIÓN	
Configuración1	Fuente				
	Proyección			Frontal, Posterior, Techo y Posterior+Techo	
	Relación			Rellenar, 4:3, 16:9, Buzón,	
	aspecto			Nativa, 2,35:1	-
	Clave			-40~40	
	Zoom digital			-10~10	_
	Audio	Volumen		0~10	_
		Silencio		Desactivado, Activado	
	Avanzada 1	ldioma		English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体 中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Еλληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, ไทย, תירבע, فارسي, מו	
		Bloqueo de seguridad		Desactivado, Activado	
		Pantalla vacía		Negro, Rojo, Verde, Azul, Blanco	
		Logo de inicio		Desactivado, Activado	
		Bloqueo teclado		Desactivado, Activado	
		Configuración3D	- 3D	Desactivado, DLP-Link, IR	
			Invertir sincronización 3D	Desactivado, Activado	
		Clave auto.		Desactivado, Activado	
	Avanzada 2	Patrón de prueba		Ninguno, Cuadrícula, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Negro	_
		Desplazamiento de imagen H		-50~50	-
		Desplazamiento		-50~50	
		de imagen V			

Información general del menú OSD

MENÚ				
PRINCIPAL	SUBMENÚ			CONFIGURACIÓN
Config. 2	- Fuente			Desactivado, Activado
	automática	·		
	Apagado sin			0~180
	senal (min)	· · ·		Departivado Activado
	automático			Desactivado, Activado
	Modo LED			Eco, Normal
	Reiniciar Todo			
	Estado	- Fuente activa		
	LSIdUU			
		Información de		
		Horas I ED		
		(Eco Normal)		
		Versión de		
		Software		
	Avanzada 1	Posición del		Centro, Abajo, Arriba,
		menú		Izquierda, Derecha
		Menú		0%, 25%, 50%, 75%,
		translúcido Mada baia		100%
				Desactivado, Activado
		Velocidad del		Normal Alta
		ventilador		Normal, / da
	Avanzada 2	Temp. de		0~600
		Apagado		
		Filtro de fuente	HDMI 1/ MHL	Deshabilitar, Habilitar
			HDMI 2	Deshabilitar, Habilitar
			USB	Deshabilitar, Habilitar
		Calibración de		
		blanco		

Información general de los submenús OSD

Menú Imagen

Para acceder al menú Imagen y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Imagen.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Imagen** y presione ←.
- Presione el botón ◄ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.





Nota:

Administrador de color sólo puede ajustarse cuando se establece Modo de pantalla en Usuario1.

Avanzada

Para acceder al menú Avanzada y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Imagen.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse al menú **Avanzada** y, a continuación, presione ←.
- 4. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Avanzada**.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Color brillante	Presione los botones ◀ o ► para ajustar el valor Color brillante.
Nitidez	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el nivel de nitidez de la pantalla.
Gamma	Presione el botón ◀ o ► para ajustar la corrección gamma de la pantalla.
Temperatura color	Presione el botón ◀ o ► para ajustar la temperatura de color.



Administrador de color

Para acceder al menú **Administrador de color** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Imagen.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú Administrador de color y presione ←.
- Presione el botón ◄ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.

	Imagen	80	Config. 1	*	Config. 2
	Ima	agen 🕨 Admini	strador de co	lor	
Rojo					0
Verde					0
Azul					0
Menú = \	√olver			Desplazam	niento 🔺 🔻 👘

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Rojo	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el PWM de LED rojo.
Verde	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el PWM de LED verde.
Azul	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el PWM de LED azul.

Menú Config. 1

Para acceder al menú **Config. 1** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◄ o ► para seleccionar el menú Config. 1.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Config. 1** y presione ←.
- Presione el botón ◄ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fuente	Presione <table-cell-rows> para entrar en el menú Fuente.</table-cell-rows>
Proyección	Presione el botón ◀ o ► para elegir uno de los cuatro métodos de proyección: Frontal, Trasera, Techo-Frontal y Techo-Trasera.
Relación aspecto	Presione el botón ◀ o ► para ajustar la relación de aspecto de vídeo.
Clave	Presione el botón ◀ o ► para ajustar la corrección trapezoidal de la pantalla.
Zoom digital	Presione el botón ◀ o ► para acercar y alejar con el zoom digital.
Audio	Presione <table-cell-rows> para entrar en el menú Audio. Consulte la sección <i>Audio</i> en la página 49.</table-cell-rows>
Avanzada 1	Presione ← para entrar en el menú Avanzada 1. Consulte la sección <i>Avanzada 1</i> en la página 50.
Avanzada 2	Presione ← para entrar en el menú Avanzada 2. Consulte la sección <i>Avanzada 2</i> en la página 52.



Audio

Para ajustar la configuración de audio, presione 🛩 para entrar en el submenú Audio.

😻 Imagen	Config. 1	Config. 2	
	Config.1 Audio		
Volumen Silencio		4 Desactivado	
Menú = Volver		Desplazamiento 🔺 🔻	

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Volumen	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el volumen del audio.
Silencio	Presione el botón ◀ o ► para activar o desactivar el altavoz.

Avanzada 1

Permite ajustar la configuración avanzada. Presione 🛩 para entrar en el submenú Avanzada 1.

imagen 🕅	80	Config. 1	Config. 2
	Config. 1 A	vanzadas 1	
Idioma			Español
Bloqueo de seguridad			Desactivado
Pantalla vacía			
Logo de inicio			Desactivado
Bloqueo teclado			Desactivado
Configuración 3D			ب ه
Clave auto.			Desactivado
Menú = Volver			Desplazamiento 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Idioma	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar un menú de idioma diferente.
Bloqueo de seguridad	Presione el botón ◀ o ► para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de seguridad.
Pantalla vacía	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar un color diferente para la pantalla en blanco.
Logo de inicio	Presione el botón ◀ o ► para mostrar u ocultar el logotipo.
Bloqueo teclado	Presione el botón ◀ o ► para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teclado.
Configuración 3D	Presione ← para entrar en el menú 3D. Consulte la sección <i>Configuración 3D</i> en la página 51.
Clave auto.	Presione el botón ◀ o ► para habilitar o deshabilitar la corrección trapezoidal automática.

Nota:

Para utilizar la función 3D, habilite primero la reproducción de películas en la configuración 3D que se encuentra en el reproductor bajo el menú de disco 3D. La funcionalidad 3D se puede utilizar cuando la fuente de entrada admite 120 Hz.

1. El elemento de menú OSD 3D está atenuado si no hay una fuente 3D apropiada. Esta es la configuración predeterminada.

2. Cuando el proyector está conectado a una fuente 3D adecuada, el elemento de menú OSD 3D está habilitado para poder seleccionarlo.

3. Utilice gafas 3D para ver una imagen 3D.

4. Necesita contenido 3D procedente de un DVD 3D o un archivo multimedia 3D.

5. Es necesario habilitar la fuente 3D (cierto tipo de contenido de DVD 3D puede tener la función de selección de activación y desactivación 3D).

6. Necesita unas gafas 3D de tipo DLP Link o de obturador 3D IR. Con gafas de obturador 3D IR, es necesario instalar un controlador en su PC y conectar un emisor USB.

7. El modo 3D del menú OSD necesita coincidir con el tipo de gafas (DLP Link o 3D IR).
8. Encender las gafas. Las gafas normalmente tienen un interruptor de encendido y apagado. Cada tipo de gafas tiene sus propias instrucciones de configuración. Siga las instrucciones de configuración incluidas con las gafas para finalizar el proceso de

configuración.

Configuración 3D

Para ajustar la configuración de 3D, presione ← para ingresar en el submenú **Configuración 3D**.

imagen	80	Config. 1	*	Config. 2
Config.	Avanzadas	1) Configur	ación 3D	
3D			Des	activado
Invertir sincronizaciór	n 3D		Des	activado
Menú = Volver			Desplazarr	niento 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
3D	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar Desactivado, DLP-Link o IR.
Invertir sincronización 3D	Presione el botón ◀ o ► para activar o desactivar la opción Invertir sincronización 3D.

Avanzada 2

Permite ajustar la configuración avanzada. Presione <table-cell-rows> para entrar en el submenú Avanzada 2.

imagen	68	Config. 1	*	Config. 2
	Config. 1 A	vanzadas 2		
Patrón de prueba				Ninguno
Desplazamiento de ima	gen H			0
Desplazamiento de ima	Desplazamiento de imagen V			0
Menú = Volver			Desplazar	niento 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Patrón de prueba	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar una opción de patrón de prueba.
Desplazamiento de	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el desplazamiento horizontal
imagen H	de imagen.
Desplazamiento de	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el desplazamiento vertical de
imagen V	imagen.



Menú Config. 2

Para acceder al menú **Config. 2** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Config. 2.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Config. 2** y presione ←.
- Presione el botón ◄ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.

😻 Imagen	<mark>%)</mark> ~	nfig. 1	¥?	Config. 2
Fuente automática	,		Des	activado
Apagado sin señal (mil Encendido automático	ר) י		Des	U activado
Modo LED				Normal
Reiniciar Todo				
Estado Avanzada 1				
Avanzada 2				-
Menú = Salir	Menú seleccion	ar 🜗 🔰	Desplazam	iento 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fuente automática	Presione el botón ◀ o ► para habilitar o deshabilitar la detección automática de la fuente.
Apagado sin señal (min)	Presione el botón ◀ o ► para apagar automáticamente la lámpara del proyector cuando no haya señal.
Encendido automático	Presione el botón ◀ o ► para habilitar o deshabilitar el encendido automático.
Modo LED	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el modo LED para aumentar o reducir el brillo con el fin prolongar el período de vida útil de los LED.
Reiniciar Todo	Presione ← para restablecer los valores predefinidos de fábrica de todos los elementos. Consulte la sección <i>Reiniciar Todo</i> en la página 54.
Estado	Presione <table-cell-rows> para entrar en el menú Estado. Consulte la sección Estado en la página 55.</table-cell-rows>
Avanzada 1	Presione ← para entrar en el menú Avanzada 1. Consulte la sección Avanzada 1 en la página 56.
Avanzada 2	Presione ← para entrar en el menú Avanzada 2. Consulte la sección <i>Avanzada 2</i> en la página 57.

Reiniciar Todo

Para restablecer los valores predeterminados de fábrica de los elementos de menú (excepto para las opciones Idioma y Bloqueo de seguridad) realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú **Config. 2**.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **Reiniciar Todo** y, a continuación, presione ←.

imagen	80	Config. 1	×	Config. 2
Fuente automática Anagado sin señal (mi	n)		Des	activado N
Encendido automático Modo LED)		Des	activado Normal
Reiniciar Todo Estado				به به
Avanzada 1 Avanzada 2				• •
				-
Menú = Salir	Ajuste de el	emento 🕂	Desplazan	niento 🔺 🔻



Estado

Para ver el estado del proyector Qumi, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Config. 2.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú Estado y, a continuación, presione ←.

imagen	80	Config. 1	- Sto	Config. 2
	Config. 2	Estado	_	
Fuente activa			RGB a	analógico
Horas LED (Eco , Normal)			1024 x 768 @ 0	60.00 HZ 0
Versión de Software				01
Menú = Volver				



Avanzada 1

Para acceder al menú Avanzada 1 y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Config. 2.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú Advanced 1 y presione ←.
- Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú Avanzada 1.
- Presione el botón ◄ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Posición del menú	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar una ubicación diferente
	para el menú OSD.
Menú translúcido	Presione el botón ◀ o ► para seleccionar un nivel traslúcido de
	fondo para el menú.
	Presione el botón ◀ o ► para habilitar (consumo de energía < 0,5
	W) o deshabilitar el modo bajo consumo.
	Nota:
Modo bajo consumo	Habilite la opción Modo bajo consumo para desconectar
	completamente el proyector cuando este está apagado. Deshabilite
	la opción Modo bajo consumo para permitir la funcionalidad
	multimedia cuando el proyector está apagado.
	Presione el botón ◀ o ► para ingresar y cambiar entre las
	velocidades del ventilador Normal y High (Alta).
Valacidad dal vantilador	Nota:
	Recomendamos seleccionar la velocidad alta en áreas de altas
	temperaturas, gran humedad o gran altitud (superior a 1500
	metros/4921 pies).



Avanzada 2

Para acceder al menú Avanzada 2 y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

- 1. Entre en el menú OSD.
- 2. Presione el botón ◀ o ► para seleccionar el menú Config. 2.
- 3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú Avanzado 2 y presione ← o ►.
- Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú Avanzada 2.
- 5. Presione el botón ◀ o ► para cambiar los valores para cada configuración aplicable.





ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Temp. de Apagado	Presione el botón ◀ o ► para ajustar el tiempo de apagado automático de la lámpara (en minutos).
Filtro de fuente	Presione ← o ► para ingresar en el menú Filtro de fuente. Consulte la sección <i>Filtro de fuente</i> en la página 58.
Calibración de blanco	Presione ← o ► para activar la calibración de blanco para la reconstrucción de los datos del sensor de LED.

Filtro de fuente

Para ajustar el filtro de fuente, presione ← o ► para ingresar en el submenú Filtro de fuente.

👹 Imagen	80	Config. 1	×	Config. 2
Config	. 2 🕨 Avanzad	las 2 🕨 Filtro f	uente	
HDMI1/MHL				Habilitar
HDMI 2				Habilitar
USB				Habilitar
Menú = Volver			Desplaza	miento 🔺 🔻

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	Presione el botón ◀ o ► para activar o desactivar la fuente HDMI
	1 / MHL en el ciclo de búsqueda automática.
	Presione el botón ◀ o ► para activar o desactivar la fuente HDMI
	2 en el ciclo de búsqueda automática.
	Presione el botón ◀ o ► para activar o desactivar la fuente USB
USD	en el ciclo de búsqueda automática.



Capítulo 5 Mantenimiento del proyector Qumi

Limpiar el proyector Qumi

La limpieza del proyector Qumi para quitar el polvo y la suciedad le ayudará a que el dispositivo funcione sin problemas.

Advertencia:

1. El proyector Qumi se debía apagar y desenchufar antes de limpiarse. Si no sigue esta indicación, se pueden producir lesiones personales o daños el sistema.

2. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad. No deje que entre agua por las aberturas de ventilación del proyector Qumi.

3. Si entra una pequeña cantidad de agua en el interior del proyector Qumi mientras lo limpia, desenchúfelo y póngalo en un área bien ventilada durante varias horas antes de volverlo a utilizar.

4. Si entra una gran cantidad de agua en el interior del proyector Qumi mientras lo limpia, desenchúfelo y repárelo.

Limpiar la lente

Puede adquirir productos de limpieza para lentes ópticas en la mayoría de tiendas de cámaras y otras tiendas minoristas. Para limpiar la lente del proyector Qumi, realice los pasos siguientes:

- 1. Aplique una pequeña cantidad de producto de limpieza para lentes ópticas en un paño limpio y suave. (No aplique el producto de limpieza directamente a la lente.)
- 2. Pase suavemente un paño por la lente en movimiento circular.

🔨 Precaución:

1. No utilice productos de limpieza abrasivos ni disolventes.

2. Para evitar decoloración o deterioro, no deje que el producto de limpieza entre en contacto con la carcasa del proyector Qumi.

Solucionar problemas

Problemas comunes y soluciones

Estas pautas proporcionan sugerencias para tratar los problemas con los que puede encontrarse mientras utiliza el proyector Qumi. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

A veces, el problema suele ser tan simple como que un cable no esté completamente conectado. Revise los siguientes problemas posibles antes de llevar a cabo las soluciones específicas de cada problema.

- Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente.
- · Asegúrese de que el proyector Qumi está encendido.
- Asegúrese de que todas las conexiones están correctamente conectadas.
- · Asegúrese de que el dispositivo conectado está encendido.
- Asegúrese de que el equipo conectado no se encuentra en el modo de suspensión.
- Asegúrese de que el equipo portátil conectado está correctamente configurado para una pantalla externa.

Sugerencias para solucionar problemas

En cada sección específica de cada problema, lleve a cabo los pasos en el orden propuesto. De esta forma, puede resolver el problema más rápido.

Para evitar la sustitución de piezas no defectuosas, intente localizar y aislar el problema.

Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema no se resuelve, ponga las pilas originales y continúe con el paso siguiente.

Guarde un registro de los pasos que realiza cuando solucione problemas. La información puede ser útil para referencia cuando llame al soporte técnico o cuando lleve el proyector Qumi al personal de servicio técnico.

MENSAJES DE CÓDIGO DE ERROR	ALIMENTACIÓN PARPADEO AZUL	TEMPERATURA PARPADEO AZUL
Error de temperatura elevada (aire de entrada)	-	ENCENDIDO
Temperatura elevada de LED (rojo)	-	1
Temperatura elevada de LED (verde)	-	2
Temperatura elevada de LED (azul)	-	3
Error del ventilador 1 (soplador)	6	1
Error del ventilador 2 (sistema)	6	2
Error del termistor de LED	8	1
Error del termistor de LED verde	8	2
Error del termistor de LED azul	8	3

Mensajes de error de LED

Si se produce un error de LED, desconecte el cable de alimentación de CA durante un (1) minuto antes de reiniciar el proyector Qumi.

Si se produce cualquier otra situación que no figure en la tabla anterior, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.



Problemas con la imagen

Problema: No aparece ninguna imagen en la pantalla

- 1. Compruebe que la configuración del equipo personal está correctamente definida.
- 2. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos en el orden correcto.

Problema: La imagen está borrosa

- 1. Ajuste el enfoque del proyector Qumi.
- 2. Asegúrese de que la distancia entre el proyector Qumi y la pantalla está dentro del intervalo especificado.
- 3. Si la lente del proyector Qumi está sucia, límpiela con un paño de limpieza para lentes ópticas.

Problema: La imagen es más ancha en la parte superior o inferior (efecto de trapezoide)

1. Coloque el proyector Qumi perpendicular a la pantalla tanto como sea posible.

2. Ajuste la opción Clave del menú OSD para corregir el problema o establezca la opción Clave auto. en Activada.

Problema: La imagen está invertida

Compruebe la orientación de la opción Proyección en el menú Instalación I del menú OSD.

Problema: La imagen está veteada

- 1. Establezca la configuración predeterminada para las opciones Frecuencia y Pista del menú OSD Ordenador.
- 2. Conecte el proyector Qumi a otro equipo para asegurarse de que el problema no está provocado por la tarjeta de vídeo del equipo.

Problema: La imagen no tiene contraste

Ajuste la opción Contraste del menú OSD Imagen.

Problema: El color de la imagen proyectada no coincide con la imagen de origen

Ajuste las opciones Temperatura color y Gamma del menú OSD Imagen.

Problemas con el mando a distancia

Problema: El proyector Qumi no responde al mando a distancia

- 1. Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto del proyector Qumi.
- 2. Asegúrese de que no hay obstáculos en la trayectoria entre el mando a distancia y el sensor.
- 3. Apague todas las luces fluorescentes de la sala.
- 4. Asegúrese de que la polaridad de la pila es correcta.
- 5. Cambie la pila.
- 6. Apague todos los dispositivos infrarrojos cercanos.
- 7. Envíe el mando a distancia a un centro de servicio técnico.

Problemas de audio

Problema: No hay sonido

- 1. Ajuste el volumen de la fuente de audio.
- 2. Compruebe la conexión del cable de audio.
- 3. Compruebe la salida de la fuente de audio con otros altavoces.
- 4. Envíe el proyector Qumi a un centro de servicio técnico.

Problema: El sonido está distorsionado

- 1. Compruebe la conexión del cable de audio.
- 2. Compruebe la salida de la fuente de audio con otros altavoces.
- 3. Envíe el proyector Qumi a un centro de servicio técnico.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Es posible conectar el proyector Qumi a una consola de juegos, como por ejemplo a Microsoft® Xbox o Sony® PS3?

Sí. El proyector Qumi se puede utilizar para mostrar contenido procedente de una consola Xbox o PS3. Para ello es necesario conectar el cable HDMI procedente de la consola de juegos al proyector Qumi.

2. ¿Puede el proyector Qumi proyectar contenido procedente de un televisor?

Se puede ver el contenido de televisión conectando un descodificador de cable, un descodificador digital o un receptor de satélite porque los televisores solamente pueden generar imágenes en su propia pantalla. Por ejemplo, si utiliza un descodificador de cable, se puede conectar un cable HDMI al proyector Qumi.

3. ¿Cómo se puede conectar una unidad MHL al proyector Qumi?

Utilice un cable MHL compatible para conectar un dispositivo MHL. Visite *www.mhlconsortium.org/* para obtener más información.



4. ¿Cómo se muestran las imágenes de una cámara digital o un dispositivo de almacenamiento USB?

Las imágenes y otro contenido se pueden mostrar conectando los siguientes dispositivos al proyector Qumi:

- · Unidad flash USB, disco duro y lector de tarjetas
- Cámara digital
- Teléfono inteligente
- Visor de almacenamiento multimedia

Una vez conectados los dispositivos, las imágenes se pueden mostrar mediante el conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi.

5. ¿Qué cable se necesita para conectar dispositivos de vídeo al proyector Qumi?

Los dispositivos de vídeo se pueden conectar al proyector Qumi mediante un cable HDMI o MHL si los dispositivos cuentan con los puertos apropiados. .

6. ¿Qué tipo de formatos de vídeo en admite el proyector Qumi?

AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4 y WMV.

7. ¿Qué tipo de formatos de audio admite el proyector Qumi?

MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV y PCM-WAV.

8. ¿Qué tipo de formatos de documento admite el proyector Qumi?

Microsoft[®] Office 97-2010 (Word, Excel[®], PowerPoint[®]), Adobe[®] PDF (1.0, 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4).

9. ¿Qué tipo de formatos de fotografía admite el proyector Qumi?

JPEG y BMP.

10. ¿Cuánto dura la fuente de luz de LED del proyector Qumi y cómo se puede reemplazar?

El proyector Qumi no utiliza una lámpara Qumi normal. Utiliza un conjunto de diodos de emisión de luz (LED, Light Emitting Diodes) para iluminar y proyectar imágenes. Los LED tienen un período de vida más largo que las lámparas convencionales. Se estima que los LED del proyector Qumi duran aproximadamente 30.000 horas. El período de vida útil de los LED depende de factores como el brillo, el uso y las condiciones medioambientales. El brillo de los LED puede reducirse con el paso del tiempo. El módulo de LED no se puede reemplazar.

11. ¿Por qué necesito reajustar el enfoque en mi proyector Qumi después de encenderlo?

Para obtener la mejor calidad de imagen, puede ser necesario ajustar el anillo de enfoque una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento.

Sitio de soporte de Vivitek

Visite el sitio <u>www.vivitekcorp.com</u> para obtener más información, soporte y registrar el producto.

Especificaciones

MODELO	Qumi Q6 Series
RESOLUCIÓN	HD (720p - 1280x800)
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	1.000mm ~ 3.000mm (39,37" ~ 118,11")
TAMAÑO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN (EN DIAGONAL)	762 mm ~ 2286 mm (30" ~ 90")
LENTE DE PROYECCIÓN	Enfoque manual
RELACIÓN DE PROYECCIÓN	1,55x
CORRECCIÓN DE CLAVE VERTICAL	+/- 40 pasos (-45° ~ +33°)
MÉTODOS DE PROYECCIÓN	Frontal, Trasera, Escritorio, Techo-Frontal y Techo- Trasera
COMPATIBILIDAD CON DATOS	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA y Mac
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p
COMPATIBILIDAD DEL VÍDEO	HDTV (720p y 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60) y SECAM
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD	FCC-B, UL, CCC, CE, PSE, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003 (Canadá)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 °C ~ 35 °C
DIMENSIONES (LXAXF)	165mm (6,5") x 102mm (4,03") x 34mm (1,34")
ENTRADA DE CA	100 - 240 V CA universal, valor típico a 110 VCA (100-240)/+-10%
CONSUMO DE ENERGÍA	66 W
ALTAVOZ DE AUDIO	Altavoz mono de 2 W
	HDMI/MHL x 1, HDMI x 1
TERMINALES DE ENTRADA	USB tipo A x 1
TERMINALES DE SALIDA	Conector de auriculares de 3,5 mm (control de volumen) x 1

Nota:

Si tiene alguna pregunta relacionada con las especificaciones del producto, póngase en contacto con su distribuidor local.

Distancia de proyección frente a tamaño de proyección



Tabla de distancia y tamaño de proyección

DIAGONAL DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ANCHO DE IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ALTURA DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	DISTANCIA DE PROYECCIÓN (CM/PULGADAS)	DESPLAZAMIENTO-A (CM/PULGADAS)
76,2/30	64,6/25,43	40,4/15,91	100/39,37	1/0,40
101,6/40	86,2/33,94	53,8/21,18	134/52,76	1,3/0,51
114,3/45	96,9/38,15	60,6/23,86	150/59,06	1,5/0,59
127/50	107,7/42,40	67,3/26,50	167/65,75	1,7/0,66
152,4/60	129,2/50,87	80,8/31,81	200/78,74	2/0,79
177,8/70	150,8/59,37	94,2/37,09	234/92,13	2,4/0,92
203,2/80	172,3/67,83	107,7/42,40	267/105,12	2,7/1,06
228,6/90	193,9/76,34	121,2/47,72	300/118,11	3/1,18

Nota:

Existe una tolerancia del 10% de la tabla de desplazamiento debido a las variaciones de los componentes ópticos.

Tabla de modo de frecuencias

SEÑAL	RESOLUCIÓN	SINC H (KHZ)	SINC V (HZ)	DVI/HDMI
	720 x 400	37,9	85,0	0
	640 x 480	31,5	60,0	0
	640 x 480	37,9	72,0	0
	640 x 480	37,5	75,0	0
	640 x 480	43,3	85,0	0
	800 x 600	35,2	56,0	0
	800 x 600	37,9	60,0	0
	800 x 600	48,1	72,0	0
	800 x 600	46,9	75,0	0
	800 x 600	53,7	85,0	0
	800 x 600(for 3D)	76,3	120,0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	0
	1024 x 768	56,5	70,0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	0
	1024 x 768(for 3D)	97,6	120,0	0
	1280 x 800	49.7	59.8	0
	1280 x 800	62.8	74.9	0
	1280 x 800	71.6	84.8	0
	1280 x 1024	63,98	60,0	0
	1280 x 1024	79.98	75.0	0
	1280 x 1024	91.1	85.0	0
	1400 x 1050	65.3	60.0	0
	1440 x 900	55.9	60.0	0
	1600 x 1200	75.0	60.0	0
	1920 x 1080	67.2	60.0	0
	640 x 480	35.0	66.68	0
	832 x 624	49.725	74.55	0
Apple [®] Mac	1024 x 768	60.24	75.0	0
	1152 x 870	68.68	75.06	0
	480i	15.734	60.0	0
SDTV	576i	15.625	50.0	0
	480p	31,469	60.0	0
EDTV	576p	31.25	50.0	0
	720p	37.5	50.0	0
	720p	45.0	60.0	0
	1080i	33.8	60.0	0
HDTV	1080i	28.1	50.0	0
	1080p	67.5	60.0	0
	1080p	56,3	50,0	0

O: Frecuencia admitida

—: Frecuencia no admitida

*: Nivel visualizable
Dimensiones del proyector Qumi





Cumplimiento de normativas

Advertencia relacionada con la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso, será necesario que el usuario corrija las interferencias por su cuenta.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por las partes responsables de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Certificaciones de seguridad

FCC-B, UL, CCC, CE, PSE, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003 (Canadá)

Desecho y reciclaje del producto

Este producto puede contener otros residuos electrónicos que pueden ser peligrosos si no se eliminan correctamente. Recíclelos o elimínelos según las leyes locales, estatales o federales. Para obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en www.eiae.org.

