

NovoCast

Wireless Presentation & Collaboration System



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour en savoir plus, visitez www.vivitekc corp.com pour les manuels d'utilisation, les logiciels, les vidéos de formation, et plus encore.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1



NovoCast

2



Antenne

3



Câble HDMI vers HDMI

4




Câble d'alimentation USB
vers entrée CC

5




Montage mural

6




Adaptateur secteur USB

7




Adaptateur USB vers Ethernet

PRÉSENTATION de NovoCast



PRÉSENTATION de NovoCast



CONFIGURATION de NovoCast

Installation matérielle

Port HDMI: Connecter à un projecteur.

Port USB: Connecter à un lecteur flash USB, une souris ou un clavier.

Entrée d'alimentation

Prise d'alimentation 5V CC : Connecter à l'adaptateur secteur USB à l'aide du câble USB fourni.

CONFIGURATION de NovoCast

Configuration WiFi


Il y a deux façons de se connecter à NovoCast :

Mode Point d'accès



Le réglage par défaut de NovoCast est réglé sur le mode Point d'accès. La connexion se fait directement sur le SSID diffusé par l'appareil.

Mode PA sans fil



NovoCast peut également être connecté à un réseau WiFi existant simplement en connectant les appareils sur le même réseau. Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour continuer.



MISE EN ROUTE

1 Installer l'application.

- Pour tablette/smartphone : Téléchargez *NovoPresenter* depuis l'iOS App Store ou depuis Google Play.



- Pour un ordinateur Windows/Mac : Téléchargez *Desktop Streamer* depuis le site Web de Vivitek (www.vivitekcorp.com).



- Pour Chromebook : Téléchargez *Desktop Streamer* depuis le Chrome Web Store.



2 Connectez la tablette/smartphone, l'ordinateur ou Chromebook au même réseau que le NovoCast. Suivez les procédures WiFi de l'appareil pour la connexion au réseau WiFi.

3 Lancez *NovoPresenter* ou *Desktop Streamer*.

- ## 4
- Scannez le code QR ou entrez manuellement l'adresse IP et le code PIN de l'appareil (si nécessaire) pour vous connecter.
- L'écran de l'appareil apparaîtra automatiquement lorsque la connexion sera établie.



MIROIR DE L'ÉCRAN

NovoCast prend en charge la mise en miroir directe des écrans des appareils Android™ et iOS.



- 1 Connectez l'appareil Android™ ou iOS au même réseau WiFi que le NovoCast. Ensuite, suivez les instructions d'installation en miroir pour l'appareil Android™ ou iOS sélectionné.
 - Pour les appareils Android, cela est appelé Miracast®, Screen Mirroring, Cast Screen, etc.
 - Pour les appareils iOS, cela est appelé AirPlay®.

ADDITIONAL INFORMATION

Safety & Warning Information

FCC – Federal Communication Commission (USA)

This device contains the following wireless device and underwent the certification process of FCC 47 CFR PART 15 SUBPART C/E under the respective FCC ID below:

- FCCID: H79-18D7EA3

The FCC ID is indicated as the label affixed on the bottom side of your device.

CE - Conformité Européenne (EU)

This device intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européenne (CE) Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments, the following standard were applied:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

CONTACT INFORMATION

Vivitek U.S.A. Corporate Office

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

Vivitek EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright© 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

A brand of  **DELTA**

The Delta Electronics logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, uppercase, sans-serif font.