



User Manual

用戶手冊

用戶手冊

Manual del usuario

Manuel de l'utilisateur

Benutzerhandbuch

사용자 설명서

Руководство пользователя

Gebruikershandleiding

Instrukcja obsługi

Uživatelská příručka

Εγχειρίδιο χρήσης

Kullanım Kılavuzu

Manuale d'uso

Handbok

Brugervejledning

Brukerveiledning

Käyttöohje

Felhasználói kézikönyv

مدخستسجدالليد

Manual do Usuário

ユーザーマニュアル

Préface


Copyright


©2015 Vivitek. **vivitek**[®] est une marque commerciale de Delta Electronics, Inc. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les valeurs, le poids et les dimensions mentionnés sont approximatifs. Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles à modification sans préavis. Le fabricant n'accorde aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, quant au contenu de ce manuel et en particulier se dégage de toute responsabilité concernant la valeur commerciale ou la convenance à un usage particulier. En outre, le fabricant se réserve le droit de réviser le contenu de ce manuel et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenu d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

Marques commerciales

 **HDMI**[™] HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

 **MHL**[™] MHL, le logo MHL et Mobile High-Definition Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de MHL Licensing, LLC.

Toutes les autres noms de produits mentionnés dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Informations importantes de sécurité

Important :

Nous vous recommandons de lire attentivement cette section avant d'utiliser le Qumi. Ces instructions de sécurité et d'utilisation garantissent de nombreuses années d'utilisation du Qumi en sécurité. Gardez ce manuel dans un endroit sûr en cas de besoin au futur.

Symboles utilisés

Des symboles d'avertissement sont utilisés sur l'appareil et dans ce manuel pour vous avertir des situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous avertir des informations importantes.

Remarque :

Fournit des informations supplémentaires sur le sujet en question.



Important :

Fournit des informations supplémentaires importantes qui ne doivent pas être ignorées.



Avertissement :

Décrit des situations qui peuvent endommager l'appareil.



Attention :

Décrit des situations qui peuvent endommager l'appareil, poser des risques de blessure ou de dommage à l'environnement.

Dans ce manuel, les composants et les paramètres du menu OSD (affichage à l'écran) sont indiqués en gras comme dans l'exemple suivant :

"Appuyez sur le bouton **Menu** sur la télécommande pour ouvrir le menu **Principal**."


Informations générales de sécurité

- Ne démontez pas le boîtier de l'appareil : Aucune pièce utilisable ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- Suivez tous les avertissements et toutes les mises en garde du manuel et sur le boîtier de l'appareil.
- La lampe d'éclairage du projecteur est très puissante. Ne pas regarder directement dans la lentille avec les yeux lorsque la lampe d'éclairage DEL est allumée.
- Ne pas poser l'appareil sur une surface instable.
- Évitez d'utiliser le système près de l'eau, en plein soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Ne posez jamais des objets lourds comme des livres ou des sacs sur l'appareil.



Instructions d'installation du Qumi

- Laissez un espace d'au moins 50cm autour des trous de ventilation.



- Assurez-vous que les trous d'entrée d'air ne recyclent pas l'air chaud qui sort des trous de ventilation.
- Lorsque vous utilisez le Qumi dans un endroit clos, assurez-vous que la température de l'air ambiant dans l'endroit clos ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le Qumi est allumé, et que les trous d'entrée d'air et de ventilation ne sont pas obstrués.
- Tous les endroits clos doivent passer une évaluation thermique pour s'assurer que le Qumi ne réutilise pas l'air sortant, car cela peut causer à l'appareil de s'éteindre même lorsque la température ambiante est dans la plage de température acceptable.



Avertissement :

Évitez d'utiliser le Qumi dans des endroits poussiéreux.

Sécurité avec l'alimentation

- Utilisez seulement l'adaptateur fourni.
- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation dans des endroits où il ne risque pas d'être marché dessus.
- Enlevez la batterie de la télécommande lorsque vous la rangez ou n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

Nettoyage du Qumi

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Référez-vous à [Nettoyage du Qumi à la page 59](#).


Remarque :

Le Qumi chauffera lorsqu'il est utilisé. Laissez le Qumi se refroidir avant de le ranger.

Avertissements réglementaires

Avant d'installer ou d'utiliser le Qumi, lisez les notices réglementaires dans [Déclaration réglementaire de conformité à la page 68](#).

Description des symboles



MISE AU REBUT : Ne jetez pas des appareils électriques ou électroniques avec les ordures ménagères ou dans des poubelles municipales. Dans les pays européens, vous devez utiliser un point de collecte approprié pour le recyclage.

Fonctions principales

- Appareil léger, facile à ranger et à transporter.
- Un haut niveau de luminosité pour les présentations dans des pièces éclairées ou ensoleillées.
- Supporte les résolutions jusqu'à UXGA de 16,7 millions de couleur pour des images plus claires et nettes.
- Installation flexible à la projection de devant, de derrière, du plafond devant et du plafond derrière.
- La ligne de vision des projections reste carrée, avec une correction avancée de la distorsion pour les projections à un certain angle.
- Détection automatique de la source d'entrée.

À propos de ce manuel

Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et décrit comment faire pour installer et utiliser le Qumi. Autant que possible, les renseignements - comme une illustration et sa description - ont été maintenus sur une seule page. Ce format est pratique avec les imprimantes, pour faciliter la lecture et économiser du papier et ainsi protéger l'environnement. Il est recommandé de n'imprimer que les sections dont vous avez besoin.




Table des matières


Préface	ii
Chapitre 1 Aperçu rapide	1
Aperçu	1
Accessoires standard	3
Télécommande pour HDMI.....	4
Télécommande pour MHL	6
Télécommande pour le multimédia.....	8
Boutons du Qumi et de la télécommande.....	10
Ecran du lecteur multimédia	10
Chapitre 2 Démarrage	11
Ce que vous avez besoin d'avoir	11
Préparation du Qumi.....	12
Préparation de la télécommande	18
Chapitre 3 Interface utilisateur du Qumi	19
Aperçu	19
Connexion à un PC.....	20
Media	24
QumiCast.....	32
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)	40
Contrôles du menu OSD.....	40
Réglage de la langue OSD	41
Présentation du menu OSD	42
Présentation du menu OSD	43
Menu Image	45
Menu Réglages 1.....	48
Menu Réglages 2.....	53
Chapitre 5 Entretien du Qumi.....	59
Nettoyage du Qumi.....	59
Nettoyage de la lentille	59
Guide de dépannage	60
Site de support de Vivitek	63
Spécifications.....	64
Distance de projection vs. taille de projection.....	65
Tableau de distance de projection et taille	65
Tableau de mode de synchronisation	66
Dimensions du Qumi	67
Déclaration réglementaire de conformité	68
Certifications de sécurité	68
Mise au rebut et Recyclage	68




Chapitre 1 Aperçu rapide

Aperçu


Vue de devant/dessus/droite



Panneau de contrôle



Vue de derrière/dessus/gauche



Sortie audio
Branchez un câble audio vers des haut-parleurs ou un casque

USB
Branchez un lecteur USB


Récepteur IR
Reçoit les signaux IR de la télécommande.

HDMI2
Pour brancher le câble HDMI d'un périphérique HDMI

HDMI1/MHL
Pour brancher le câble HDMI / MHL d'un périphérique HDMI / MHL

Prise CC
Branchez l'adaptateur secteur fourni.

Vue de dessous



Pieds en caoutchouc
Pour plus de stabilité et maintenir une bonne ventilation

Trou d'attache du trépied
Trépied pas fourni (Retirez l'autocollant avant utilisation)

Trous de ventilation
Ne pas couvrir

Accessoires standard

Les accessoires suivants sont inclus avec le Qumi :




Télécommande
(avec une pile CR2025 de 3 V)



Cordon d'alimentation pour votre pays et adaptateur secteur




Kit de documentation (Manuel de l'utilisateur, Guide de mise en route, Carte de garantie)




Câble*



Câble HDMI standard



Câble HDMI/MHL




Mallette de transport

Contactez votre revendeur immédiatement s'il manque un ou plusieurs éléments, s'ils sont endommagés, ou si l'appareil ne marche pas. Il est recommandé de garder les matériaux d'emballage originaux au cas où vous auriez besoin de renvoyer l'appareil pour une réparation sous la garantie.

Remarque :

Les accessoires fournis varient d'un modèle à l'autre.






* Pour assurer des performances optimales avec votre projecteur et pour réduire le risque d'interférences électromagnétiques (EMI), utilisez les câbles de source vidéo MHL ou HDMI avec les câbles fournis, et placez la source à proximité du projecteur.



Télécommande pour HDMI














	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Marche/Arrêt	Lorsque le système est en veille : allume le projecteur Lorsque le système est actif : ouvre le menu Arrêt	Si le menu d'arrêt est affiché : éteint le projecteur Si un autre menu est affiché : quitte le menu et ouvre le menu Arrêt
	Haut	N/A	Déplace le curseur de sélection dans le menu OSD
	Accueil supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports
	Gauche	N/A	Effectue l'action indiquée par le menu
	Entrer/Lecture/Pause	N/A	Effectue l'action indiquée par le menu
	Droite	N/A	Effectue l'action indiquée par le menu
	Menu	Ouvre le menu OSD	Ferme l'OSD
	Bas	N/A	déplace le curseur de sélection du menu OSD
	Quitter	N/A	Fermer l'OSD
	Retour rapide	N/A	N/A
	Arrêter	N/A	N/A







	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Précédent	N/A	N/A
	Augmenter volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est augmenté. Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume
	Diminuer volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est réduit. Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume.
	Muet	Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet	Si le menu Muet est affiché, réactive le son et affiche le menu Réactiver le son.
		Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son	Si le menu Réactiver le son est affiché, coupe le son et affiche le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son.
	Mode	Ouvre le menu Mode d'affichage	Si le menu Mode d'affichage est affiché : aucun événement déclenché Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Mode d'affichage.
	Source	Ouvre le menu Source	Si le menu Source est affiché : aucun événement déclenché Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Source
	Vide	Si la source est affichée et que l'audio est activé : coupe le son et ouvre le menu Vide	Si le menu Vide est activé : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)
		Si la source est affichée et que l'audio est désactivé : ouvre le menu Vide	Si un autre menu est affiché : ferme le menu, affiche une image vide, coupe le son et ouvre le menu Vide
		Si la source n'est pas sélectionnée : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)	




Télécommande pour MHL




	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Marche/Arrêt	Lorsque le système est en veille : allume le projecteur Lorsque le système est actif : ouvre le menu Arrêt	Si le menu d'arrêt est affiché : éteint le projecteur Si un autre menu est affiché : quitte le menu et ouvre le menu Arrêt
	Haut	Déplace la sélection du menu vers le haut	Déplace le curseur de sélection dans le menu OSD
	Accueil supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports
	Gauche	Déplace la sélection du menu vers la gauche	Effectue l'action indiquée par le menu
	Entrer/Lecture/Pause	Entre dans le sous-menu du support, lit/met en pause la sélection	Effectue l'action indiquée par le menu
	Droite	Déplace la sélection du menu vers la droite	Effectue l'action indiquée par le menu
	Menu	Ouvre le menu OSD	Ferme l'OSD
	Bas	Déplace le curseur vers le bas dans la liste d'entrées	Déplace le curseur de sélection dans le menu OSD
	Quitter	Quitte le menu actuel	Ferme l'OSD
	Retour rapide	Rembobine la lecture multimédia	Rembobine la lecture multimédia







	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Arrêter	Arrête la lecture multimédia	Arrête la lecture multimédia
	Précédent	Passe à l'entrée précédente dans la liste	Passe à l'entrée précédente dans la liste
	Augmenter volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est augmenté.
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume
	Diminuer volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est réduit.
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume.
	Muet	Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet	Si le menu Muet est affiché, réactive le son et affiche le menu Réactiver le son.
		Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son	Si le menu Réactiver le son est affiché, coupe le son et affiche le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son.
	Mode	Ouvre le menu Mode d'affichage	Si le menu Mode d'affichage est affiché : aucun événement déclenché Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Mode d'affichage.
	Source	Ouvre le menu Source	Si le menu Source est affiché : aucun événement déclenché
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Source
	Vide	Si la source est affichée et que l'audio est activé : coupe le son et ouvre le menu Vide	Si le menu Vide est activé : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)
		Si la source est affichée et que l'audio est désactivé : ouvre le menu Vide	Si un autre menu est affiché : ferme le menu, affiche une image vide, coupe le son et ouvre le menu Vide
		Si la source n'est pas sélectionnée : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)	




Télécommande pour le multimédia



	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Marche/Arrêt	Lorsque le système est en veille : allume le projecteur Lorsque le système est actif : ouvre le menu Arrêt	Si le menu d'arrêt est affiché : éteint le projecteur Si un autre menu est affiché : quitte le menu et ouvre le menu Arrêt
	Haut	Déplace la sélection du menu vers le haut	Déplace le curseur de sélection dans le menu OSD
	Accueil supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports	Pour revenir à la page d'accueil des supports
	Gauche	Déplace la sélection du menu vers la gauche	Effectue l'action indiquée par le menu
	Entrer/Lecture/Pause	Entre dans le sous-menu du support, lit/met en pause la sélection	Effectue l'action indiquée par le menu
	Droite	Déplace la sélection du menu vers la droite	Effectue l'action indiquée par le menu
	Menu	Ouvre le menu OSD	Ferme l'OSD
	Bas	Déplace le curseur vers le bas dans la liste d'entrées	Déplace le curseur de sélection dans le menu OSD
	Quitter	Quitte le menu actuel	Ferme l'OSD
	Retour rapide	Rembobine la lecture multimédia	Rembobine la lecture multimédia

	Définition des Touches	Désactivation OSD	Activation OSD
	Arrêter	Arrête la lecture multimédia	Arrête la lecture multimédia
	Précédent	Passé à l'entrée précédente dans la liste	Passé à l'entrée précédente dans la liste
	Augmenter volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est augmenté.
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume
	Diminuer volume	Ouvre le menu Volume	Si le menu Volume est affiché : Le niveau de volume est réduit.
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Volume.
	Muet	Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet	Si le menu Muet est affiché, réactive le son et affiche le menu Réactiver le son.
		Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son	Si le menu Réactiver le son est affiché, coupe le son et affiche le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio n'est pas coupé : coupe le son et ouvre le menu Muet.
			Si un autre menu est affiché, ferme le menu. Si l'audio est coupé : réactive le son et ouvre le menu Réactiver le son.
	Mode	Ouvre le menu Mode d'affichage	Si le menu Mode d'affichage est affiché : aucun événement déclenché
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Mode d'affichage.
	Source	Ouvre le menu Source	Si le menu Source est affiché : aucun événement déclenché
			Si un autre menu est affiché : ferme le menu et ouvre le menu Source
	Vide	Si la source est affichée et que l'audio est activé : coupe le son et ouvre le menu Vide	Si le menu Vide est activé : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)
		Si la source est affichée et que l'audio est désactivé : ouvre le menu Vide	Si un autre menu est affiché : ferme le menu, affiche une image vide, coupe le son et ouvre le menu Vide
		Si la source n'est pas sélectionnée : réactive l'image et le son (en fonction de l'état de la fonction Muet)	





Important :

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le Qumi. Si le chemin entre la télécommande et le Qumi est obstrué par des objets, le signal peut ne pas passer à travers certaines surfaces réfléchives.
2. Les boutons et les touches du Qumi sont arrangés de la même manière et ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants de la télécommande. Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions des touches de la télécommande.

Boutons du Qumi et de la télécommande

Le Qumi peut être utilisé avec la télécommande ou les boutons du panneau de contrôle en haut du Qumi. Toutes les opérations sont disponibles avec la télécommande, cependant les boutons du panneau de contrôle du Qumi ont les mêmes fonctions que la télécommande en utilisant une combinaison de boutons.

La télécommande n'est pas seulement utilisée pour naviguer les menus, elle peut aussi être utilisée pour contrôler les fonctions multimédia (lecture vidéo et audio). Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions multimédia avec la télécommande, référez-vous à [19](#).

Remarque :

Lorsque le projecteur est en mode **MHL**, le clavier sur le projecteur doit avoir la même définition que les touches de la télécommande.

Lorsque **MHL** fonctionne :

F ou paramètres de l'application, ▲ **Haut**, ▼ **Bas**, ◀ **Gauche** et ▶ **Droite** servent de flèches directionnelles, y compris également **ENTRER** et **QUITTER**.

Contrôler votre appareil intelligent avec la télécommande :

Lorsque le projecteur projette le contenu de votre appareil intelligent compatible **MHL**, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre appareil intelligent.

Pour entrer en mode **MHL**, les boutons disponibles afin de contrôler votre appareil intelligent sont les touches fléchées (▲ **Haut**, ▼ **Bas**, ◀ **Gauche**, ▶ **Droite**) et **QUITTER**.

Ecran du lecteur multimédia

L'écran du lecteur multimédia est l'interface principale de la série Qumi Q6. Si une clé USB a été insérée lorsque le Qumi est allumé, l'écran du lecteur multimédia apparaît. Dans l'écran du lecteur multimédia, vous pouvez choisir le type de fichiers multimédia à afficher avec :


- Media – Permet d'utiliser les fichiers multimédias stockés dans la mémoire interne ou sur un lecteur USB connecté pour afficher les photos, musiques, fichiers audio et documents.
- QumiCast – Permet la diffusion de fichiers multimédias depuis des appareils intelligents ou en miroir avec des appareils Android/iOS/Mac/Windows connectés.
- Connexion à un PC – Permet l'utilisation d'un PC connecté comme périphérique de stockage.

Chapitre 2 Démarrage

Ce que vous avez besoin d'avoir

Un grand nombre d'appareils et de périphériques externes peuvent être connectés au Qumi. Des lecteurs de musique portables ou externes peuvent être connectés pour jouer de la musique. Des lecteurs DVD, VCD et VHS peuvent être connectés pour jouer des films. Des caméscopes et des appareils photos numériques peuvent aussi être utilisés pour jouer des vidéos ou afficher des photos. Des ordinateurs peuvent être connectés, ainsi que des périphériques comme des clés USB pour afficher des documents ou d'autres types multimédia.

Ces appareils peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble approprié. Assurez-vous que l'appareil que vous voulez connecter a un connecteur de sortie approprié.



Attention :


Pour plus de sécurité, débranchez l'alimentation du Qumi et des appareils externes avant de faire les connexions.



Préparation du Qumi


Branchement de périphériques avec HDMI

Branchez des périphériques compatibles HDMI sur le Qumi en utilisant un câble HDMI (optionnel).



Branchement à un appareil MHL

Connectez votre Qumi à un appareil compatible MHL à l'aide d'un câble HDMI/MHL (optionnel).




Remarque :

Pour certains appareils compatibles MHL, dont la sortie ne se fait pas via micro-USB, un adaptateur de câble supplémentaire peut être nécessaire.

Les adaptateurs pour appareils Samsung sont vendus séparément.


Brancher une clé USB

Branchez une clé USB sur le Qumi en l'insérant dans le port approprié.



Connexion de l'audio

Branchez des écouteurs ou mini haut-parleurs sur le Qumi en utilisant le port Sortie audio.




Allumer et éteindre le Qumi

1. Branchez l'adaptateur secteur CA sur le Qumi. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur CA sur une prise électrique.

Remarque :

Les modèles d'adaptateurs varient en fonction du pays.

2. Appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION** pour allumer le Qumi.




L'écran de démarrage du Qumi apparaît et les appareils connectés sont détectés.


Voir [Réglage d'un mot de passe d'accès \(Verrou de sécurité\)](#) à la page 16 si le Verrou de sécurité est activé.

The QUMI logo is displayed in white on a solid green rectangular background.


- 3.** Si plusieurs appareils sources sont connectés, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'appareil désiré, ou appuyez sur ▲ et ▼ ou ◀ et ▶ en même temps sur le panneau de contrôle du Qumi.


- HDMI1/MHL : HDMI/DVI/MHL
- HDMI 2 : HDMI / DVI
- USB : Disque USB



- 4.** Appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION** pour éteindre le Qumi.





- 5.** Lorsque le message "Eteindre ? /Appuyez à nouveau sur le bouton" s'affiche, appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION**. Le projecteur s'éteint.



Réglage de l'image

Si l'image projetée n'est pas claire, l'image peut être ajustée en tournant la bague de focus vers le haut ou le bas jusqu'à ce que l'image soit claire.



Réglage d'un mot de passe d'accès (Verrou de sécurité)


Pour empêcher l'utilisation non autorisée du Qumi, vous pouvez créer un mot de passe. Lorsque la fonction de mot de passe est activée, le mot de passe doit être entré chaque fois que le Qumi est allumé.

Suivez les étapes suivantes pour créer un mot de passe :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** sur la télécommande ou appuyez sur **MENU** sur le clavier pour ouvrir le menu OSD (affichage à l'écran).



2. Déplacez le curseur sur l'onglet **Réglages 1** et allez vers le bas pour sélectionner **Avancé 1**.




3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou de sécurité** et appuyez sur ←.

4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction de Verrou de sécurité.




Une boîte de dialogue de mot de passe apparaît.

5. Vous pouvez utiliser les boutons ▲▼◀▶ situés au-dessus du Qumi ou sur la télécommande pour entrer le mot de passe. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de boutons de navigation (vous devez choisir cinq).




Appuyez sur les boutons de navigation dans n'importe quel ordre pour régler le mot de passe.



Puis appuyez sur le bouton **MENU** pour fermer la boîte de dialogue.

- 6.** Le menu de confirmation du mot de passe apparaît lorsque vous allumez le Qumi et que **Verrou de sécurité** est activé.

Entrez le mot de passe que vous avez créé dans l'étape 5.



Important :

Gardez toujours ce mot de passe dans un endroit sûr. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser le Qumi. Si vous avez perdu le mot de passe, contactez votre revendeur pour plus d'informations sur comment réinitialiser le mot de passe.

Utilisation d'un trépied


Le Qumi peut être utilisé avec un trépied en attachant le trépied au-dessous du Qumi. La plupart des trépieds standards peuvent être utilisés.

Spécifications des trépieds supportés :

- Type : Mini trépied
- Taille de la fente : 1/4-20 L6,3 mm

Remarque :


Enlevez l'étiquette avant utilisation.



Préparation de la télécommande




La télécommande est fournie avec une (1) batterie au lithium de 3V (CR2025). La batterie est déjà installée dans la télécommande.

Pour commencer à utiliser la télécommande, enlevez l'onglet en plastique (A) du compartiment de la batterie.



Remplacement de la batterie de la télécommande

- 1.** Enlevez le couvercle du compartiment de la batterie en poussant le couvercle dans le sens de la flèche (A). Puis enlevez le couvercle dans le sens de la flèche (B).
- 2.** Enlevez la batterie usée et insérez une nouvelle batterie avec la borne positive en haut.
- 3.** Remettez le couvercle.



Avertissement :

- 1.** Utilisez une batterie au lithium de 3V (CR2025).
- 2.** Jetez les batteries usées conformément à la réglementation locale.
- 3.** Enlevez la batterie si vous n'allez pas utiliser le Qumi pendant une longue période.

Distance de fonctionnement

La télécommande utilise des signaux infrarouges (IR) pour communiquer avec le Qumi. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers le Qumi.


La télécommande devrait fonctionner correctement dans un rayon de 7 mètres environ et à un angle de 15 degrés plus ou moins par rapport au niveau du Qumi (si la télécommande n'est pas tenue perpendiculairement aux bords ou à l'arrière du Qumi).

Si le Qumi ne réagit plus à la télécommande, rapprochez-vous du Qumi.

Chapitre 3 Interface utilisateur du Qumi

Aperçu

L'interface utilisateur du Qumi est conçue pour faciliter la configuration et l'utilisation. L'interface utilisateur vous permet d'accéder à des fichiers multimédias à partir de vos appareils intelligents (téléphones ou tablettes) ou lecteurs USB pour une expérience multimédia complète.



L'interface utilisateur contient trois fonctions principales :

- Connexion à un PC – Permet l'utilisation d'un PC connecté comme périphérique de stockage.
- Media - Permet d'utiliser les fichiers multimédias stockés dans la mémoire interne ou sur un lecteur USB connecté pour afficher les photos, musiques, fichiers audio et documents.
- QumiCast - Permet la diffusion de fichiers multimédias depuis des appareils intelligents ou en miroir avec des appareils Android/iOS/Mac/Windows connectés.

Remarque :

Après avoir activé la fonction Connexion à un PC, un redémarrage du Qumi peut être nécessaire pour découvrir le PC.



Connexion à un PC

La fonction Connexion à un PC permet à un PC connecté de fonctionner comme un périphérique de stockage externe. Une fois connecté, le Qumi peut fonctionner comme un périphérique de stockage externe, ce qui vous permet de transférer des fichiers multimédias directement vers la mémoire interne du Qumi et vous fournir un accès direct à la fonction de projecteur du Qumi.

Pour utiliser la fonction de projection du Qumi à travers la fonction Connexion à un PC, vous devrez installer le logiciel inclus. Voir les informations suivantes.


1. Allumez votre PC avant de commencer le processus.
2. Déballez le Qumi et placez-le à l'emplacement de votre choix.
3. Branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du Qumi et l'autre à une prise murale.
4. Une fois le PC et le Qumi allumés, branchez une extrémité du câble USB type A à la prise USB du PC, et l'autre extrémité de la prise USB au Qumi.
5. Utilisez la télécommande pour sélectionner **Connexion à un PC** et appuyez sur **←** pour initier la connexion USB à l'ordinateur.
6. Si le PC détecte le Qumi, le pilote est automatiquement installé. Une invite s'affiche pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi.


Une fois les pilotes Qumi installés, deux dossiers de lecture automatique s'affichent. Le premier dossier contient le logiciel PC, qui propose l'interface pour accéder aux fonctions de projecteur du Qumi directement depuis votre PC.

Le deuxième dossier est la mémoire interne du Qumi à utiliser comme lecteur externe. Vous pouvez déplacer des fichiers par glisser/déposer dans le dossier de la mémoire interne, comme vous le feriez pour tout autre lecteur de stockage.

Remarque :


1. La mémoire intégrée du Qumi Q6 est de 4 Go (2 Go accessibles par l'utilisateur)
2. Les écrans suivants sont proposés à titre de référence uniquement. Les lettres (F:) et (J:) sont désignées automatiquement par le PC. Les désignations peuvent différer sur votre PC.





Pour fournir au PC l'accès aux fonctions de projection du Qumi, vous devez d'abord installer le logiciel EZ USB.

7. Sélectionnez le lecteur de CD libellé (F:) USB DISPLAY (F est la lettre de désignation du lecteur).
8. Cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**. Le logiciel EZ USB se trouve dans le dossier.
9. Double-cliquez sur le fichier exécutable pour lancer le processus d'installation.
10. Une fois que l'écran de configuration d'EZ USB s'affiche, sélectionnez une langue d'installation et cliquez sur **Suivant** pour procéder à l'installation.



L'écran Bienvenue dans l'assistant d'installation s'affiche.




11. Cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation.




L'écran du contrat de licence s'affiche. Lisez les conditions du contrat de licence.

12. Pour continuer, sélectionnez **Oui, j'accepte le contrat** et cliquez sur **Suivant**. Sinon cliquez sur **Retour** pour revenir au menu précédent ou sur **Annuler** pour arrêter l'installation.




13. Dans le champ Sélectionner le dossier d'installation, saisissez le dossier cible d'installation du logiciel (par défaut : C:\Program Files\EZ USB).

14. Cliquez sur **Suivant** pour continuer. Sinon cliquez sur **Retour** pour revenir au menu précédent ou sur **Annuler** pour arrêter l'installation.



15. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer pour conclure le processus et quitter l'installation d'EZ USB.



Le logiciel EZ USB permet de visualiser des vidéos ou images depuis un PC.






Media

Le centre Media propose les outils de mémoire interne, USB et paramètres pour afficher des fichiers multimédias avec le Qumi.

Dans le menu principal, appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Media** et appuyez sur ↵.



Formats supportés


Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :

- Image : JPEG, BMP
- Audio : MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV
- Enregistrement vocal : MP3, WAV
- Vidéo : AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV
- Adobe® PDF (.pdf) (PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4)
- Microsoft® Word (doc/.docx)
- Microsoft® PowerPoint (.ppt/.pptx/.ppx/.ppsx) (pas de prise en charge des animations ni des transitions entre les diapositives)
- Microsoft® Excel (97-2010, .xls/.xlsx)

Mémoire interne

L'outil de mémoire interne propose les fonctionnalités pour enregistrer vos fichiers multimédias externes sur le Qumi.

1. Dans Media, appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Mémoire interne** et appuyez sur ↵.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Photo**, **Vidéo**, **Musique** ou **Office**.




Fonction	Description
Photo	Vous permet d'afficher des photos, et fournit la fonctionnalité de diaporama. Référez-vous à Photo à la page 28 .
Vidéo	Vous permet de lire des fichiers vidéo. Référez-vous à Vidéo à la page 29 .
Musique	Vous permet de lire des fichiers audio. Référez-vous à Musique à la page 30 .
Office	Vous permet d'afficher les fichiers de documents. Référez-vous à Office à la page 31 . Remarque : <i>Le texte gras en format chinois simplifié et les fichiers protégés par mot de passe ne sont pas pris en charge.</i>

USB

L'outil USB propose la possibilité d'afficher des fichiers multimédias depuis un lecteur USB connecté.

1. Dans Media, appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **USB** et appuyez sur ↵.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Photo**, **Vidéo**, **Musique** ou **Office**.




Fonction	Description
Photo	Vous permet d'afficher des photos, et fournit la fonctionnalité de diaporama. Référez-vous à Photo à la page 28 .
Vidéo	Vous permet de lire des fichiers vidéo. Référez-vous à Vidéo à la page 29 .
Musique	Vous permet de lire des fichiers audio. Référez-vous à Musique à la page 30 .
Office	Vous permet d'afficher les fichiers de documents. Référez-vous à Office à la page 31 . Remarque : <i>Le texte gras en format chinois simplifié et les fichiers protégés par mot de passe ne sont pas pris en charge.</i>

Réglages

Le menu Paramètres permet d'accéder aux paramètres pour les fonctions Système, Photo, Vidéo et Musique.

1. Dans Media, appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Paramètres** et appuyez sur ↵.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **Système**, **Photo**, **Vidéo** ou **Musique**, et appuyez sur ↵ pour ajuster les paramètres.



Fonction	Description
Système	<p>Version : Affiche la version du logiciel.</p> <p>Langue : Sélectionnez la langue de l'interface (par défaut : Anglais).</p> <p>Mise à jour : Sélectionnez pour mettre à jour la version du firmware (USB, SD ou OTA).</p> <p>Avertissement : <i>Assurez-vous que le processus de mise à jour du firmware et l'alimentation du Qumi ne sont pas interrompus lors de la mise à jour pour éviter d'endommager la carte du système.</i></p>
Photo	<p>Ratio d'affichage : Sélectionnez un format (original ou plein écran).</p> <p>Motif du diaporama : Sélectionnez un motif de diaporama (Aléatoire / Diffusion en cercle / Agrandissement moyen / Expansion avec clignotement / Fondu noir / Interaction linéaire / Entrelacement croisé / Bandes alternées / Agrandissement rectangle)</p> <p>Durée du diaporama : Sélectionnez une durée pour le motif défini (10 sec, 30 sec ou 1 min).</p>
Vidéo	<p>Mode Répéter : Sélectionnez un mode de répétition (séquence, simple, aléatoire ou une fois).</p>
Musique	<p>Mode Répéter : Sélectionnez un mode de répétition (séquence, simple, aléatoire ou une fois).</p>

Photo

Les images disponibles sur le lecteur USB ou appareil connecté sont répertoriées dans le menu Photo.




Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner l'image et appuyez sur ◀ pour l'afficher. Le panneau de commande s'affiche au milieu de l'image. Les fonctions suivantes sont disponibles via le Panneau de commande.

Icône	Description
	Faites pivoter l'image dans le sens antihoraire à 90 °.
	Faites pivoter l'image dans le sens horaire à 90 °.
	Sélectionnez pour zoomer sur l'image.
	Sélectionnez pour faire un zoom arrière sur l'image.
	Si l'image est redimensionnée hors du bord de l'écran, appuyez pour faire défiler l'image vers le haut.
	Si l'image est redimensionnée hors du bord de l'écran, appuyez pour faire défiler l'image vers le bas.
	Sélectionnez pour défiler vers l'image précédente.
	Sélectionnez pour défiler vers l'image suivante.
	Lisez à nouveau l'image.
	Sélectionnez pour lancer un diaporama de toutes les images dans la mémoire interne ou sur l'appareil USB.
	Sélectionnez pour afficher les informations sur la photo.
	Sélectionnez pour afficher les paramètres de la photo.

Vidéo

Les vidéos disponibles sur le lecteur USB ou appareil connecté sont répertoriées dans le menu Vidéo.




Appuyez sur ▲ ou ▼ sur la télécommande pour sélectionner la vidéo et appuyez sur ← pour l'afficher. Le panneau de commande affiche également l'image. Le tableau suivant présente les fonctions disponibles.

Icône	Description
⏪	Sélectionnez pour déplacer la sélection à lire vers le fichier précédent dans l'ordre.
⏮	Sélectionnez pour inverser le marqueur de lecture en cours.
⏸ / ⏭	Sélectionnez pour lire le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau pour mettre en pause ou lire la sélection.
⏭	Sélectionnez pour faire avancer le marqueur de lecture en cours.
⏩	Sélectionnez pour déplacer la sélection à lire vers le fichier suivant dans l'ordre.
🔄	Sélectionnez pour répéter la sélection à lire.

Musique

Les musiques disponibles sur le lecteur USB ou appareil connecté sont répertoriées dans le menu Musique.




Appuyez sur ▲ ou ▼ sur la télécommande pour sélectionner la musique et appuyez sur ← pour l'afficher. Le panneau de commande affiche également la musique. Le tableau suivant présente les fonctions disponibles.

Icône	Description
⏪	Sélectionnez pour déplacer la sélection à lire vers le fichier précédent dans l'ordre.
⏮	Sélectionnez pour inverser le marqueur de lecture en cours.
⏸ / ⏭	Sélectionnez pour lire le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau pour mettre en pause ou lire la sélection.
⏹	Sélectionnez pour arrêter la lecture du fichier sélectionné.
⏭	Sélectionnez pour faire avancer le marqueur de lecture en cours.
⏩	Sélectionnez pour déplacer la sélection à lire vers le fichier suivant dans l'ordre.
🔁	Sélectionnez pour répéter la sélection à lire.

Office

Les documents disponibles sur le lecteur USB ou appareil connecté sont répertoriés dans le menu Office.



Appuyez sur ▲ ou ▼ sur la télécommande pour sélectionner le document et appuyez sur ◀ pour l'afficher. Le panneau de commande affiche également le document. Le tableau suivant présente les fonctions disponibles.

Icône	Description
◀	Si le document est redimensionné hors du bord de l'écran, appuyez pour faire défiler le document vers la gauche.
▶	Si le document est redimensionné hors du bord de l'écran, appuyez pour faire défiler le document vers la droite.
🔍	Sélectionnez pour zoomer sur le document.
🔍	Sélectionnez pour faire un zoom arrière sur le document.
📐	Sélectionnez un mode d'affichage (Ajuster à l'écran, Ajuster à la hauteur ou Ajuster à la largeur).
✕	Sélectionnez pour masquer le panneau de commande.

Remarque :

En mode Affichage, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ sur la télécommande pour déplacer et positionner l'image.



QumiCast

Configuration requise

Le logiciel QumiCast est disponible pour les systèmes d'exploitation Mac, iOS, Android et Windows. Voici une liste de caractéristiques requises :

- Mac, iOS 7 et versions ultérieures
ou
- Android 4.0
ou
- Windows 7, 8, 8.1

Configurer QumiCast

Télécharger et installer QumiCast

- Appareils intelligents : App Store ou Google Play
- PC : <http://www.vivitekcorp.com/qumicast/>

Remarque :

1. Visitez « <http://www.vivitekcorp.com/qumicast/> » pour plus de détails ou pour télécharger la dernière version de l'application QumiCast.
2. Votre PC doit être connecté au même réseau que votre appareil Qumi.



Mode configuration de point d'accès

En configurant le Qumi en tant que point d'accès réseau, vous pouvez accéder aux menus du Qumi via le logiciel QumiCast. De plus, votre appareil est en mesure d'accéder à l'Internet si le Qumi a établi une connexion Wi-Fi.

1. Depuis le menu principal, utilisez ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **QumiCast**. Appuyez sur ↵ pour continuer.

Pour accéder au logiciel QumiCast sur votre appareil intelligent, vous devez d'abord télécharger l'application sur votre appareil intelligent.

2. Vous pouvez scanner le code QR sur l'écran ou télécharger l'application depuis l'App Store ou Google Play. Recherchez QumiCast.



3. Activez la fonction Wi-Fi de votre appareil.
4. Dans les paramètres, sélectionnez le SSID (QumiCast_XXXXXXXX) comme affiché sur l'écran de menu.
5. Lorsqu'un mot de passe vous est demandé, saisissez le mot de passe répertorié comme affiché sur l'écran (XXXXXXXX dans l'écran de menu).



6. La connexion réseau entre le Qumi et l'appareil intelligent est établie. L'état du réseau est mis à jour, voir l'image ci-dessous.




7. Sur l'appareil, touchez l'application **QumiCast** pour l'ouvrir.

Remarque :


L'appareil doit être en réseau sur le Qumi avant d'ouvrir l'application QumiCast.

8. Touchez **QumiCast** pour afficher le menu QumiCast. Si aucun autre menu ne s'affiche, votre appareil intelligent ne détecte pas le Qumi sur le réseau.
9. Dans le menu d'QumiCast, touchez **Paramètres**.




10. Dans le menu **Paramètre**, utilisez votre appareil intelligent ou la télécommande pour sélectionner **Internet**.


11. Touchez **←** ou appuyez sur la télécommande pour continuer.



12. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur la télécommande ou l'appareil intelligent pour sélectionner un SSID répertorié, et sélectionnez ←.



13. Une fois le SSID sélectionné, une invite de mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe correspondant si nécessaire. Touchez ou cliquez sur **OK** pour entrer. Touchez ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter le processus. Cliquez sur **Oublier** pour supprimer le profil Wi-Fi sélectionné.



Remarque :

Après avoir configuré la connexion sans fil, vous pourriez avoir à vous reconnecter au Qumi et à votre appareil.

Mode configuration routeur

Dans cette configuration, les Qumi et l'appareil sont connectés à un routeur local. De cette façon, le logiciel QumiCast peut accéder au Qumi à distance via les paramètres réseau.

1. Depuis le menu principal, utilisez ◀ ou ▶ sur la télécommande pour sélectionner **QumiCast**. Appuyez sur ← pour continuer.
Pour accéder au logiciel QumiCast sur votre appareil intelligent, vous devez d'abord télécharger l'application sur votre appareil intelligent.
2. Vous pouvez scanner le code QR sur l'écran ou télécharger l'application depuis l'App Store ou Google Play. Recherchez QumiCast.
3. Activez la fonction Wi-Fi de votre appareil.





4. Dans les paramètres réseau, sélectionnez le SSID pour votre configuration Wi-Fi.
5. Lorsque cela vous est demandé, saisissez le mot de passe du SSID sélectionné.
6. Le Qumi et votre appareil intelligent sont maintenant connectés au même routeur réseau, voir l'image ci-dessous.
7. Sur l'appareil, touchez l'application QumiCast pour l'ouvrir.

Remarque :

L'appareil doit être en réseau sur le Qumi avant d'ouvrir l'application QumiCast.

8. Touchez **QumiCast** pour afficher le menu QumiCast. Si aucun autre menu ne s'affiche, votre appareil intelligent ne détecte pas le Qumi sur le réseau.
9. Dans le menu d'QumiCast, touchez **Paramètres**.
10. Dans le menu Paramètre, utilisez votre appareil intelligent ou la télécommande pour sélectionner **Internet**.
11. Touchez **←** ou appuyez sur la télécommande pour continuer.
12. Appuyez sur **▲** ou **▼** sur la télécommande pour sélectionner un SSID répertorié, et sélectionnez **←**.
13. Une fois le SSID sélectionné, une invite de mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe correspondant si nécessaire. Touchez ou cliquez sur **OK** pour entrer. Touchez ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter le processus. Cliquez sur **Oublier** pour supprimer le profil Wi-Fi sélectionné.

Remarque :

1. Le Qumi et l'appareil doivent être configurés pour utiliser le même sous-réseau. Une mauvaise configuration réseau empêche l'accès au Qumi.


2. Après avoir configuré la connexion sans fil, la connexion entre votre appareil intelligent et le Qumi peut être coupée. Connectez-vous à nouveau au Qumi pour continuer à utiliser l'application QumiCast.

Mise à jour du firmware OTA (mise à jour du firmware multimédia sans fil)

Connectez-vous à Internet et utilisez la fonction OTA pour vérifier le dernier firmware et mettre à jour.

Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez mettre à jour le firmware sans fil.

1. **QumiCast** connecté depuis l'application.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Plus**
4. Sélectionnez **Mise à niveau**




Présentation d'QumiCast

L'application QumiCast propose un contrôle à distance des fonctions du Qumi.


Remarque :

La capture d'écran est seulement proposée pour référence.






Les noms de fonction répertoriés sont seulement proposés pour référence et peuvent différer de l'affichage réel.









iOS






Android

Icône	Fonction	Description
	Miroir désactivé	Appuyez pour arrêter le mode Mirror. Remarque : <i>Miroir Désactivé est uniquement disponible sur les appareils Android.</i>
	Photo	Sélectionnez pour afficher les fichiers image disponibles (galerie de l'appareil photo ou appareil connecté). Utilisez  pour modifier une photo sélectionnée, puis enregistrer les images avec les modifications.
	Caméra	Sélectionnez pour afficher l'image de l'appareil photo.
	Musique	Sélectionnez pour lire les fichiers audio de l'appareil.



Icône	Fonction	Description
	Vidéo	<p>Sélectionnez pour afficher les fichiers vidéo de la galerie de l'appareil photo ou appareil connecté.</p> <p>Une fois la vidéo sélectionnée, vous devrez saisir un nom pour le fichier avant de l'enregistrer dans la mémoire interne de Qumi.</p> <p>Remarque : <i>Format vidéo : MPEG1/2/4/H.</i> <i>Format de sous-titre : srt, smi, ssa et cdg avec encodage UTF-8.</i></p>
	Document	<p>Sélectionnez pour afficher des documents spécifiques. La fonction de commentaire facile est disponible. Les documents modifiés sont stockés dans la galerie de la caméra en tant qu'images.</p> <p>Prise en charge de Microsoft® Office, PDF et iWorks d'Apple. Synchronisez les fichiers de documents sur votre appareil avant utilisation.</p>
	Web	Sélectionnez pour afficher l'application de navigateur intégrée.
	CloudS Stockage cloud	<p>Sélectionnez pour ouvrir un fournisseur cloud pour choisir et télécharger un fichier disponible.</p> <p>Remarque : <i>L'application du fournisseur cloud doit être installée, et les informations de compte adéquates doivent être disponibles pour permettre à CloudS d'accéder à l'application.</i></p>
	CloudV Cloud vidéo	<p>Sélectionnez pour ouvrir un fournisseur cloud pour choisir et télécharger un fichier disponible.</p> <p>Remarque : <i>L'application du fournisseur cloud doit être installée, et les informations de compte adéquates doivent être disponibles pour permettre à CloudV d'accéder à l'application.</i></p>
	Écran partagé	<p>Sélectionnez pour afficher l'option d'écran partagé. L'écran partagé vous permet de sélectionner une vue d'écran simple, double ou quadruple. Plusieurs utilisateurs peuvent sélectionner l'emplacement de l'écran à afficher sur Qumi.</p> <p>Remarque : <i>Limite sur l'utilisation des fonctionnalités de diffusion, y compris la diffusion vidéo, la diffusion de musique, la diffusion de vidéos en ligne, etc.</i></p>

Icône	Fonction	Description
	Mirror	<p>Appuyez pour basculer en mode Mirror. Une fois activé, ce mode affiche le contenu de votre appareil intelligent directement sur l'écran projeté.</p> <p>Lorsque vous l'activez, un minuteur de 60 secondes se déclenche pour la connexion de votre téléphone mobile à Qumi. Sélectionnez la fonction Miracast dans la page de paramètres de votre appareil.</p> <p>Remarque : <i>Mirror est uniquement disponible pour les appareils Android.</i></p>
	Paramètres	<p>Le menu Paramètres propose l'accès à la configuration pour ce qui suit : résolution de sortie, SSID et modification du mot de passe, configuration de la connexion du routeur, priorité de mode de démarrage et mise à jour du firmware.</p>
	Préférence	<p>Modifiez les préférences pour l'application QumiCast : Sélectionnez l'appareil préféré et les préférences de contrôle de contrôle de l'hôte, et affichez les informations de version.</p>



Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)

Contrôles du menu OSD

Le Qumi possède un menu d'affichage à l'écran (OSD) qui vous permet de faire des ajustements et de modifier des réglages comme les réglages de l'affichage et les réglages audio. Il y a 3 sous-menus dans le menu OSD :

- Image - Divers aspects de la qualité d'image peuvent être modifiés dans ce menu.
- Réglages 1 – La langue par défaut et d'autres réglages peuvent être modifiés dans ce menu.
- Réglages 2 – La Source auto et d'autres réglages peuvent être modifiés dans ce menu.

Si l'interface a été réglée sur HDMI/MHL ou HDMI, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton MENU de la télécommande ou du panneau de contrôle.

Si l'interface a été réglée sur Media Suite de Qumi, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton **MENU** de la télécommande ou en appuyant sur **MENU** sur le clavier.


Remarque :

Si le menu OSD est inactif pendant 15 secondes, le menu OSD se ferme automatiquement.

Naviguer le menu OSD

Les boutons curseurs de la télécommande ou les boutons au-dessus du Qumi peuvent être utilisés pour naviguer et faire des modifications dans les réglages OSD.


1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer entre les 3 menus.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans un menu et appuyez sur ↵.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer les réglages de certains paramètres.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur **QUITTER** sur la télécommande pour fermer le menu OSD ou fermer un sous-menu.




Réglage de la langue OSD

La langue de l'affichage du menu OSD peut être changée. Pour changer la langue de l'OSD, faites ce qui suit :


1. Ouvrez le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Réglages 1** et appuyez sur ↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller sur le menu **Avancé 1**.



3. Appuyez sur ↵ pour ouvrir le sous-menu **Avancé 1**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le curseur soit sur le réglage **Langue** et appuyez sur ↵.



5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la langue désirée soit indiquée par le curseur.
6. Appuyez sur le bouton **QUITTER** ou le bouton **MENU** quatre fois pour fermer le menu OSD.



Présentation du menu OSD


Utilisez l'illustration suivante pour trouver rapidement un paramètre ou vérifier la plage de réglage d'un paramètre.

Menu Principal	Sous-menu	Réglages	
Image	Mode d'affichage	Présentation, Lumineux, Jeux, Film, TV, sRGB, Utilisateur, Utilisateur1	
	Luminosité	0~100	
	Contraste	0~100	
	Avancé	Couleur brillante	1~10
		Netteté	0~31
		Gamma	1,8, 2,0, 2,2, 2,4, N&B linéaire
		Temp. de couleur	Chaud, Normal, Froid
	Gestionnaire de couleurs	Rouge	-50~0
		Vert	-50~0
		Bleu	-50~0



Présentation du menu OSD

Menu Principal	Sous-menu	Réglages		
Réglages1	Source			
	Projection	Devant, Derrière, Plafond devant, Plafond derrière		
	Format de l'image	Remplissage, 4:3, 16:9, Boîte aux lettres, Natal, 2,35:1		
	Distorsion	-40~40		
	Zoom numérique	-10~10		
	Audio	Volume	0~10	
		Muet	Désactivé, Activé	
	Avancé 1	Langue	English, Français, Deutsch, Español, Portuguais, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, ไทย, فارسی, תירבע	
		Verrou de sécurité	Désactivé, Activé	
		Ecran vierge	Noir, Rouge, Vert, Bleu, Blanc	
		Logo Splash	Désactivé, Activé	
		Clavier Verrouillé	Désactivé, Activé	
		Paramètres 3D	3D	Désactivé, DLP-Link, IR
			Inversion 3D Sync	Désactivé, Activé
		Trapèze auto	Désactivé, Activé	
		Avancé 2	Canevas essai	Aucune, Grille, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Noir
			Déplacement image H	-50~50
	Déplacement image V		-50~50	



Présentation du sous-menu OSD

Menu Principal	Sous-menu	Réglages	
Réglages 2	Source auto.	Désactivé, Activé	
	Pas de signal arrêt (min)	0~180	
	Marche auto	Désactivé, Activé	
	Mode LED	Eco, Normal	
	Remise totale à 0		
	Etat	Source active	
		Informations vidéo	
		Hrs LED (Eco, Normal)	
		Version du logiciel	
	Avancé 1	Position du menu	Centre, Bas, Haut, Gauche, Droite
		Menu transparent	0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
		Mode alimentation basse	Désactivé, Activé
		Vitesse du ventilateur	Normal, Elevée
	Avancé 2	Minuterie veille	0~600
		Filtre source	HDMI 1/ MHL
HDMI 2			Désactiver, Activer
USB			Désactiver, Activer
Calibrage du blanc			



Menu Image

Pour ouvrir le menu **Image** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Image** et appuyez sur ↵.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



Element	Description
Mode d'affichage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le Mode d'affichage.
Luminosité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de l'affichage.
Contraste	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'affichage.
Avancé	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Avancé. Référez-vous à Avancé à la page 46 .
Gestionnaire de couleurs	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu du Gestionnaire de couleurs. Référez-vous à Gestionnaire de couleurs à la page 47 .

Remarque :

Le Gestionnaire de couleurs est réglable uniquement lorsque le Mode d'affichage est réglé sur Utilisateur1.



Avancé

Pour ouvrir le menu **Avancé** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller sur le menu **Avancé** et appuyez sur ←.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé**.




Element	Description
Couleur brillante	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le réglage de Couleur brillante.
Netteté	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la netteté de l'affichage.
Gamma	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la correction gamma de l'affichage.
Temp. de couleur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la température des couleurs.

Gestionnaire de couleurs

Pour accéder au menu **Gestionnaire de couleurs** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Gestionnaire de couleurs** et appuyez sur ←.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.




Element	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le PWM rouge des LED.
Vert	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le PWM vert des LED.
Bleu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le PWM bleu des LED.



Menu Réglages 1

Pour ouvrir le menu **Réglages 1** et modifier les réglages, faites ce qui suit :


1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 1**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut et le bas dans le menu **Réglages 1** et appuyez sur ↵.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



Element	Description
Source	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Source.
Projection	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des quatre méthodes de projection : Devant, Derrière, Plafond devant, Plafond derrière
Format de l'image	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le format de l'image vidéo.
Distorsion	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la distorsion de l'affichage.
Zoom numérique	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le zoom numérique avant ou arrière.
Audio	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Audio. Référez-vous à Audio à la page 49 .
Avancé 1	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Avancé 1. Référez-vous à Avancé 1 à la page 50 .
Avancé 2	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Avancé 2. Référez-vous à Avancé 2 à la page 52 .

Audio

Pour modifier les paramètres audio, appuyez sur **←** pour ouvrir le sous-menu **Audio**.




Element	Description
Volume	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le volume audio.
Muet	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour allumer ou éteindre le haut-parleur.



Avancé 1

Pour modifier les réglages avancés, appuyez sur **←** pour ouvrir le sous-menu **Avancé 1**.



Element	Description
Langue	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une langue de menu différente.
Verrou de sécurité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction de Verrou de sécurité.
Ecran vierge	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la couleur de l'écran vierge.
Logo Splash	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour afficher ou non le logo.
Clavier Verrouillé	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du clavier.
Paramètres 3D	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu 3D. Référez-vous à Paramètres 3D à la page 51 .
Trapèze auto	Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la correction auto du trapèze.


Remarque :

Pour utiliser la fonction 3D, le réglage Jouer film en 3D sur votre lecteur, dans le menu Disque 3D, doit être activé. La fonction 3D ne marche que lorsque la source d'entrée est 120Hz.

1. L'élément du menu OSD 3D est en gris s'il n'y a aucune source 3D appropriée. C'est le réglage par défaut.
2. Une fois que le projecteur est connecté à une source 3D appropriée, alors l'élément du menu OSD 3D sera activé et disponible.
3. Utilisez des lunettes 3D pour regarder une image 3D.
4. Vous avez besoin d'un contenu en 3D d'un DVD 3D ou d'un fichier multimédia 3D.
5. Vous devez activer la source 3D (certains DVD 3D peuvent avoir une fonction de sélection marche/arrêt pour la 3D).
6. Vous devez utiliser des lunettes DLP link 3D ou IR 3D. Avec des lunettes IR 3D, vous devez installer un pilote sur votre PC et connecter un émetteur USB.
7. Le mode 3D du menu OSD doit correspondre au type des lunettes utilisées (DLP link ou IR 3D).
8. Allumez les lunettes. Les lunettes ont normalement une interrupteur marche-arrêt. Chaque type de lunettes a ses propres instructions de configuration. Veuillez suivre les instructions de configuration qui sont fournies avec vos lunettes pour terminer la configuration.

Paramètres 3D

Pour modifier les réglages 3D, appuyez sur **←** pour ouvrir le sous-menu **Paramètres 3D**.



Element	Description
3D	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre Désactivé, DLP-Link ou IR.
Inversion 3D Sync	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver l'inversion 3D Sync.



Avancé 2

Pour modifier les réglages avancés, appuyez sur ◀ pour ouvrir le sous-menu **Avancé 2**.




Element	Description
Canevas essai	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour choisir une Canevas essai différente.
Déplacement image H	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour décaler la position horizontale.
Déplacement image V	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour décaler la position verticale.

Menu Réglages 2

Pour ouvrir le menu **Réglages 2** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 2**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut et le bas dans le menu **Réglages 2** et appuyez sur ↵.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.




Element	Description
Source auto.	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la détection automatique de la source.
Pas de signal arrêt (min)	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour éteindre automatiquement la lampe du projecteur lorsqu'il n'y a aucun signal.
Marche auto	Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la mise en marche auto.
Mode LED	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode LED pour une plus haute luminosité ou une plus basse luminosité pour économiser la durée de vie LED.
Remise totale à 0	Appuyez sur ↵ pour réinitialiser tous les paramètres et restaurer les réglages d'usine. Référez-vous à Remise totale à 0 à la page 54 .
Etat	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Etat. Référez-vous à Etat à la page 55 .
Avancé 1	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Avancé 1. Référez-vous à Avancé 1 à la page 56 .
Avancé 2	Appuyez sur ↵ pour ouvrir le menu Avancé 2. Référez-vous à Avancé 2 à la page 57 .



Remise totale à 0

Pour réinitialiser tous les paramètres du menu et restaurer tous les réglages par défaut (sauf Langue et Verrou de sécurité), faites ce qui suit :


1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 2**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Remise totale à 0** et appuyez sur ←.



Etat

Pour voir l'état du Qumi, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 2**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller sur le menu **Etat** et appuyez sur ↵.



Element	Description
Source active	Affiche la source active.
Informations vidéo	Affiche les informations de la résolution/vidéo pour la source RGB et le standard de couleur pour la source Vidéo.
Hrs LED (Eco, Normal)	Le nombre d'heures d'utilisation LED est affiché (en heures). Les compteurs Eco et Normal sont séparés.
Version du logiciel	Affiche la version du logiciel



Avancé 1

Pour ouvrir le menu **Avancé 1** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 2**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Avancé 1** et appuyez sur ◀.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé 1**.
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



Element	Description
Position du menu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer la position du menu OSD.
Menu transparent	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau de transparence du menu OSD.
Mode alimentation basse	Appuyez sur les boutons de navigation ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le Mode alimentation basse (<0,5 W de consommation). Remarque : <i>Active le faible de Mode alimentation basse pour éteindre complètement le projecteur lorsqu'il est éteint. Désactivez le Mode alimentation basse pour permettre la fonctionnalité multimédia lorsque le projecteur est éteint.</i>
Vitesse du ventilateur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour entrer et choisir la vitesse du ventilateur entre Normal et Elevée. Remarque : <i>Nous vous recommandons de sélectionner une vitesse élevée dans des endroits à température élevée, humidité élevée ou haute altitude (plus de 1500m/4921ft).</i>

Avancé 2

Pour ouvrir le menu **Avancé 2** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Réglages 2**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Avancé2** et appuyez sur ◀ ou ▶.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé 2**.
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.




Element	Description
Minuterie veille	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le temps avant arrêt automatique (en minutes).
Filtre source	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer dans le sous-menu Filtre source. Référez-vous à Filtre source à la page 58 .
Calibrage du blanc	Appuyez sur ◀ ou ▶ pour activer l'étalonnage du blanc pour reconstruire les données du capteur LED.



_filtre source

Pour ajuster le filtre de source, appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer dans le sous-menu **Filtre source**.



Element	Description
HDMI 1 / MHL	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la source HDMI 1 / MHL en boucle de recherche automatique.
HDMI 2	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la source HDMI 2 en boucle de recherche automatique.
USB	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la source USB en boucle de recherche automatique.

Chapitre 5 Entretien du Qumi

Nettoyage du Qumi

Nettoyez le Qumi pour enlever la poussière et la saleté et garantir un long fonctionnement sans problèmes.



Attention :

1. Le Qumi doit être éteint et débranché avant le nettoyage. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous blesser ou endommager le système.
2. Utilisez seulement un chiffon propre légèrement humide pour le nettoyage. Ne pas laisser de l'eau entrer dans les trous de ventilation du Qumi.
3. Si un peu d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et mettez-le dans une pièce bien aérée pendant plusieurs heures avant de l'utiliser.
4. Si beaucoup d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et faites-le réparer.



Nettoyage de la lentille

Des solutions de nettoyage de lentille optique peuvent être achetées dans la plupart des magasins vendant des appareils photos ou électroniques. Pour nettoyer la lentille du Qumi, faites ce qui suit :

1. Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage de lentille optique sur un chiffon propre et doux. (n'appliquez pas la solution de nettoyage directement sur la lentille).
2. Essuyez gentiment la lentille avec un mouvement circulaire.



Avertissement :

1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasif ou des solvants.
2. Pour éviter la décoloration ou les tâches, évitez de renverser de la solution de nettoyage sur le boîtier du Qumi.

Guide de dépannage

Problèmes fréquents et solutions

Ces instructions sont fournies pour vous aider avec les problèmes les plus fréquents lorsque le Qumi est utilisé. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur pour de l'aide.

Le problème peut parfois être quelque chose très facile à corriger, comme un câble mal branché. Vérifiez les problèmes suivants avant de continuer avec les solutions spécifiques à chaque problème.

- Branchez un autre appareil électrique pour vérifier que la prise de courant marche correctement.
- Vérifiez que le Qumi est allumé.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que l'appareil connecté est allumé.
- Vérifiez que le PC connecté n'est pas en mode Suspension ou Sommeil.
- Vérifiez que l'ordinateur portable connecté est bien configuré pour utiliser un affichage externe.

Astuces de dépannage

Dans chaque section spécifique à un problème, suivez les solutions dans l'ordre fourni. Cela peut aider à résoudre le problème plus rapidement.

Pour éviter d'avoir à remplacer des pièces qui ne sont pas défectueuses, essayez de trouver et d'isoler le problème.

Par exemple, si vous avez remplacé des batteries et que le problème est toujours présent, remettez les batteries originales, et continuez avec la solution suivante.

Gardez un enregistrement des étapes déjà effectuées lors du dépannage. Ces informations sont utiles comme référence lorsque vous contactez le support technique, ou que vous donnez le Qumi à un technicien de service.

Messages d'erreur LED

Messages de code d'erreur	ALIMENTATION clignote bleu	TEMPÉRATURE clignote bleu
Erreur température élevée (entrée d'air)	-	MARCHE
LED température élevée (rouge)	-	1
LED température élevée (vert)	-	2
LED température élevée (bleu)	-	3
Erreur ventilateur 1 (souffleur)	6	1
Erreur ventilateur 2 (système)	6	2
LED rouge Erreur thermostat	8	1
LED vert Erreur thermostat	8	2
LED bleu Erreur thermostat	8	3

En cas d'une erreur LED, débranchez le cordon d'alimentation et attendez une (1) minute avant de rallumer le Qumi.

Si d'autres problèmes ne sont pas listés dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter un centre de service.

Problèmes d'image

Problème: Aucune image n'apparaît sur l'écran.

1. Vérifiez les réglages de votre ordinateur et qu'il est bien configuré.
2. Eteignez tous les appareils et allumez les appareils à nouveau, dans le bon ordre.

Problème: L'image est floue

1. Réglez le focus du Qumi.
2. Vérifiez que la distance entre le Qumi et l'écran est dans la plage spécifiée.
3. Nettoyez la lentille du Qumi avec un chiffon de nettoyage de lentille optique si elle est sale.

Problème: L'image est plus large en haut ou en bas (effet de trapèze).

1. Placez le Qumi de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à l'écran.
2. Modifiez le réglage de Distorsion dans le menu OSD pour corriger le problème ou réglez Trapèze auto sur Activé.

Problème: L'image est à l'envers.

Vérifiez le sens du réglage Projection, dans le menu Installation I dans le menu OSD.

Problème: Des lignes sont visibles sur l'image.

1. Restaurez les réglages par défaut de Fréquence et Alignement dans le menu Ordinateur du menu OSD.
2. Connectez le Qumi à un autre ordinateur, pour vérifier si le problème est causé par la carte vidéo de l'ordinateur.

Problème: L'image est plate sans contraste.

Modifiez le réglage de Contraste dans le menu Image du menu OSD.


Problème: La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source.

Modifiez les réglages de Temp. de couleur et Gamma dans le menu Image du menu OSD.

Problèmes avec la télécommande

Problème: Le Qumi ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande

1. Pointez la télécommande directement vers le capteur du Qumi.
2. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet bloquant le signal entre la télécommande et le capteur infrarouge.
3. Eteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
4. Vérifiez si la batterie est dans le bon sens.
5. Remplacez la batterie.
6. Eteignez les autres appareils infrarouges à proximité.
7. Faites réparer la télécommande.



Problèmes audio

Problème: Aucun son

1. Réglez le volume de la source audio.
2. Vérifiez la connexion du câble audio.
3. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
4. Faites réparer le Qumi.

Problème: Le son est bizarre.

1. Vérifiez la connexion du câble audio.
2. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
3. Faites réparer le Qumi.

Questions fréquentes

1. Est-il possible de connecter le Qumi à une console de jeu, comme Microsoft® Xbox ou Sony® PS3?

Oui. Le Qumi peut être utilisé pour afficher le contenu provenant d'une Xbox ou d'une console PS3. Cela peut être fait en connectant le câble HDMI de la console de jeu au Qumi.

2. Le Qumi peut-il projeter un contenu de télévision ?

Vous pouvez regarder un contenu de télévision en connectant le câble, un décodeur ou un récepteur satellite directement au Qumi car les téléviseurs ne peuvent pas produire leurs propres images. Par exemple, si le câble est utilisé, il peut être connecté au Qumi avec un câble HDMI.

3. Comment faire pour connecter MHL au Qumi?

Utilisez un câble MHL de support pour raccorder un appareil MHL. Veuillez visiter www.mhlconsortium.org/ pour plus d'informations



4. Comment les images d'un appareils photo numérique ou d'une clé USB sont affichées ?

Les images et les autres contenus peuvent être affichés en connectant les appareils suivants au Qumi :

- Clé USB, disque dur, lecteur de cartes
- Appareil photo numérique
- Smart Phone
- Visualiseur de stockage multimédia

Une fois que les appareils ont été connectés, les images peuvent être affichées en utilisant Media Suite de Qumi.

5. Quel câble est nécessaire pour connecter des appareils vidéo au Qumi ?

Les appareils vidéo peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble HDMI ou MHL si les appareils possèdent les ports appropriés. .

6. Quels formats vidéo sont compatibles avec le Qumi ?

AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV.

7. Quels formats audio sont compatibles avec le Qumi ?

MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV.

8. Quels formats de document sont compatibles avec le Qumi ?

Microsoft® Office 97-2010 (Word, Excel®, PowerPoint®), Adobe® PDF (1.0, 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4).

9. Quels formats de photo sont compatibles avec le Qumi ?

JPEG et BMP.

10. Combien de temps la source d'éclairage DEL du Qumi va durer et est-il possible de la remplacer ?

Le Qumi n'utilise pas une lampe Qumi standard. Il utilise des Diodes ElectroLuminescentes (DEL) pour illuminer et projeter les images. Les DEL ont une durée de vie plus longue que les lampes standards. Les DEL du Qumi ont une durée de vie d'approximativement 30 000 heures. La durée de vie des DEL dépend de plusieurs facteurs, comme la luminosité, la fréquence d'utilisation et l'environnement. Une haute luminosité DEL réduira la durée de vie. Le module DEL ne peut pas être remplacé.

11. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réajuster le focus de mon Qumi après l'avoir allumé ?

Pour une meilleure qualité d'image, l'ajustement de la bague de focus peut être nécessaire une fois que la température de fonctionnement a été atteinte.

Site de support de Vivitek

Veuillez visiter www.vivitekcorp.com pour plus d'informations, le support technique et l'enregistrement du produit.



Spécifications

Modèle	Série Qumi Q6
Résolution	HD (720p - 1280x800)
Distance de Projection	1 000mm ~ 3 000mm (39,37" ~ 118,11")
Taille de l'écran de Projection (diagonale)	762mm ~ 2 286mm (30" ~ 90")
Lentille de Projection	Focus manuel
Rapport de Projection	1,55x
Correction de la Compression Verticale	+/- 40 pas (-45° ~ +33°)
Modes de Projection	Devant, Derrière, Bureau, Plafond devant, Plafond derrière
Compatibilité Données	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité Vidéo	HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM
Certifications de Sécurité	FCC-B, UL, CCC, CE, PSE, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003 (Canada)
Température d'utilisation	5° ~ 35°C
Dimensions (LxHxD)	165mm (6,5") x 102mm (4,03") x 34mm (1,34")
Entrée CA	100-240 V CA universel, typique @ 110V CA (100-240)/+-10%
Consommation Électrique	66 W
Haut-parleurs Audio	Haut-parleur mono de 2W
Prises d'entrée	HDMI/MHL x 1, HDMI x 1
	USB type A x 1
Prises de Sortie	Prise écouteurs 3,5mm (contrôle du volume) x 1

Remarque :

Si vous avez des questions à propos des spécifications du produit, veuillez contacter votre distributeur local.



Distance de projection vs. taille de projection




Tableau de distance de projection et taille

Image diagonale (cm/pouces)	Largeur de l'image (cm/pouces)	Hauteur image (mm/pouces)	Distance de projection (cm/pouces)	Décalage-A (cm/pouces)
76,2/30	64,6/25,43	40,4/15,91	100/39,37	1/0,40
101,6/40	86,2/33,94	53,8/21,18	134/52,76	1,3/0,51
114,3/45	96,9/38,15	60,6/23,86	150/59,06	1,5/0,59
127/50	107,7/42,40	67,3/26,50	167/65,75	1,7/0,66
152,4/60	129,2/50,87	80,8/31,81	200/78,74	2/0,79
177,8/70	150,8/59,37	94,2/37,09	234/92,13	2,4/0,92
203,2/80	172,3/67,83	107,7/42,40	267/105,12	2,7/1,06
228,6/90	193,9/76,34	121,2/47,72	300/118,11	3/1,18

Remarque :

Il y a une tolérance de 10 % par rapport à la table de décalage en raison des variations des composants optiques.



Tableau de mode de synchronisation


Signal	Résolution	H-Sync (KHZ)	V-Sync (HZ)	DVI/HDMI
VESA	720 x 400	37,9	85,0	O
	640 x 480	31,5	60,0	O
	640 x 480	37,9	72,0	O
	640 x 480	37,5	75,0	O
	640 x 480	43,3	85,0	O
	800 x 600	35,2	56,0	O
	800 x 600	37,9	60,0	O
	800 x 600	48,1	72,0	O
	800 x 600	46,9	75,0	O
	800 x 600	53,7	85,0	O
	800 x 600(for 3D)	76,3	120,0	O
	1024 x 768	48,4	60,0	O
	1024 x 768	56,5	70,0	O
	1024 x 768	60,0	75,0	O
	1024 x 768	68,7	85,0	O
	1024 x 768(for 3D)	97,6	120,0	O
	1280 x 800	49,7	59,8	O
	1280 x 800	62,8	74,9	O
	1280 x 800	71,6	84,8	O
	1280 x 1024	63,98	60,0	O
	1280 x 1024	79,98	75,0	O
	1280 x 1024	91,1	85,0	O
	1400 x 1050	65,3	60,0	O
1440 x 900	55,9	60,0	O	
1600 x 1200	75,0	60,0	O	
1920 x 1080	67,2	60,0	O	
Apple® Mac	640 x 480	35,0	66,68	O
	832 x 624	49,725	74,55	O
	1024 x 768	60,24	75,0	O
	1152 x 870	68,68	75,06	O
SDTV	480i	15,734	60,0	O
	576i	15,625	50,0	O
EDTV	480p	31,469	60,0	O
	576p	31,25	50,0	O
HDTV	720p	37,5	50,0	O
	720p	45,0	60,0	O
	1080i	33,8	60,0	O
	1080i	28,1	50,0	O
	1080p	67,5	60,0	O
	1080p	56,3	50,0	O

O: Fréquence supportée

— : Fréquence pas supportée

* : Niveau affichable

Dimensions du Qumi



Déclaration réglementaire de conformité

Avertissement de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations commerciales.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles et, le cas échéant, il sera la responsabilité de l'utilisateur de prendre des mesures adéquates pour éliminer ces interférences.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

Certifications de sécurité

FCC-B, UL, CCC, CE, PSE, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003 (Canada)

Mise au rebut et Recyclage

Cet appareil peut contenir d'autres composants électroniques qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas jetés séparément. Recyclez ou éliminez conformément aux Lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques : www.eiae.org.

